

anvisningar

Version 6.7



NOVATRON

Novatron Oy Befästningsvägen 11 02600 Esbo (09) 2532 4411 3dwin@novatron.fi

1	INT	RODUKTION TILL PROGRAMVARAN	3
	1.1	ALLMÄNT	3
	1.2	Säkerhet	4
	1.3	GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR	4
	1.4	ANVÄNDARGRÄNSSNITT	5
	1.5	PUNKTERNAS KODFÄLT	6
	1.6	Kodfil	8
2	HA	NTERA FILER	9
	2.1	ÖPPNA OCH SPARA FILER	9
	2.2	MARKERA FILELEMENT	10
	2.3	ELEMENTLISTANS FUNKTIONER	11
	2.4	FILELEMENTENS INSTÄLLNINGAR	13
	2.5	МАРР	.14
_	2.6	FILGRUPP	14
3	INST	FALLNINGAR	16
	3.1	VISA PUNKT	16
	3.2	Fönstrets inställningar	18
	3.3	ZOOM	19
	3.4	3D-vy	20
4	VER	KTYG	21
	4.1	Sökmetod och grupp	21
5	REI	DIGERING	23
-	5 1		24
	5.1	PUNKTUPPGIFIER	24
	5.2 5.3		25
	5.5	PINKTREDIGERING	25
	5. 4 5.5	REDIGERING AV PLINKTGRUPP	20
	5.6	VÄLIPUNKTGRUPP	28
	5.7	LÄGG TILL OCH REDIGERA LINJE	28
	5.8	LÄGG TILL OCH REDIGERA BÅGE	30
	5.9	LÄGG TILL OCH REDIGERA TEXT	31
	5.10	REDIGERA TEXTGRUPP	32
	5.11	KOPIERA LINJE	33
	5.12	KLIPP Område	33
6	BER	ÄKNING	34
	6.1	Areal	34
	6.2	ORTOGONAL BERÄKNING	35
	6.3	VÄLJ PARAMETRAR FÖR BERÄKNING	37
	6.4	INTERN KALKYLATOR MED FYRA GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER	37
	6.5	SKÄRNING AV RAKSTRÄCKA OCH BÅGE	38
	6.6	DIFFERENSER	38
	6.7	KOORDINATSYSTEM	39
	6.8	KONVERTERA XY	.40
_	6.9	BERAKNINGSRESULTAT	.40
7	UTS	KRIFT	41
	7.1	Utskriftsområde	41
	7.2	RAMAR	42
	7.3	BILDFIL	43
	7.4	VISA FIL	44
8	KA	RTGRÄNSSNITT	46
	8.1	TVÄRSEKTION AV BRYTLINJER	48
	8.2	LÄNGDPROFIL AV BRYTLINJE	49
9	FOF	RMAT	49
-	0.1	SKRIV MED FORMAT	10
	9.1 Q 7	οκείν μέρ γυκμαι	47 50
	9.2 9.3	DEFINITION AV EN NY FORMATKONVERTER ARE	50
1/	חג (WIN PROGRAMMETS KORTKOMMANDON	50
- 14	ັ່ງກະ		54

1 Introduktion till programvaran

1.1 Allmänt

3D-Win är en finsk programvara för produktion och hantering av mät- och konstruktionsdata. På grund av sina mångsidiga inspektions-, redigerings- och beräkningsegenskaper är 3D-Win-programvaran ett lämpligt verktyg för många yrkesgrupper som arbetar med geodata. 3D-Win-programvaran används av kartläggare, mätansvariga, geodataingenjörer och konstruktörer samt anbudsräknare. 3D-Win är ett av de grundläggande verktygen för datamodellsamordnare inom planering och produktion som arbetar med modell-baserat infrastrukturbyggande. Programvaran kan installeras på enskilda datorer eller i vilket Windows-nätverk som helst som ett program som distribueras till flera användare.

Med programvaran kan man bearbeta flera överlappande vektor- och rasterbildelement samtidigt. Filernas avbildning på skärmen fastställs enligt användarens egen kodning och symbolik, eller enligt användarens behov genom att förenkla eller lyfta fram olika objekt.

Utöver programvarans eget filformat, kan filer läsas och skrivas i flera format. De som stöds är de vanligaste terrängmätningsformaten, överföringsfilformaten för flera CAD- och geodatasystem

samt användarens fritt fastställda linjeformat. 3D-Win stöder också LandXML-formatet och dess finska förverkligande i Inframodel-format. Förutom vektorfiler kan programvaran bearbeta rastermaterial, terrängmodeller, väggeometrier och borrfiler i flera format.

Man kan lätt kontrollera kvaliteten på vektormaterialet. Användaren kan justera kontrollens parametrar och inspektionerna kan utföras både på terrängmodellen som tagits fram som startdata för planeringen och på byggfasens datamodeller. 3D-Win-programvaran kan korrigera de vanligaste felen och bristerna i ovannämnda material med automatiserade funktioner.

Materialet redigeras grafiskt och redigeringen kan riktas antingen mot enskilda punkter och linjer, hela filelement eller aktiva objekt som valts med hjälp av olika sökmetoder. Det finns effektiva funktioner för bearbetning av punktkodning, och praktiskt taget ett obegränsat antal attribut i fri form kan sparas i punkterna. Med hjälp av kodkonverteringstabeller kan kodningen lätt konverteras till att motsvara olika kunders system.

Du har tillgång till mångsidiga men enkla beräkningsfunktioner. I programmet kan du själv bestämma hur beräkningen fungerar och vilka värden du vill att visas på skärmen och i resultatfilen. Resultatet av beräkningen sparas automatiskt i en resultatfil i textformat. Det finns också mångsidiga funktioner för överföring av material till EUREF-FIN-koordinater och mellan koordinatsystem och höjdsystem.

Insamlingen och inmatningen av egenskapsinformation i GIS-systemet är en viktig del av terrängmätningar. Med hjälp av 3D-Win-programmet kan du avläsa vilken egenskapsinformation som helst, redigera eller komplettera givna värden, och skicka tillbaka informationen till GIS.

Materialen kan skrivas ut på vilken Windows-stödd skrivare som helst, antingen som en kartbild i önskad skala eller som en textlista.

Programvaran är modulär, vilket gör att den lätt kan utvidgas efter behov. De vanligaste komponenterna av programvaran presenteras nedan. Dessutom är några mera speciella tilläggskomponenter tillgängliga för programvaran. Du kan kontrollera de komponenter som ingår i din programvara under *Hjälp – Om – Behörigheter*



1.2 Säkerhet

Programvarulicensen skyddas och begränsas på följande sätt.

Sentinel säkerhetsadaptern för enstaka licenser i USB-porten: Programmet kan installeras i flera maskiner, men det fungerar bara i den maskinen där säkerhetsadaptern just då är kopplad. Licensnumret och dess behörigheter är antecknade på säkerhetsadaptern.

Sentinel nätverkslås: En säkerhetsadapter eller en licenstjänst har installerats på servern som ger användarna behörighet och licens. Själva programvaran kan ha installerats antingen i ett nätverk eller lokalt på arbetsstationer, och för varje användare har en egen katalog skapats för lagringen av användarens egna inställningar. I nätverkslåset har man programmerat det maximala antalet användare som samtidigt använder programvaran. Om antalet användare överskrider antalet licenser får den sista personen som kommit in i tjänsten ett felmeddelande och en uppmaning att försöka igen senare. Licenstjänsten kan låna ut en licens till en arbetsstation under en begränsad tid, varvid man inte behöver någon anslutning till servern när programvaran används.

1.3 Grundläggande anvisningar

De här grundläggande anvisningarna gör det lättare att ta 3D-Win-programvaran i bruk och gör dig bekant med de funktioner som programvaran erbjuder. Anvisningarna fokuserar på programvarans grundläggande funktioner och presenterar endast de viktigaste punkterna. Mer information och mer detaljerade anvisningar finns i **Hjälp**-knappen för varje funktion.

Användningen av den här anvisningen förutsätter (för sökvägar och exempel) att programvaran är installerad i de kataloger som krävs av installationsprogrammet, och att exempelmaterialet också är installerat. Om så inte är fallet, be om mer information av personen som utförde installationen.

dosto Aloitus Jaa Näyt	kainia\Documents\3D-System ¹ ta	(3D-win			
→ → ↑ 📕 → Tämä tietokone → Tiedostot → 3D-System → 3D-Win					
🖈 Pikakäyttö	Nimi	Muokkauspäivä	Тууррі		
	Attribute	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
Dropbox (Novatron)	Backup	21.9.2020 20.59	Tiedostokansio		
.dropbox.cache	Cache	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
Samera Uploads	📙 Data	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
Kuvapankki	Default	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
Petri Kaihia	Document	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
- Tietomalliasiantuntii	📙 Industrial	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
2 netomanasiantantij	Symbol	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
📤 OneDrive - Novatron (System	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
Tämä tiotokono	📙 Title	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
	Transform	18.9.2020 15.18	Tiedostokansio		
JU-ODJEKTIT	🖹 3d.bmp	11.5.2019 19.37	BMP-tiedosto		
📰 Kuvat	attach.bmp	11.5.2019 19.37	BMP-tiedosto		
🕹 Ladatut tiedostot	ard_fin.ini	11.5.2019 19.37	Määritysasetukset		
🎝 Musiikki	ard_swe.ini	11.5.2019 19.37	Määritysasetukset		
Tiedostot	check_livi.dat	11.5.2019 19.37	DAT-tiedosto		

Läs de här anvisningarna i den ordning de presenteras och gör alla begärda åtgärder. Detta säkerställer att programmet fungerar som anvisningarna säger. Om inte annat anges, används filen Pernaja.xy.tdw i alla exempel. Alla exempelmaterial finns i katalogen \Filer\3D-system\3D-Win\data\map. Dessa och andra anvisningar finns i katalogen \Filer\3D-system\3D-Win\Document.

För tiden när du går igenom de grundläggande anvisningarna och övar, bör du ändra kodfilen till Code_67.dat under *Inställningar – Koder* eller på annat sätt se till att de nya specifikationerna ingår i den kodfil du använder. Anvisningarna hänvisar till [home] och [user] katalogerna vilka är beroende av operativsystemet. Vanligtvis refererar [home] till *Mina dokument*-katalogen och [user] till katalogen under denna, \3D-system\3D-Win-katalogen. Du hittar dem lättast under *Inställningar – Filer* och punkten Användarkatalog i dialogen. (se 7.4)

När du har läst dessa grundläggande anvisningar kan du grunderna i programmet. Du hittar mer information om hur programmet kan användas genom att bläddra i menyerna, trycka på **Hjälp**-knappen, se andra bruksanvisningar (Borrning, Cad, Terrängmodell, Väg), gå igenom material på hemsidan (t.ex. material från tidigare användardagar), läsa och följa vårt diskussionsforum, genom att delta i våra utbildningar eller ringa oss.

Du kan gå direkt till vår <u>hemsida</u>, <u>Wiki-sidan</u> och vårt <u>diskussionsforum</u> från menyalternativet **Hjälp**. Samma meny innehåller även menyerna **Dokument** samt **Versionsinfo**, som beskriver de ändringar som gjorts i programvaran under den senaste versionsuppdateringen. Dessa bör läsas alltid när du har fått en ny version eller när du tar i bruk en ny programvara.

1.4 Användargränssnitt

När du startar programmet öppnas en vy enligt bifogade bild i din skärm. Bilden visar förklaringarna till objekten i huvudfönstret, samt de viktigaste verktygen som behövs för att använda programmet. Vi hänvisar ofta till dessa senare i anvisningarna. Logon i mitten syns bara när inga filer är öppna i programmet.

I rutans övre fält visas namnen på den aktiva filen och projektet, samt till vem licensen har beviljats.

I menyraden hittar du rullgardinsmenyer för olika funktioner i programmet.

I verktygsraden finns ikoner för de funktioner som ofta används.

I musens snabbmeny (öppnas genom att högerklicka med musen) finns fler funktioner som behövs ofta.

Statusraden innehåller musmarkörens koordinater och materialets identifierade koordinatsystem, antalet punkter och texter som har valts för gruppen samt gruppens status, den sökmetod som används, zoommetoden samt maskinställningarna. När musen hovrar över en ikon eller ett menykommando, visar statusfältet funktionens namn. **Använd kortkommandon** (till exempel Ctrl+**F**), se listan över programmets kortkommandon på sista sidan i anvisningarna.



När du för musen över ikonen dyker en tipstext upp en kort stund bredvid ikonen. I tipstexten visas funktionens namn, platsen i menyn och kortkommandot, om åtgärden har en sådan. Funktionens namn syns i statusfältet så länge musen är ovanpå ikonen.

3D-Win - Användare: Novatron Oy					
)m	Redigera	Beräkning	Terrängmodell		
] <mark>ج</mark> ?), 🚺 🖨	150 x x	1 🖸 🧕 🖻 🖻		
	Välj ele Arkiv/E	ment lementhanterir	ng/Välj element (F4)		



Dessutom innehåller programmet s.k. flytande verktygslådor. Verktygslådorna är det snabbaste sättet att använda olika funktioner och de är färdigt grupperade enligt uppgiftsområden. Lådorna visas i menyn för en önskad funktionsgrupp (Verktygslåda längst ner). Användaren kan välja ikonerna både i verktygsraden och -lådorna. Ikonerna i verktygsraden väljs i funktionen *Inställningar – Menyfunktioner* och verktygslådornas *Inställningar – Skrivbord*.

Snabbmeny för funktionsknapparna

Många knappar har en asterisk (*) för att visa att man med hjälp av Shift-, Control- och Alt-tangenterna kan välja olika alternativ och utföra den ifrågavarande åtgärden på lite annat sätt. Snabbmenyn öppnas genom att trycka på musens andra knapp (oftast högerklicka) eller genom att trycka länge på knappen. Den här specialegenskapen fungerar med både verktygsknappar och dialogknappar. Vissa funktioner visar mera information om alternativen (t.ex. Markerade, Kopiera).

Kopiera XY	Kopiera XY	
Fil 📙	X,Y,Z	(Shift)
	Byt XY	(Ctrl)
	Excel	(Alt)

1.5 Punkternas kodfält

Varje punkt har flera kodfält som bland annat anger typen av punkt och dess koordinater. Dessutom kan punkter använda egenskapsinformation som är bunden till punktens typkod eller annan egenskapsinformation. En dialog öppnas med funktionen Redigera – Punkter – Redigera.

Redigera punkt	×
#20 Jätevesikaivo Yta Linje Id 9 0 3205 XYZ Data X 6697001.255 A Y 27444040.446 B Z 7.777 T	Spara Stäng Hjälp * Kod * Ritning * Nya * Radera * Riktning *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	x

Redigera punkt	×
420 Jätevesikaivo	Spara
Yta Linje Id	Stäng
9 0 3205	Hjälp *
XYZ Data (2)	Kod *
T5 :Svvvs 1.8m	Ritning *
:Halkaisija 1.2m	
	Nya *
	Radera *
	Riktning *
Addera * Editera Radera * Visa *	
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	X
Nata-fliken	

XYZ-fliken

Redigera punkt	×
T3 Yta Linje Id T1 XYZ Data X A Y B Z T	Spara Stäng Hjälp * Kod * Ritning * Nya * Radera * Riktning *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera	
Fil Namnlös 1.xy.tdw	X

förklaringstext från kodfilen. Du kan söka värdena	ı i
kodfilens listor genom att klicka på bläddringsknapp	en
bredvid varje fält. Egenskaperna visas på en separat Da flik.	ta-

Regler för användning av datafält

Följande regler beaktas när programmet används:

En punkt är ett enskilt objekt som kan ha 1-4 ID:n och en önskad mängd egenskapsinformation. En linje har alltid samma T1, T2 och T3 (dvs. linjen går på samma yta, med samma linjenummer och samma typkod). T4 kan vara unik för varje linjepunkt. En linje kan ha egen egenskapsinformation som tillhör ett linjeobjekt. En linjepunkt kan ha unik punktspecifik egenskapsinformation sparad på den.

Området formas av en linje som stängs och som har bildat ett område i funktionen Linjeredigering.

Punkter kan redigeras med **Redigera punkt**-verktyget (se ovan) och linjer endast med **Redigera linje**-verktygen. Du kan också ändra informationen för en enskild punkt på en linje via Redigera punkt. Områdena redigeras med hjälp av Linjeredigering-verktygen.

T1 (Yta) fältet är annars fritt, men när du använder en terrängmodell avläses vanligtvis punkternas och linjernas ytkod från det.

T3 100	Maanpinn	nan hajapiste tai	viiva
Yta	Linje	Id	2071
T1 1	T2	0 T4	

- **T2** (Linjen) är ett linjenummer som är ett normalt löpande nummer för linjerna i ifrågavarande fil. Programmet kräver inget nummer för linjen, utan det kan bilda linjerna även om numret inte anges eller inte finns. Noll används som värde i T2-fältet för enskilda punkter.
- **T3** (Punkt/Linjetypkod) bestämmer typen av objekt (träd, byggnad e.dyl.). Typkoderna används också för att bestämma ritningssymboliken enligt den givna kodfilen (*Inställningar Koder*).

T4 (Punkt-ID/nummer) är vanligtvis ett punktnummer, men det kan också användas för att spara annan info.

T5 (Fält för ytterligare information), T6 (Fält för ytterligare information)

T5 och **T6** är egenskapsdata som är gemensamma för alla punkter och linjer, och som ursprungligen användes för att ange en punkts noggrannhetsklass och en linjes förlopp.

Nuförtiden kan dock användaren välja fältens syfte och existens och de visas vid behov på **Data**-fliken tillsammans med andra egenskaper.



Kodfälten kan vara hur breda som helst. När du i dialogrutan klickar på bläddringsknappen bredvid fälten **T1** eller **T3** kan du öppna alla de koder eller ytor som är tillgängliga för fältet och som definierats i din kodfil.

Om du trycker på **Shift** och bläddringsknappen samtidigt kan du öppna alla koder som används i det aktiva elementet (i filen).

När du trycker på Alt-tangenten och **T3**-fältets bläddringsknapp samtidigt, öppnas en lista med koder för alla filer i elementlistan.

Bläddringsknappen har en särskild funktion för fälten **T2** och **T4**. I fältet **T2** får du antingen ett tomt fält eller när du trycker på det igen får du det första lediga linjenumret, och i fältet **T4** får du antingen siffran 1 eller det första lediga punktnumret i en aktiv fil.



Kod-knappen aktiverar kopieringen av typkoden från ett annat objekt. Musen pekar på det objekt som värdet kopieras från. Som standard kopieras endast objektets kod **T3.** Shift+**Kod** kopierar alla kodfält och egenskaper från den angivna punkten.

1.6 Kodfil

Kodfil ×				
Koder Syste	m		OK	
D:\\code_67	_swe.dat	~	Avbryt	
Färger	30	Editera	Hjälp	
Typsnitt	18	Editera		
Symboler	236	Editera	Ritning *	
Ytor	0	Editera	Importera *	
Koder	174	Editera	Skalning	
Attributer	4	Editera	Spara *	

code_6	7_swe.dat - Kodlista		×
0	Hajapiste	^	ОК
1	Kolmiopiste 1. luokka		
2	Kolmiopiste 2. luokka		Avbryt
3	Kolmiopiste 3. luokka		
4	Peruspiste		Hjälp
5	Käyttöpiste		
6	Apukiintopiste		Addera *
10	Korkeuskiintopiste		Audera
11	Tukipiste		Editora *
12	Apupiste		Luitera
14	Maastomallin rajaus		Dadera
15	Pohjakartan rajaus		Raucia
20	Apuviiva		
100	Maanpinnan hajapiste tai viiva		
101	Mittalinja		\sim
102	Ajoradan mittalinja		\sim
103	Tsv-linja		
105	Kiveys / laatoitus		
106	Hajapiste päällystetyllä pinnalla		
111	Pituusmittausraide		
115	Väylälinja haraustasossa, vesiväylän mit		
116	Väylälinjan jatke		
117	Väylän reunalinja haraustasossa		
120	Tien reuna		
121	Tien keskilinja		
122	Päällysteen reuna		
123	Pientareen ulkoreuna		
124	Sisäluiskan alareuna		
125	Ulkoluiskan alareuna		Lista *
126	Ulkoluiskan yläreuna		Lista
127	Muu tien taiteviiva		Toxt 14
128	Ns. valereuna	Y	Text V
Тур	Punkt Linje / Område		
Sökning		~	Favorit *

code_	_67_swe.dat - Kodlista	×
120 121 127 259 280 286 293	Tien reuna Tien keskliinja Muu tien taiteviiva Tiealueen raja Rautatiekiskon selkä Laituri, rautatie Suojatie	OK Avbryt Hjälp Addera * Editera * Radera

I kodfilen *Inställningar – Koder* definieras färgerna, fonterna, symboliken för punkter, linjer, och områden som användaren vill använda, samt om så önskas, egenskapsinformation för något objekt, deras specifikationer. Det finns flera tillgängliga kodfiler, men bara en kan användas åt gången. Användaren kan lätt byta kodfil efter material och behov.

Code_67.dat är en exempelkodfil som delas ut med programvaran och den är inte avsedd att användas som sådan.

Kodbiblioteket System_67.dat igen är viktigt för programvarans funktion, och det finns ingen anledning att byta det eller ändra dess innehåll utan ett vägande skäl. Den här filen bestämmer alla ritregler som programvaran använder som standard.

Koderna (typkoden) i **T3**-fältet öppnas genom att trycka på **Editera**-knappen till höger om Kodfil-dialogens **Koder**-text. Listan ordnas enligt kod så att de numeriska koderna kommer först i nummerordning och bokstavskoderna sedan i normal alfabetisk ordning. Listan tillåter inte en kod med samma namn mer än en gång.

Addera

Lägg till en ny kod i listan. Om du trycker på Shift+**Addera** kopieras informationen från den valda koden till en ny kod. Om du ger den nya koden ett ID som redan finns i listan, lägger programmet till den i listan med ett annat ID genom att lägga till ett understreck (t.ex. 140_) i namnet.

Editera

Redigering av en markerad kod.

Radera

Tar bort en markerad kod.

Lista

Du kan till exempel få en förteckning över kodlistan i Protokoll, varifrån den lätt kan skrivas ut. I rullgardinsmenyn kan du också välja mätapparaternas egna filformat, Topcon, Trimble, Leica och Novatron (NFCL).

Under **Typ** kan du filtrera att endast punktliknande eller linjeliknande objekt visas i listan.

I **Sökning**-fältet längst ned kan du söka koder som innehåller den teckensträng du angett. När du till exempel anger ordet "väg" blir bara de koder kvar i kodlistan där ordet väg visas, antingen i koden eller i förklaringstexten.

2 Hantera filer

2.1 Öppna och spara filer

I programmet finns de vanliga **Öppna-**, **Spara-** och **Rensa-**funktionerna. Den största fördelen med programmet är att man kan bearbeta flera filer samtidigt. Varje öppnad fil sparas som ett eget element tills de eventuellt slås samman.

Välj funktionen *Fil – Öppna* (Ctrl+**O**) i menyraden och gå till katalogen **[home]\3D-system\3D-Win\Data\Map** som skapades vid installationen. Välj filen Pernaja.xy.tdw och tryck på **Öppna**, varpå filen ritas på skärmen. Observera att du vid behov kan öppna flera filer samtidigt genom att hålla ner Ctrl- eller Shift-tangenten när du markerar de filer du vill öppna.



Du kan skapa en ny tom vektorfil med funktionen Fil - Ny (Ctrl+N).



Om du har gjort ändringar i filen och vill spara ändringarna så väljer du *Arkiv – Spara – Spara aktiv* (Ctrl+**S**) i menyraden. Funktionen sparar den aktiva filen med samma namn och frågar inte om bekräftelse på att den skrivs över.

På samma sätt kan du spara filen med ett nytt namn genom funktionen Arkiv – Spara – Spara som (Ctrl+Alt+S).

Om det är fråga om en ny fil eller en fil som lästs in via en formatomvandlare, ber programmet om ett namn för den nya filen. Om filnamnet inte ges ett suffix, lägger programmet till ett suffix beroende på typen av fil (till exempel *.xy.tdw för en vektorfil och *.tg.tdw för väggeometri). Sparandet rensar inte filen från programmets minne.

Vi kan rensa en aktiv fil från elementlistan, det vill säga den fil som för tillfället bearbetas med funktionen *Arkiv – Stäng – Stäng aktiv* (Ctrl+**W).** Om du har gjort ändringar i filen och inte sparat den ännu, frågar programmet om du vill spara filen före rensningen.



Det finns också tre andra rensningsfunktioner: Alla, Alla utan att spara och Markerade.

Alla- och Markerade-funktionen ber om bekräftelse på eventuellt sparande separat för varje redigerad fil, men Alla utan att spara-funktionen ber om bekräftelse endast en gång och rensar alla filer utan att spara de ändringar som eventuellt gjorts i dem ⇔ var försiktig!

Funktionen Markerade tömmer de markerade filerna i elementlistan.

2.2 Markera filelement

Arkiv – Elementhantering – Välj element



(kortkommando F4)

För en smidig och mångsidig användning av programmet, är det mycket viktigt att du kan hantera elementlistan och förstår dess funktion .

Öppna Pernaja.xy.tdw och välj funktionen Arkiv – Elementhantering – Välj element (eller kortkommandot **F4**). Då öppnas elementlistan som visar vilka filer som är öppna. I det här fallet visas filen Pernaja.xy.tdw överst i listan och är markerad som aktiv.

Endast en fil kan vara **aktiv** i taget, och en stor del av åtgärderna riktas endast mot den här aktiva filen. Den aktiva filen indikeras och markeras med ett kryss framför namnet. Om exempelvis nya punkter, linjer eller texter görs, **läggs de alltid till i den aktiva** filen.

Öppna dessutom filen Pernaja_kaapelit.xy.tdw. Kablar ritas i bilden och i elementlistan visas nu två filer, varav den senare är aktiv. Den senast öppnade filen eller en på annat sätt skapad fil (t.ex. beräknade höjdkurvor) blir alltid aktiv. Vid behov kan du byta den aktiva filen genom att sätta ett kryss vid önskad fil. Namnet på den aktiva filen visas också i det övre fältet i programmet.

📓 Pernaja_kaapeli.xy.tdw - Välj element										
										6 🕹
Namn	Redigerad	Används	Dold	Inställningar	Färg	Punkter	Тур			
Pernaja.xy.tdw		[X]	[]	[]] 1142	Vektorfil			
Pernaja_kaapeli.xy.tdw		[X]	[]	[]] 140	Vektorfil			
1/2		2				1282 / 1282				

Elementlistan är helt skalbar. Du kan ändra storleken på själva fönstret genom att dra i hörnet av fönstret. Du kan också ändra bredden på en enskild kolumn. Du kan dock inte helt ta bort, gömma eller ändra ordningen på kolumner.

Statusraden längst ned visar informationen om varje kolumn. I namnkolumnen visas antalet filer som har markerats och det totala antalet filer. Vid kolumnerna **Redigerad**, **Används**, **Dold**, **Inställningar** och **Färg** visas i hur många filer ifrågavarande inställning är aktiverad. Under kolumnen **Punkter** kan du se antalet synliga punkter och det totala antalet punkter.

Använd pilknapparna på höger sida för att flytta markerade filer upp och ner i listan. Filens plats i elementlistan bestämmer dess ritningsordning. **Filen som är längst ner i elementlistan ritas alltid överst på skärmen.** Rasterfiler ritas dock alltid under filer av vektortyp, oavsett var de finns i elementlistan.



I kolumnen **Redigerad** anger ett rött kryss om filen har redigerats men ännu inte sparats. När du sparar en fil försvinner det röda krysset vid filen.

Krysset **Används** markerar i vilka filer man kan ta i punkterna med musen eller vilka filer programmet kan använda, till exempel vid redigering eller beräkning. Om krysset inte är aktiverat visas filen på skärmen, men punkterna i dess element kan inte markeras eller användas. Genom att samtidigt trycka på Ctrl-knappen och kryssrutan **Aktiverad** vid en fil, kan du inaktivera alla andra filer i elementlistan, eller aktivera dem genom att trycka på nytt.

Pernaja.xy.tdw - Välj element - D >										
· 60 년이 60 등이 했 다	2 D2 D2 D2	10 🖾 🧕 🕅	≧ X & 2	2				☆ ♣		
Namn	Redigerad	Används	Dold	Inställningar	Färg	Punkter	Тур			
Pernaja.xy.tdw	Х	[X]	[]	[]		1141	Vektorfil			
Pernaja_kaapeli.xy.tdw		[X]	[]	[]		140	Vektorfil			
					-					
1/2	1	2				1281 / 1281				

Aktivera **Dold**-krysset vid filen Pernaja.xy.tdw varpå programmet gömmer Pernaja.xy.tdw-materialet och lämnar endast kablarna på skärmen. När en fil är dold är den också inaktiverad. **Undantaget är triangelnät, som också är i bruk när de är dolda.** Om alla filer är dolda är rutan vit. Men om du ser 3D-Win-fågellogon på skärmen finns det inga filer alls i elementlistan. Genom att samtidigt trycka på Ctrl-knappen och kryssrutan **Dold** vid en önskad fil kan du dölja alla andra filer eller göra alla synliga genom att trycka på nytt.

Inställningar-krysset visar att filen har filspecifika inställningar aktiverade, det vill säga att den inte följer samma inställningar under **Visa punkt** som andra filer. På det här sättet kan du exempelvis göra punktnumret synligt endast för en viss fil. Genom att dubbelklicka på en fils Inställningar-kryssruta, öppnas dialogrutan Visa punkt/För en fil varifrån inställningarna väljs.

Färg-rutan anger filens angivna färg, det vill säga alla symboler, linjer och texter visas i den valda färgen. När du trycker på Ctrl+**Färg**-rutan aktiveras den valda filen och får standardfärg, medan de andra filerna blir gråa. När du trycker samma på nytt tas färginställningarna bort. En färg som en gång valts för en fil finns kvar i minnet tills filen i fråga raderas.

🕍 Pernaja_kaapeli.xy.tdw - V	älj element							– 🗆 X
· 5 5 5 5 5 0 월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 D2 D2 D2	10 🖸 🧕 🕅	a 🕺 🌠 🕼	9				
Namn	Redigerad	Används	Dold	Inställningar	Färg	Punkter	Тур	
Pernaja.xy.tdw	Х	[X]	[]	[]		1141	Vektorfil	
Pernaja_kaapeli.xy.tdw		[X]	[]	[]		140	Vektorfil	
1/2	1	2			2	1281 / 1281		

Punkter-kolumnen visar antalet punkter i filerna.

Typ-kolumnen anger typen av fil. Programmet använder olika typer av filer.

Vektorfil (xy)	En vanlig kartfil med punkter, linjer och texter.
Rasterbild	Rasterbild med platsinformation.
Terrängmodell (mm)	En ytas triangelnät med brytlinjer. Ytkoden visas också.
Borrfil (kr)	En fil med borrpunkter.
Väglinje (tg)	En vägs horisontal- och vertikalgeometri samt möjliga parametrar för vägkonstruktion.

🎽 Pernaja.xy.tdw - Välj eleme	ent							-		×
20 🖧 🖧 در در الم										<mark>∂ </mark> -
Namn	Redigerad	Används	Dold	Inställningar	Färg	Punkter	Тур			
Pernaja.xy.tdw	Х	[X]	[]	[]		1141	Vektorfil			
Pernaja_ortokuva.jpg		[X]	[]	[]		RGB	Rasterbild, Upplösning 0.369			
Pernaja.mm1.tdw		[X]	[]	[]		899	Terrängmodell, Yta 1, Maanpinta			
Pernaja.kr.tdw		[X]	[]	[]		65	Sondering			
Pernaja.tg.tdw		[X]	[]	[]		24	Väggeometri			
1/5	1	5				2129 / 2129				

2.3 Elementlistans funktioner

Du kan måla ett eller flera (Shift+Mus eller Ctrl+Mus) filnamn och rikta en önskad åtgärd på alla markerade filer. När du håller muspekaren över ett målat namn och högerklickar med musen får du fram en rullgardinsmeny med funktioner som du kan använda på de markerade filerna.

Till exempel **Kombinera till aktiv**-funktionen ansluter två eller flera vektorfiler till ett aktivt vektorelementet. **Observera!** Olika typer av filer kan inte slås samman.

Skriv annat format-funktionen frågar efter format och skriver filerna i valt format. Om filerna är av olika typer, skrivs endast de som är av samma typ som den aktiva filen.

Kopiera filer-funktionen kopierar alla filer som markerats i elementlistan till en katalog som du angett, t.ex. en minnessticka. Filer som läses in på elementlistan kan komma från en mängd olika kataloger.



Dela fil-funktionen delar upp filen enligt det kodfält eller den egenskap som angivits i elementlistan. Varje kod genererar en ny fil i elementlistan som namnges enligt kodens förklaringstext. Den ursprungliga filen tas inte bort automatiskt, men den förblir aktiv och kan lätt tas bort med hjälp av **Delete**-tangenten. Det finns en kryssruta för att automatiskt ta bort en fil. Funktionen kan användas till exempel för att dela upp en fil som genererats med hjälp av en CAD-applikation genom att ange kodfältet **T3** som nämnare, varpå varje nivå blir till en separat fil.

Dela fil			×
Kod Attribut Kodförklaring Ursprungsfilens Markera editera Ta bort ursprur	T3 #COLOR namn ade filer ngsfil	~	OK Avbryt Hjälp

🎽 Pernaja_kaapeli.xy.tdw - Välj	element					—	□ ×
₹ , נ ת נ ת 2 הי הי	רא 🗅 🗘 רא בי	🧕 🖎 🏹	×_12 0				🔂 🕂
Namn Redig	jerad Används	Dold	Inställningar	Färg	Punkter	Тур	
Pernaja_kaapeli.xy	[X]	[]	[]		140	Vektorfil	
419.xy.tdw	[X]	[]	[]		25	Vektorfil	
420.xy.tdw	[X]	[]	[]		14	Vektorfil	
429.xy.tdw	[X]	[]	[]		20	Vektorfil	
430.xy.tdw	[X]	[]	[]		13	Vektorfil	
432.xy.tdw	[X]	[]	[]		2	Vektorfil	
□ 439.xy.tdw	[X]	[]	[]		18	Vektorfil	
□ 449.xy.tdw	[X]	[]	[]		12	Vektorfil	
□ 601.xy.tdw	[X]	[]	[]		13	Vektorfil	
🗆 9940.xy.tdw	[X]	[]	[]		23	Vektorfil	
1 / 10	10				280 / 280		

Varje kolumn i elementlistan har en egen checklista, som kan användas för att ordna filerna efter kolumnens värden eller för att markera, ändra och avmarkera kryssrutorna i kolumnen i fråga. Funktionerna blir synliga när du högerklickar ovanpå balken i kolumnen ifråga. När du trycker på balken ordnas kolumnerna enligt standard, till exempel enligt filnamn.

💥 Pernaja.xy.tdw - Välj element								
<mark>م</mark> تام	ا جرا د? وم جرا چ را ﷺ د							
Nar P P	Sortera Valda Extension Ursprunglig							
	Välj alla Ctrl+A Byt valda							
	Sök Aktivera							

Med **Namn**-kolumnens **Sök**-funktion kan du välja alla filer vars namn innehåller den angivna söktexten.

Aktivera-funktionen aktiverar filen som den aktiva punkten (t.ex. den som senast visats med musen) hör till.

I kolumnerna **Används**, **Dold** och **Inställningar** kan du använda rullgardinsmenyn för att ordna filer enligt de valda egenskaperna i elementlistan (t.ex. Aktiva överst i listan). Andra funktioner i rullgardinsmenyn hanterar dina val. Kolumnerna **Punkter** och **Typ** kan ordnas i ordningen från största till minsta eller enligt typ.

Elementlistan tillhandahåller några speciella kortkommandon via vilka elementlistan kan styras med hjälp av tangentbordet. En av de mest användbara kortkommandona är **F4**, som kan användas för att öppna och stänga elementlistan.

Du hittar mer information om andra kortkommandon i

Hjälp-knappen.

2.4 Filelementens inställningar

Välj filen Pernaja_kaapelit.xy.tdw i elementlistan och välj funktionen *Arkiv – Elementhantering – Elementparametrar*. Du får se en dialog med information om den aktiva filen. Du kan också öppna samma dialog från Val av element-dialogen genom att igen trycka på **Används**-kryssrutan i början av raden eller genom att högerklicka när musen är ovanpå filen i elementlistan och sedan välja **Elementparametrar**.

Om du vill byta färgen som används för att rita en fil trycker du på bläddringsknappen bredvid färgrutan.

Då öppnas Färg-dialogrutan, där du kan välja den färg du vill använda. När du trycker på **OK** och uppdaterar rutan, ritas hela den markerade filen i den färg som du väljer. Nu har elementlistan fått en markering om användningen av färg, och du kan välja om färgen är aktiverad eller inaktiverad genom att klicka på rutan. Låt slutligen färgvalet vara inaktiverat.



Filinställni	ngar						×
Namn Bibliotek	Pernaja_k [user]\Da Vektorfil	Stäng Hjälp					
Storlek	211.370] x	362	.240		
Används Dold Skrivskydd Sidovy Ingen sym	l bolritning	Inst Färg Genome Gen	ällning 3 skinligh omskin	ar et lig	Sät	t ~	
Kommentar							Addera * Editera
							Visa
							Uppdatera

Kod

Enstaka punkte

3 ~

4.0 ~

2.0 ~

3 ~

Inställningar

Inställningar

Liniepunkter

~ ...

~ ...

□Id

Objekt

Linier

Valda

Decimale

Storlek

Förflyttnin

Inriktning

Visa punkt Punkt
Stor

O Litet kryss

O Stort kryss

Stäng

Hjälp *

På/av

Aktiv

Förvald

Uppdatera

Editering

Visa punkt, För en fil

🗌 Yta

Linje

Attribut

X

Y

☑Z □+/-□0

🔲 В 🔲 +/-

Visa format

🗹 Id

Namn

Värde

En rad

Ritning Linje

Symboler Attributdata

Områden

Kontrollmätning

Brunnsreferens

Filens egenskaper är uppräknade i listvyn i dialogens nedre del. Du kan bearbeta dessa filegenskaper med hjälp av knapparna **Addera**, **Editera**, **Radera** och **Visa**. I filens egenskaper kan du till exempel spara författarnamn, metadata om koordinatsystem, mätutrustning, datum eller annan information som du vill behålla i filen.

Som följande ändrar vi visningen av punkterna i filen, så att en Z-koordinat visas vid varje enskild punkt. Tryck på **Sätt**-knappen i dialogrutan Filinställningar, varpå den **filspecifika** Visa punkt-dialogen öppnas. Du kan också dubbelklicka på **Inställningar**-kryssrutan i Val av element-fönstret för att komma åt den här dialogen direkt.

Sätt kryssen i dialogen på samma sätt som i bilden bredvid och tryck på **Stäng**. Hela filen ritas nu enligt de inställningar du valt. Du kan styra inställningarnas giltighet (på/av) i elementlistan genom att markera kryssrutan. Programmet kommer ihåg de definitioner du en gång har angett tills filen rensas.

Dessa inställningar styr därför inställningarna för en enstaka fil. De allmänna inställningarna för punktvisning beskrivs närmare i kapitel 3.1.



2.5 Mapp

Mapp-menyn kommer ihåg de 10 nyligen använda mapparna, på samma sätt som Arkiv-menyn kommer ihåg de 10 senast använda filerna.

När du väljer en mapp i listan riktas följande **Öppna fil-** och **Spara fil**-funktioner, samt flera andra sökfunktioner, på den här valda mappen.

Arkiv	Mapp	Zoom	Redigera	Beräkning	Terrängmodell	Väggeomet					
r0 <u>r</u> 0	Ö Sj	ppna filgru para filgrup	рр р								
	K	Kopiera filer									
	Pr Pr	Projekt Projekt info									
	A N	Addera bibliotek Nuvarande bibliotek									
	1 2	1 C:\Program Files\3D-system\3D-Win6\Document\ 2 C:\Program Files\3D-system\3D-Win6\Title\									
	1 2 3	1 C:\Program Files\3D-system\3D-Win6\Data\road\ 2 C:\Program Files\3D-system\3D-Win6\Data\model\ 3 C:\Program Files\3D-system\3D-Win6\Data\map\									

Dessutom kan du spara 10 permanenta mappar i Mapp-menyn. Du kan använda kommandot **Nuvarande bibliotek** (Ctrl+ **D**) eller **Addera bibliotek** för att spara, varefter du kan bläddra i den önskade mappens lista.

Du kan ta bort en överflödig mapp från listan genom att markera ifrågavarande rad med **Shift**-tangenten.

Kopiera filer-funktionen kopierar alla filer i elementlistan till den mapp du angett, oavsett om de är markerade eller inte. Dessutom blir du tillfrågad om du vill skapa en PJ-fil av filerna (se nedan). Detta är en mer omfattande funktion än motsvarande i elementlistan.

2.6 Filgrupp

Mapp — Spara filgrupp Mapp — Öppna filgrupp

Med hjälp av en filgrupp kan du spara hela elementlistans innehåll i en inställningsfil, det vill säga alla filer du läst och deras platser, samt de inställningar du har satt på filerna (aktiverad/synlig, färg, punktrepresentation...) i elementlistan.

När du öppnar en filgrupp hämtar programmet alla filer till elementlistan, i samma ordning och med samma inställningar som när du sparade.

Informationen sparas i en PJ-fil. **Observera att funktionen inte sparar innehållet i filerna, utan bara filnamnen** (och sökvägarna om de skiljer sig från PJ-filmappen).

Du kan alltså inte flytta (eller ta bort) en fil utan att spara PJ-filen igen. På samma sätt bör ändringar i filer sparas separat. Du kan till exempel utnyttja funktionen när samma filer ska läsas ofta på skärmen, eller när du vill återuppta arbetet där det senast blev.

Öppna Pernaja.xy.tdw, Pernaja_kaapelit.xy.tdw och Pernaja.tg.tdw Öppna Elementlistan (**F4**) och tryck på Pernaja_kaapelit.xy.tdw **Ctrl+mus** i kolumnen **Färg**. Pernaja_kaapelit.xy.tdw-filen blir aktiv och röd och andra filer grå.



lamn] Pernaja] Pernaja] Pernaja	.xy.tdw _kaapeli.x .tg.tdw	Ree y	digerad	Använ [X] [X] [X]	ds	Dold [] [] []	Inställning [] [X] []	jar Färg	Pun 1	kter Typ 142 Vektorfil 140 Vektorfil 24 Väggeome	tri
ytta val	Filinställn	ingar Pernaia k	aaneli xu tdu			×					
	Bibliotek Typ Storlek Dold Skrivskyc Sidovy Ingen sy Kommentar	[program] Vektorfil 211.370 d	Vpata (map \ Put X Installning Färg Genomskinligi Genomski	akter 140 362.240 aar Sat net 0 nig		Hjälp ddera *	Visa punkt / Fo	r en fil ta Kod nje Id Objekt Enstaka pu Ulnjepunkte Vunjer	X Stang Hjalp * V På/av Aktiv Editering nkte	×	
					R	Editera adera * Visa updatera	B +/- Visa format Id Namn Värde En rad Bitning Linie	Valda Decimaler 3 Storlek 4.0 Förflyttnir 2.0 Inriktning 3		Puhelinkaa	apeli
``			,	×	×	×	Texter Texter Symboler Attributdata Områden Kontrolimätning Brunnsreferens	Visa punkt St Punkt St Litet kryss Stort kryss Inställning:	ar Förvald ar Luoodatera		

Tryck på Pernaja_kaapeli.xy.tdw i **Namn**-kolumnen i elementlistan.

→ Menyn Filinställningar öppnas. Tryck på Sätt.

→ Punktrepresentation / Filspecifika inställningar öppnas.

Visa punkt / För en fil väljer de markeringar som visas i bilden, Kod, Linjer, Värde.

Nu Stäng Visa punkt / För en fil, samt Filinställningar.

I Pernaja_kaapeli.xy.tdw-filen visas linjernas koder som text.



Utför funktionen *Mapp – Spara filgrupp* och ge den namnet Övning.pj Spara filen Övning.pj på en önskad filplats.

Rensa alla filer och utför *Öppna filgrupp*. Välj filen Övning.pj som du just skapade. Alla filer visas på skärmen såsom de visades när du sparade filgruppen. De filspecifika inställningarna är samma som innan du sparade filgruppen.



3 Inställningar

3.1 Visa punkt



Inställningar – Visa punkt (Ctrl+K)

Visa punkt		×
AttributYtz Lin X Y Z+/0 AAlla B+/-	a Kod je Id Vinter Objekt Enstaka punkte Linjepunkter Valda	Stäng Hjälp * På/av Aktiv Editering
Visa format Id Namn Värde En rad	Decimaler 3 ~ Storlek 3.0 ~ Förflyttnir 0.0 ~ Inriktning 9 ~	
Ritning Linje Texter Symboler Attributdata Områden	Visa punkt ○ Punkt ☑ Stor ④ Litet kryss ○ Stort kryss	
Kontrollmätning Brunnsreferens	Inställningar Inställningar	Förvald Uppdatera

Typen av punktrepresentation avgör hur punkterna visas på skärmen och i utskrifter. Dessa inställningar är normalt giltiga för alla filer, men de kan vid behov också ställas in per fil (se 2.4).

Inställningarna kan inaktiveras och aktiveras med en snabbikon.



Var dock noggrann med kryssrutorna **På/av** och **Valda**, för om **På/av** inte är vald, träder inte inställningarna i kraft. På samma sätt aktiverar **Valda** endast inställningarna för gruppens punkter.

Aktivera Litet kryss och ID (punktnummer). Om ändringen inte sker automatiskt trycker du på knappen Uppdatera.

Aktivera **Z**-krysset och ta bort **Symboler**-krysset. Bilden visar både punktnummer och höjd, men symbolerna och linjetyperna försvinner.

Markeringen **På/av** till höger anger att inställningarna är i kraft.

Markeringen Aktiv riktar inställningarna endast mot den aktiva filen.

Editering-krysset riktar inställningarna endast mot objektet som är markerat för redigering.

Attribut



l punkten **Attribut** definierar du vilka ID-fält, egenskaper, makron eller koordinater du vill rita.

Objekt avgör om de önskade objekten endast visas med punkter och/eller linjer eller valda punkter.

Alternativet **Linjer** visar information om linjen på en punkt på linjen, med texten i linjens riktning.



Visa format

Visa format	Decimaler 3 V
	Storlek 3.0 V
Värde	Förflyttnin 0.0 🗸
En rad	Inriktning 9 🗸

ID-krysset infogar ett fält enligt ID (till exempel T4=121) Kryssrutan **Namn** lägger till en förklaringstext för **Punkt-ID**:na (till exempel Yta=, Linje=, Kod=).

Kryssrutan **Värde** lägger till kodens förklaringstext i stället för en siffra (till exempel Markyta, Vägens mittlinje).

En rad-krysset skriver egenskaperna efter varandra, inte under varandra.

Antalet **Decimaler** påverkar XYZ-koordinaterna som visas bredvid punkten.

Storlek bestämmer textens storlek (positivt värde = på papper i millimeter, negativt värde = metriskt värde beräknat enligt skalan).
Förflyttning flyttar bort text från en punkt
Inriktning Placering av text i förhållande till punkt.

Ritning

Ritning Linje		
✓ Texter	Visa punkt	
Symboler 🗹	🔵 Punkt 📃 Stor	
🗹 Attributdata	Litet kryss	
🗹 Områden	◯ Stort kryss	
✓ Kontrollmätning	Inställningar	Förvald
Brunnsreferens	Inställningar	Uppdatera

På fliken **Ritning** väljer du om du vill visa materialets texter, symboler eller områdenas färgsättning/rastrering. Du kan begära att punkterna visas till exempel med ett **stort kryss**, så att de bättre skiljer sig från materialet. Dessutom kan du modifiera inställningarna för **Kontrollmätning** och **Brunnsreferens** och välja om de är aktiva.

Linje

Ritning	Linje			
Linje	riktningsp	lar		
Linje	lutningspi	ar		
🗌 Båga	rs radielin	er		
Linje etil	ettinterva	100.0	~	
Minimi lin	jebredd			
Papper		0.0	~	Förvald
Skärm		0.0	~	Uppdatera

På fliken **Linje** kan du se lutningspilarna eller riktningspilarna för linjerna, samt eventuella radielinjer i bågarna.



Minimi linjebredd, du kan ange linjernas minsta bredd på papper och skärm.

Makron

Visa punkt		×
Attribut Yta Lin Attribut Lin AREA #AREA #AREA #AREA #AREA #AREA #ALENGTH #DXY #DXY #DXY #DXY #DXY #DXY #DXY #DXY	a Kod je Id V III Kod Kod Id V III Kod Kod Kod Kod Kod Kod Kod Kod	Stäng Hjälp * ✓ På/av Aktiv Editering
Visa format Id Vamn Värde En rad	Decimaler 3 Storlek 3.5 Förflyttnin 0.0 Inriktning 9	
Ritning Linje Crexter Symboler Attributdata Områden	Visa punkt O Punkt Stor O Litet kryss O Stort kryss	
Kontrollmätning Brunnsreferens	Inställningar Inställningar	Förvald Uppdatera

I **Visa punkt** kan du med hjälp av makron visa värden som beräknats eller hämtats från materialet. Värdena kan till exempel omfatta linjelängder, avstånd mellan linjepunkter eller gradienter, objektens färger eller storlekar. Det är lätt att definiera presentationsformatet (decimaler, grader/goner). Se ytterligare information på Wiki-sidan och i Hjälp.



3.2 Fönstrets inställningar

Inställningar – Fönster inställningar



Med funktionen *Inställningar – Fönster inställningar* kan du ställa in fönstrets övergripande utseende och visningsalternativen för de objekt som ska ritas på skärmen.

Grafik inställnin		×	
Bakgrundsfärg Symbolskala Textskala	1.0	~	Stäng Hjälp *
Skallinjal	9	~	
Koordinatkors Korsntervall Korsstorlek	100.0 2.0	~	Uppdatera

Bakgrundsfärg bestämmer bakgrundsfärgen för huvudfönstret och den kan bytas med hjälp av bläddringsknappen. Andra fönster (t.ex. tvärsnitt) har en motsvarande inställning. Med snabbfunktionen F12 kan du snabbt ändra en vit bakgrund till svart eller vice versa. Utskrifter skrivs dock alltid ut på en vit botten, oavsett skärmens bakgrundsfärg.

Symbolskala och **Textskala** ändrar storleken på symboler eller text som visas på skärmen genom att skala upp eller skala ned objekten enligt det som anges i faktorerna. Den här inställningen påverkar dock inte de storlekar som skrivs ut på papper.

Ställ in **Symbolskalan** och **Textskalan** på 2.0 och tryck på **Uppdatera**. Nu blir symbolerna och texten på rutan dubbelt större. Värdet kan också vara exempelvis 0,5, varpå objekten förminskas. Ställ in ett värde som passar dig.



Skärmens skallinjal gör det lättare att uppskatta avstånd på skärmen. Längden på sträckan skalas automatiskt enligt zoomen på skärmen, men dess plats kan ändras från dialogen. Skallinjalen skrivs inte ut på papper, men den kan fästas på ramen för utskrift (se 7.2).



Funktionen **Koordinatkors** ritar koordinatkorsen på skärmen och i utskrifter. Avståndet och storleken på dessa kan justeras i dialogen i punkterna **Korsintervall** och **Korsstorlek.** Korsavståndet bestäms i meter i terrängen och kors-storleken i millimeter på skärmen.

Ett korsstorleksvärde noll ger ett koordinatrutnät. Enstaka koordinatkors med XY-värden visas i bilden med funktionen *Redigera – Texter – Koordinatkors*.

XYZ-symbol visar koordinataxlarnas riktningar vilka gör det lättare att se bildens riktning i 3D-vyn.



3.3 Zoom

Zoom-funktionerna styr hur material läses på skärmen. De tre första punkterna i Zoom-menyn bestämmer det sätt du ritar och resten gör det möjligt att förstora materialet och ändra betraktningsvinkeln på olika sätt. Standardritningsmetoden är **Skärm** och standard zoommetoden är **Hörn.**

Zo	om	Redigera	Beräkning	Terrängn
	Skis	S	Shift+	Home
~	Skär	m		Home
	Pap	per	Alt+	Home
~	Hör	n		
	Flytt	a		
	Akti	v punkt	А	lt+End
	Före	gående punk	t	
	Näs	ta punkt		
	GPS	position		
	Akti	v fil	Ct	rl+End
	Alla	filer		End
	Före	gående zoor	n	Back
	Näs	ta zoom	Shift	t+Back
	Rita	om		F5
	Zoo	m in	P	ageUp
	Zoo	m ut	Page	Down
	3D v	/y	ŀ	Alt+Ins
	Byte av 3D-vy			Ins
	Övri	ga		>
	Instä	ällningar		
	Verk	tygslåda		

Man kan Zooma och överföra material på skärmen på många sätt: Med **musen** och musrullen Med **menyåtgärder** Med knapparna i **verktygsfältet** Från **tangentbordet** Via snabbmenyn i **musens högerklick**

Nedan finns några exempel på zoomning och förflyttning, mer detaljerade instruktioner finns i **Hjälp-**funktionen.

Zoom-menyns **Hörn** eller **Flytta**-funktioner kan väljas som standardfunktion för musens 1:a knapp. På bilden är **Hörn** standard.

Lådzooma

Musens standardfunktion är **Hörn**, håll ned musens 1:a knapp och dra en låda (minst 1 cm x 1 cm) med musen. När du släpper musknappen, zoomas området inuti lådan in på skärmen.

Förflyttning

Du kan flytta på bilden på skärmen genom att trycka på Ctrl och musens 1:a knapp samtidigt och röra på musen. Zoomfaktorn ändras inte. Ett annat sätt är att hålla ner musens rullknapp och röra på musen. Du kan också använda piltangenterna för att flytta bilden. Genom att i Zoom-menyn välja **Flytta** som standardfunktion för musen, kan du flytta bilden när du håller ned musens 1:a tangent eller trycker ner musens rullknapp.

Rullmus

Med en rullmus kan du minska eller förstora bilden när du rullar på rullen, varpå musens position bestämmer bildens mittpunkt. Du kan också flytta bilden genom att trycka ner musens rulle och dra i önskad riktning.

Alla

Om bilden försvinner helt, eller om du vill återföra hela bilden, väljer du funktionen Zooma – Alla filer eller trycker på knappen för verktygsfältet eller **End**-knappen på tangentbordet.

Föregående zoom och Nästa zoom-funktionerna återställer den föregående eller följande zoomvy.

Med funktionerna **Zoom ut** och **Zoom in** (kortkommandona **Page Down** och **Page Up** eller + och - tangenterna), kan bilden stegvis zoomas längre bort eller närmare medan mittpunkten hålls på plats.

I början av **Zoom**-menyn finns också funktioner som definierar bildens utseende:

Skiss En snabb ritning som ritar punkterna och linjerna med enkel symbolik (inga texter alls).

Skärm En normal ritning där text och symboler alltid har samma storlek på skärmen (oavsett zoom).

Papper Förhandsgranskning som visar bilden som den ser ut på papper eller i en bildfil, det vill säga objekten skalas och ritas enligt skärmens skala.

Du kan uppdatera skärmen med funktionen *Zoom – Rita om* eller genom att trycka på **F5**. Vanliga ändringar visas automatiskt på skärmen. Om dock antalet punkter överskrider den gräns som angetts i inställningarna, måste vyn uppdateras manuellt. Du kan ändra antalet punkter för den automatiska uppdateringen i menyn *Inställningar – Filer*. Exempelvis 500 000 punkter är ett antal som fungerar normalt.

2

I Zoom-menyn hittar du **Verktygslådan** med de vanligaste zoomverktygen.





3.4 3D-vv

Bilden kan också ses tredimensionellt med funktionen Zoom – 3D-vy (Alt+ Ins). När du endast trycker på Infoga (Ins) växlar vyn direkt mellan 3D-vy och XY-vy. Ange de vågräta och lodräta vinklar som du vill granska bilden från, flytta markeringen till 2D/3D. I 3D-vyn kan du rotera bilden genom att trycka på Alt-knappen och därefter flytta på musen samtidigt som du håller vänstra knappen nedtryckt.

3D vy		×
○ XY		Stäng Hjälp *
✓ Zooma till aktiv ☐ Rotera texter ☐ Vy från ovan	punkt	
Horisontal	260.0	
Vertikal	25.0	
Z-skala	1.0 ~	
Rotera steg	10 ~	V
Nordväst *	Nordost *	
Sydväst *	Sydost *	Uppdatera

Använd piltangenterna till höger för att rotera bilden med det steg som anges i Rotera steg.

I nedre kanten finns också fyra snabbval för olika visningsriktningar. Till exempel i stället för Nordost, kan du ändra önskat namn och riktning. Ställ först in önskade visningsvinklar och tryck sedan på Shift+Nordost. Programmet frågar efter ett namn för knappen och sparar ändringarna.

När du vill gå tillbaka till den normala bilden klickar du på XY.



Användbara kortkommandon för zoomning:

- Alt+End centrera bilden på den aktiva punkten utan att ändra skalan.
- Ctrl+End zooma in hela den aktiva filen i rutan.
- Piltangenterna flytta bilden i önskad riktning. Överföringens storlek anges i zoominställningarna.
- Alt+mus kontinuerlig förflyttning av bildvinkeln i 3D-vy.
- Tillbaka föregående zoom.

Med Ctrl- och Shift-tangenterna kan du bromsa upp eller påskynda zoomningen till exempel med en rullmus. När du håller ned Ctrl-knappen sker zoomningen långsammare och med Shift-knappen sker den snabbare.



Ctrl+Alt+Mus (AltGr+Mus) - avstånd och riktning. Genom att trycka ner musen dras en linje för att mäta en ungefärlig sträcka och riktning.

Det finns fler användbara visningsfunktioner under menyn Zoom – Övriga:

Bakgrundsfärg (F12) – skärmens bakgrundsfärg växlar mellan vitt och svart. Svartvit (Shift+F12) – ändrar vyn till svartvit för att förbättra utskriften (t.ex. för en bläckstråleskrivare). Förseglade områden (Ctrl+F12) – färgar områdena för att förbättra identifieringen. Ändra 3D-vy (Ins) – ändrar 3D-vyn på/av.

Helskärm (F11) – förstorar ett aktivt fönster till helskärm.

4 Verktyg

4.1 Sökmetod och grupp

Verktyg – Söksätt och grupp



Söksätten fastställer hur en punkt/punktgrupp väljs. Detta påverkar nästan alla funktioner. En del av funktionerna väljer automatiskt ett söksätt som passar ifrågavarande funktion om Automatisk växling-inställningen är aktiverad

Söksätt	×
Mus	Stäng
O Mus XY	Hjälp *
Närmsta punkt	
OBrytlinje	
Koder och attribut 🛛 🗸	
Samma punkter	
Texter	
Automatisk ändring	
Grupp 0	
Addera	Skicka
OFrys	Byt
◯Radera	Återställ *

Bland annat följande söksätt är tillgängliga:
Mus

muskoordinater

Mus XY

närmaste punkt, endast XY-koordinater, inget ID

Närmaste punkt

punkten som är närmast musmarkören

Brytlinje

alla linjepunkter väljs i gruppen

Sökmetoder från listrutan

menyn innehåller en förteckning över olika sökvillkor

Alla (Ctrl+A)

Med Texter-kryssrutan kan du också söka texter i gruppen.

Automatisk växling-kryssrutan låter programmet byta sökmetod automatiskt när du växlar mellan programmets olika funktioner. Till exempel Punktredigering ger Närmaste punkt som sökmetod och Textredigering ger Musen som sökmetod.

Koder och attribut Koder och attribut Rektangel och höjd Fritt område Punkt geometri

Alla punkter Enstaka punkter Linjepunkter Områdespunkter Texter

Linjernas startpunkter Linjernas slutpunkter Bågarnas mittpunkter Girklarnas mittpunkter Stängda linjer Valda linjer

Alla filer

Valda filer Aktiv fil

Om kryssrutan **Samma punkter** är aktiverad och den plats du pekar på (med sökmetoden **Närmaste punkt**) har flera punkter ovanpå varandra, öppnar programmet en dialogruta

där du kan välja den punkt du vill ha. Den punkt, linje eller det område som väljs från listan målas med en tjock blå linje. Du kan hoppa över dialogen **Samma punkt** genom att markera punkten med knappen Ctrl.

Samr	na pur	nkt						×
L:* L: L:* L:* O:	9 9 9 9	3600 3600 9708 9708 614	202 202 202 202 202 202	5 3272 5 5 3272	6697009.916 6697009.916 6697009.916 6697009.916 6697009.916	27444007.652 27444007.652 27444007.652 27444007.652 27444007.652	12,100 8,100 12,100 12,100 8,100	OK Avbryt Hjälp
Fil	[use	er]\Data\Map`	Vernaja.xy	.tdw		Punkter	5	Radera

Koder och attributer	×
140 ~	Utför
Yta Linje Id	Stäng
Sökning Data Makro Text Pernaja_tien viivat 121,124,126 Pernaja_sähkölinjat 5010,5210,5411 Pernaja_rakennus 201,202	Sortera
Addera Ersätt Byt namn Radera *	Återställ

Välj sökmetoden **Koder och attribut** (Ctrl+**F**) i listan över funktioner. Ange koden 140 i **T3**-fältet (dikeskant) för den funktion som öppnas och tryck på **Utför**. Programmet hämtar nu alla dikeskanter och plockar upp dom i gruppen. Du kan också ange flera sökvillkor samtidigt.

Till exempel 140-145, 21*, 5**0, >100, <200 eller 140,143. Du kan söka i ett eller flera fält samtidigt.

Med **Addera**-knappen kan du definiera och spara egna kodgrupper som du ger ett namn och sökkoder för. När du väljer en rad från en lista överförs dess sökvillkor till **T3**-fältet och du kan utföra sökningen. Du kan också dubbelklicka på en rad i listan och då genomförs sökningen direkt.

Grupp

Det är viktigt att kunna hantera och förstå **Grupp**-funktionen för en smidig användning av programmet. Kom alltid ihåg att nollställa gruppen innan du börjar samla in punkter i den.

En grupp är en funktion dit du kan samla de punkter du vill ha genom att använda olika sökmetoder. Med hjälp av programmet kan du utföra olika åtgärder på punkterna som samlats in i gruppen. I så fall riktar sig den valda åtgärden inte till alla punkter på skärmen, utan endast till de punkter som valts för gruppen.

Gruppen arbetar på ett additivt sätt, dvs. varje utförd sökning lägger till punkter i gruppen som standard. Det är också möjligt att först samla punkter till en grupp och sedan ta bort några av dem från gruppen med hjälp av en annan sökmetod. Om du vill kan du nollställa en grupp och börja från början och samla ihop till en ny grupp. Med hjälp av sökmetoder samlar man in punkter för gruppen endast från de filer som markerats som **Används** i elementlistan.

Tryck på **Återställ**, varpå siffran 0 syns i rutan.

Det enklaste sättet att nollställa en grupp är med hjälp av ikonen i verktygsfältet eller med kortkommandot (Ctrl+**Q**).



Söksätt	×
OMus	Stäng
O Mus XY	Hiälp *
Närmsta punkt	
OBrytlinje	
Koder och attribut 🛛 🗸	
Samma punkter	
✓ Texter	
Automatisk ändring	
Grupp	
Addera	Skicka
OFrys	Byt
○Radera	Återställ *

I läget **Addera** ökar antalet punkter i gruppen och på skärmen visas ett litet svart kryss för de markerade punkterna. Den senast indikerade punkten, den s.k. aktiva punkten visas i rött. Vid behov kan en felaktigt indikerad sista punkt tas bort med Shift+Ctrl+**Q**.

I läget **Frys** händer inget med gruppen, även om du pekar på punkter i skärmen eller använder andra sökfunktioner.

I **Radera**-läget kan du visa punkter som redan har markerats i gruppen på nytt, varefter utpekade och på annat sätt sökta punkter försvinner från gruppen.

Välj **Närmsta punkt** som sökmetod (till exempel från snabbmenyn i musens högerklick) och peka på några punkter på skärmen. Observera att antalet punkter i gruppen ökar.

När du trycker på Byt, byts alla andra punkter i gruppen än de som tidigare

fanns i gruppen.

Antalet punkter i gruppen, gruppens status (+ -), **sökmetoden** som används och **filterstatusen** visas hela tiden i **infofältet** längst ned i huvudfönstret. Observera att gruppen fungerar i bakgrunden hela tiden även om funktionen inte är öppen.

X-6696953.002 V-27444253.653	(GK27)	Grupp: 46+	Sökmetod: Brutlinie	Zoom: XV / Hörn	Filter av
X-0000000000 1-2144200.000	(UKZI)		Joknetod. Drythije		THUELAV



Kortkommandot Ctrl+H framhäver punkterna i gruppen genom att ringa in dem på skärmen. Shift+Ctrl+H framhäver de markerade linjernas punkter och delar.

(Shift+Ctrl+H)

Gruppen används i många programfunktioner, t.ex.:

- byte av punktkoder eller koordinater (*Redigera Punkter Grupp*)
- koordinatförteckning över de markerade punkterna (Verktyg Visa fil)
- o överföring av punkter till ett annat element eller spara på disk (Redigera Välj punktgrupp)
- val av punkter som ska visas på *filtret (Verktyg Filter)*

5 Redigering

Programmet använder mångsidiga funktioner för att redigera punkter, punktgrupper och linjer. När du gör korrigeringar eller ändringar i materialen, övervakar programmet att ändringarna sparas på disken innan filen tas bort från skärmen. När du försöker stänga ett program eller ta bort en redigerad fil, frågar programmet om du vill spara ändringarna. Du kan naturligtvis spara när som helst.

Du kan redigera punkterna och linjerna i alla filer i elementlistan utan att aktivera filen du redigerar. Nya punkter, text och linjer sparas dock alltid endast i en aktiv fil.

Ångra och upprepa

Med **Ångra**-funktionen kan du återkalla föregående ändring. Att Ångra sparar antingen bara det redigerade objektet (punkt, linje, borrning, triangel e.dyl.) eller, i större operationer, hela filen. När du sparar hela filen används den punktgräns som anges i Filinställningarna. När Ångra-listan är full tas de äldsta operationerna bort från listan. Möjligheten att ångra ersätter dock inte att filen sparas. Spara ditt arbete regelbundet under arbetets gång.

Du kan annullera en ångra-funktion med **Upprepa**-funktionen.

Ångra-listan nollställs när du tar bort vilken ändrad fil som helst från elementlistan. På samma sätt, om antalet punkter som redigeras överskrider gränsen i inställningarna och redigeringen ändå godkänns, rensas ångra-listan och ångra-funktionen kan inte utföras igen. Det går inte att utföra ångra på alla funktioner. Dessa inkluderar bl.a. Samla in en grupp, ändra inställningar eller specifika filåtgärder (förstörelse, filmappning).

Ångra- och **Upprepa**-funktionsknapparna finns i verktygsfältet och deras tipstexter visar de senaste fem åtgärderna på allmän nivå (t.ex. Redigera linje, Addera punkt). Normala kortkommandon Ctrl+**Z** (Ångra) och Ctrl+**Y** (Upprepa) fungerar också.



Redigeringsfönster

Alla **Redigera**-funktioner har först en kod (**T3**) överst och en beskrivning av objektet enligt kodfilen. Under den finns ytkoden (**T1**), linjenumret (**T2**) och punkt-ID (**T4**) som standard. I fälten fungerar tipstexterna som visar fältets namn, värde och förklaring när du håller muspekaren över dem. Bläddringsknapparna bredvid fälten öppna kodlistan för sökning. När du trycker på **Bläddra**-knappen i **T1**- eller **T3**-fältet kan du välja koderna för ifrågavarande fält i listan. Om du trycker på Shift+**Bläddra** kan du bara se de koder eller ytor som används i det aktiva elementet. **Knappen har en särskild funktion för fälten T2 och T4. I fältet T2 får du antingen ett tomt fält eller det första lediga** linjenumret, och i fältet **T4** får du antingen ett tomt fält eller det första lediga punktnumret.

I Redigera-fönstrets nedre högra hörn finns ett fält som talar om bearbetningsstatus för den punkt som just då används. Redigeringarna använder följande status:

Redigera punkt	×
420 Jätevesikaivo Yta Linje Id 9 0 XYZ Data X 6697001.164 A Y 27444041.849 B Z 7.699 T	Spara Stäng Hjälp * Kod * Ritning * Nya * Radera *
	Riktning *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera	
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	Flytta X

Flytta - du kan flytta det objekt du redigerar med musen.
Rotera - du kan rotera objektet du redigerar med musen.
Addera - lägg till punkter (linjer, profiler) till objektet.
Flytta - ändrar objektets flyttning på sidan (texter).
Radie - ändrar radien för en båge eller cirkel (linjer).
Kod - hämtar en ny kod eller egenskaper för ett objekt.
Mätning - beräknar mätvärden (texter).

Bredvid fältet finns en **X**-knapp, som återställer funktionen till dess grundläggande tillstånd.

Du kan tillfälligt frysa funktionerna genom att trycka på Alt+**X**, varvid dialogen inte behöver stängas.

Fältet, vars värde påverkas av den valda funktionen, är målat med blått. Du kan ange det värde du vill ha i fältet och trycka på **Spara.** I de flesta funktioner kan du också ange ett värde genom att visa med musen. Du kan låta musen glida genom att trycka ner Shift-tangenten, samtidigt som du drar musen exempelvis i funktionen Flytta.

Attribut

Attributlistan i Data-fliken visar attributen. Attributens värden visas i en skild kolumn och när du hovrar över ett attribut visas en tipstext som berättar attributets ID och värde i sin helhet.

Attributen som visas i fälten uppe på sidan (T1-T4) upprepas inte längre i listan.

Det finns ett kolon-tecken framför attributens namn som anges i kodfilen. Man kan lägga till, editera, radera och visa attribut med hjälp av knapparna längst ner i den här fliken.

Redigera punkt			×
420 Jät Yta Linje 9 XYZ Data (3)	evesikaivo e Id 0	3205	Spara Stäng Hjälp *
T5 :Syvys :Halkisija Materiaali	1.8m 1.2m Muovi		Ritning * Nya * Radera * Riktning *
Addera * Editer	a Radera * Map\Pernaja.xy.tdw	Visa *)X

5.1 Punktuppgifter

Redigera – Punkter – Info

Data-fliken

Du kan kontrollera en punkts info genom att öppna funktionen Redigera – Punkter – Info.

Välj sökmetoden Närmsta punkt och peka på punkten i rutan. Nu visas informationen om ID-fälten och koordinaterna för den punkt som är närmast markören i dialogen på fliken XYZ. Observera att funktionen också ger information om punkterna på linjerna. När du pekar på en annan punkt ändras data. På dialogens högra sida finns tilläggsalternativen Liten och Auto. När du kryssar för Liten öppnas en mindre version av dialogen nästa gång dialogen öppnas. När du kryssar för Automatisk öppnas dialogen automatiskt varje gång du pekar på en punkt.

Visa

Visar en bilaga för en markerad egenskap. Bildfiler visas i bilagefönstret och andra filer i det program som anges i ändelsen (till exempel Excel, PDF-Reader). Med Shift-knappen visas alla egenskaper för bilagorna för den här punkten i bilagefönstret.

Punkt info	×	Punkt info	×
6 Apukintopiste Yta Linje Id 9 \$210	Stäng Hjälp *	6 Apukiintopiste Yta Linje Id 9 0 3210	Stäng Hjälp *
XYZ Data (22)	Ritning	XYZ Data (22)	Ritning
X 6696991.854 A Y 27444187.686 B Z 4.763 T Kopiera XY *	Auto	:Kunta Pernaja :Kunnan numero 585 :Laitos Mittausosato Hittetedosto 3210.pdf :Maanpinnasta metriä +0.1 :Pisteen laatu putki :Hakusuunta A :Hakusuunta C :Tasojärjestelmä GK27 :Tasoluokka 6 :Toimitusnumero 123 456	Auto
Fil [program] \Data \map \Pernaja_ominaisuus.xy.td	N	Fil [program]\Data\map\Pernaja_ominaisuus.xy.tdw	
XYZ-fliken		Data-fliken	





Bilaga Punktkort pdf

5.2 Aktivt objekt

Redigera – Aktivt objekt (Ctrl+E)



Redigeringsdialogrutan för det aktiva objektet markeras automatiskt. Om du till exempel har pekat på en punkt på en linje och trycker på Ctrl+E öppnas funktionen **Redigera linje** automatiskt. Fungerar för punkter, linjer (områden) och texter.

5.3 Lägg till objekt Redigera – Addera objekt



Det snabbaste sättet att lägga till nya objekt är att använda funktionen **Addera objekt**. Funktionen har egna flikar för att lägga till punkter, linjer, cirklar och text. Varje flik kommer ihåg de koder som senast tilldelades den.

Addera objekt	×
Punkt Linje Cirkel Text	Spara
275 Kelo	Stäng
Yta Linje Id	Hjälp *
	Ångra
x 6697093.966 storlek 0.0 ~	Stäng linje
Y 27444098.135 Färg 0	Ritning
z 0.000 Låst	
т	Klistra in XY
Fil Pernaja.xy.tdw V	Aktiv

€ Kod=275 Kod=275 Kod=275

På **Punkt**-fliken kan du peka på en punkt med sökmetoden Mus, Mus XY eller Närmaste punkt eller ange koordinaterna manuellt. Ange ID och tryck på **Spara** varvid punkten sparas som standard i det Aktiva elementet. Om du tar bort **Aktiv**-krysset kan du välja eller byta en valfri fil i elementlistan där de nya punkterna ska sparas. När funktionen **Auto** är aktiv behöver du inte trycka på **Spara**, utan nya punkter sparas automatiskt efter varje musklick.







På **Linje**-fliken kan du lägga till en linje på samma sätt som ovan. Observera att linjepunkter inte kan tas bort med funktionen **Ångra** innan du sparat, utan de bör tas bort med **Backa**-knappen. Shift+**Backa** tar bort hela raden som markerats.

När en linje är helt markerad trycker du på **Spara**. Du kan stänga linjen vid startpunkten genom att trycka på **Stäng linje**. **Stäng linje** sparar också linjen automatiskt. Linjekodens symbolik visas i rutan först efter att du har sparat linjen. När du lägger till en linje kan du inte använda funktionen **Auto** för att spara.

På **Text**-fliken kan du ange Text, Storlek, Färg och vid T-punkten textens riktning (100=vågrätt). Du kan också ange textens riktning genom att ge den en punkt till (kryssa för 2 punkter)

På **Text**-fliken kan du istället för **Spara**knappen använda **Auto**-funktionen. Med hjälp av knappen **Tecken** blir nödvändiga specialtecken såsom % tillgängliga.

Exempel m⁴

5.4 Punktredigering Redigera – Punkter – Redigera



Töm först alla filer med Arkiv – Stäng – Stäng Alla.

Gör sedan en ny fil med funktionen Arkiv – Ny och ge sedan filen ett namn.



Lägg till punkter i den här nya filen med hjälp av ovan beskrivna funktion *Redigera - Lägg till objekt.* Klicka på **Punkt**-fliken, lägg till koden 232 (trafikljusstolpe) i **T3**-fältet, välj **Mus** som sökmetod och tryck på ett par ställen på skärmen varvid punkter visas på skärmen.

Gör dessutom en brytlinje på minst fem punkter på **Linje**-fliken och ange koden 120 (Vägkant) i **T3**-fältet.

Stäng den tidigare funktionen och öppna *Redigera – Punkter – Redigera* och ändra sökmetoden till Närmsta punkt.



Redigera punkt	×
272 Huomattava lehtipuu Yta Linje Id 9 34 XYZ Data x 0.806 A Y -0.005 B Z 0.000 T	Spara Stäng Hjälp * Kod * Ritning * Nya * Radera * Riktning *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera	X

Peka med musen på en enskild punkt i rutan, så visas punktens information i dialogrutan. Ange koden 272 (Väsentligt lövträd) i **T3**-fältet och tryck på **Spara**, då ändras punktsymbolen. Du kan också flytta på punkten genom att manuellt ge den nya koordinater eller genom att med musen markera en ny position med **Flytta**-funktionen.

۴ů



Radera-knappen tar bort den aktiva punkten. I den här dialogen kan du med **Nya**-knappen skapa en ny punkt i en aktiv fil.

Redigera punkt	×
272 Huomattava lehtipuu	Spara
Yta Linje Id	Stäng
9 0 34	Hjälp *
XYZ Data	Kod *
X 0.181 A	Ritning *
Y 1.027 B	Nya *
Z 0.000 T	Radera *
	Riktning *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera	
Fil Namnlös1.xy.tdw	Flytta X

Du kan **flytta** den aktiva punkten genom att klicka på knappen Flytta.

Kommandot visas i rött längst ned i åtgärden. Välj **mus+Shift** som sökmetod för att flytta punkten till den plats du vill använda. Punktens höjd förblir densamma.



5.5 Redigering av punktgrupp Redigera – Punkter – Grupp



Med redigering av punktgrupp kan du ändra data för flera enskilda punkter, linjepunkter eller linjer samtidigt. Du kan ändra i ett eller flera kodfält samtidigt. Du kan alltså samtidigt exempelvis ändra kod och ytkod för punkterna. Du kan också ändra koordinaterna för punktgruppen, t.ex. sänka punkternas höjd med Z-värdet.

Koder och attributer	×
214 ~ Yta Linje Id * *	Utför Stäng Hjälp
Sökning Data Makro Text	Sortera
Addera Ersätt Byt namn Radera *	Återställ

Öppna Pernaja.xy.tdw (Ctrl+Alt+O).

Välj **Koder och attribut** (Ctrl+**F**) som sökmetod. Ge **T3**-fältet värdet 214 (En rad med lövträd). Utför och punktgruppen har 14 punkter, med koden 214.



Redigera punktgrupp(14)	×
215 Havupuurivi tai -aita	Utför *
Yta Linje Id	Stäng
	Hjälp *
XYZ Data Punkt Ritning	Kod *
X * A *	Kopiera *
Y * B *	Radera *
	Riktning *
Område * ~	
	Återställ *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera	X

Öppna nu funktionen *Redigera – Punkter – Grupp* och ange värdet 215 (En rad av barrträd) i **T3**-fältet. När du trycker på **Utför**, ändras koden för punkterna i gruppen till 215.



Du kan ta bort punkterna i en grupp på en gång genom att trycka på Radera eller tangentbordets Delete-knapp. Innan punkterna tas bort, ber programmet om bekräftelse genom att visa antalet punkter som ska tas bort.

Redigera punktgrupp (14)	×
215 Havupuurivi tai -aita	Utför *
Yta Linje Id	Stäng
	Hjälp *
XYZ Data Punkt Ritning	Kod *
X * A *	Kopiera *
Y * B *	Radera *
Z -0.15 T *	
Område * ~	Riktning *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera	Återställ *

Koordinater kan korrigeras genom att ange önskat värde direkt i fältet (till exempel 90.00 som värde för Z) eller genom att använda operationerna +, -, * och /.

+100 lägger till hundra eller /1000 dividerar värdet med tusen. Ett konstant negativt värde anges med citationstecken "-1,5".

I exempelfallet minskar varje tryck i Utför-funktionen den valda punktgruppens höjd med -0,15m.

5.6 Välj punktgrupp

Redigera – Välj punktgrupp



Du kan använda funktionen **Välj punktgrupp** för att kopiera punkterna i en grupp till en ny fil, ett nytt aktivt element eller en fil som skrivs i önskat format.

Återigen, nollställ gruppen och plocka upp slumpmässiga punkter i gruppen med sökmetoden **Närmsta punkt**. Öppna funktionen *Redigera – Välj punktgrupp*. I funktionens övre balk syns antalet punkter i gruppen inom parentes.

Välj punktgrupp(14)	×
● Till nytt element	Utför *
◯ Till aktivt element	Stäng
() Till en fil	Hjälp
Format	
· · · · ·	
Hela linjer	

De markerade punkterna kan nu sparas i det **Nya elementet**, varvid en ny fil skapas i elementlistan, dess namn efterfrågas och punkterna kopieras hit.

Alternativet **Till aktivt element** kopierar punkterna till en befintlig aktiv fil i elementlistan.

Du kan också spara direkt i en fil genom att klicka på **Till en fil**. Då ber programmet om ett namn för den nya filen och de punkter som plockats sparas i valt format från rullgardinsmenyn. Åtgärden skapar inte en ny fil i elementlistan, utan sparar filen direkt på disken.

5.7 Lägg till och redigera linje Redigera – Linjer – Redigera



Det finns två sätt att lägga till en linje. I funktionen **Addera objekt** ovan kan du också mata in linjekoordinater manuellt. **Redigera linje**-funktionen använder punkterna i rutan, eller platsen kan väljas fritt genom att visa på rutan med musen.

Redigera linje	×
120 Image: Ten reuna Yta Linje Id 1 1	Spara Stäng Hjälp *
Linje Data Sektion Referens Båge, 2 punkter Längd XY 7.966 Båge * Tangent Längd XYZ 7.966 Radie Riktning 108.1175 Index 8 / 8	Kod * Ritning * Nya * Radera *
Bryt linje * Dela i två * Ersätt punkter öregående * Nästa * Addera * Radera *	3yt riktning *
Fil Namnlös1.xy.tdw	X

Öppna funktionen *Redigera – Linjer – Redigera*, tryck på **Nya** (observera att fliken Sektion aktiveras automatiskt) och ställ in sökmetoden **Mus**. Lägg till punkter och ange koden 120 (Vägkant). Om du vill ta bort den senaste punkten du lagt till kan du avbryta med åtgärden **Ångra** (Ctrl+**Z**). När du trycker på **Spara**, förblir den linje du ritat på skärmen.



Redigera linje	×
201 Rakennus (asuin- yms. rakennus)	Spara
Yta Linje Id	Stäng
9 2 3	Hjälp *
Linje Data Sektion Referens	Kod *
Båge, 2 punkter V Längd XY 0.000	Ritning *
Båge * Tangent Längd XYZ 0.000	N
Radie Riktning 0.0000	ічуа ~
Index B/3	Radera *
	Stäng linje *
Bryt linje * Dela i två * 🗹 Ersätt punkter	3yt riktning *
öregående ^a Nästa * Addera * Radera *	
Fil D:\\Wimetön1.xy.tdw	Addera X

Du kan kombinera enskilda punkter till en linje genom att välja Närmsta punkt som sökmetod. Visa linjens startpunkt och följande i den ordning du vill.

Den ursprungliga punkten tas bort med inställningen **Ersätt punkter**. Den nya linjepunkten blir automatiskt den aktiva punkten.

Stäng linje gör att linjen sluts vid startpunkten.





Redigera linje (Område)	×
201 Rakennus (asuin- yms. rakennus) Yta Linje Id 9 1 5	Spara Stäng Hjälp *
Linje Data Sektion Referens Punkter 5 Maximum Z 16.500 Längd XY 44.001 Minimum Z 16.500 Längd XYZ 44.001 Höjdskilnad 0.000 Startsektion 0.000 Höjd * 16.500	Kod * Ritning * Nya * Radera * Stäng linje *
☑ Område 112.006 Förena * Dela upp * Flytta * Rotera * Fil D:\\29\Wimetön 1.xy.tdw	3yt riktning *

Redigera linje(Stängd) X				
Vta Linje 9 Catalogue Sekti	Id I 5 Id Referens	Spara Stäng Hjälp * Kod *		
Båge, 2 punkter V Båge * Tangent Radie	Längd XY 14.000 Längd XYZ 14.000 Riktning 142.2963 Index 2 / 5	Ritning * Nya * Radera * Stäng linje *		
Bryt linje * Dela i två * iöregående * Nästa * Fil D:\\29\Nimetön	Ersätt punkter Addera * Radera *	3yt riktning *		

När **Redigera linje**-funktionen är markerad, visas den linje du just lagt till, varefter dess färg ändras till blått som ett tecken på redigering. Linjen visar färdriktningen med en pil, det aktiva linjeavsnittet med lila och den aktiva punkten (till exempel när du tar bort en punkt) med en stor cirkel. Dessutom anges linjens början och slutpunkter med en tvärlinje.

Ange värdet 123 i **T3**-fältet och tryck **Spara** varefter linjens utseende ändras.

Knappen **Radera** till höger i dialogrutan tar bort hela den nya linjen som visas, och du kan börja göra om den från början. Den kan också användas för att ta bort en linje som redigeras.

Knappen **Byt riktning** byter linjeriktningen. Detta påverkar inte numreringen eller kodningen av linjens punkter.

Stäng linje ansluter start- och slutpunkterna. Om du vill skapa ett område, kryssa för **Område** i fliken **Linje**. Området visas till höger om objektet.

Med **Dela upp**-knappen på **Linje**-fliken kan du förvandla en linje till enskilda punkter. Observera att linjen inte förvandlas till en enskild punkt trots att du ändrar **T2**=0. **Förena**-knappen sammanfogar två linjer.

Använd **Höjd**-knappen för att ge linjen en standard höjd eller en höjdförändring till det ursprungliga värdet, t.ex. +2.100

Aktivera linjen och klicka på fliken Sektion.

Med knapparna **Föregående** och **Nästa** flyttas den aktiva linjepartitionen bakåt eller framåt. Med Shift-knappen kan man flytta sig till linjens första eller sista punkt.

Med **Bryt linje**-knappen bryts linjen vid den position du visar, vilket innebär att den del av linjen som du pekar på (lila) tas bort. Linjefältet och egenskaperna ändras inte för linjens början. Linjens slutdel får ett nytt linjenummer medan de andra koderna förblir desamma.

Shift+**Bryt linje** tar inte bort mellanrummet, utan linjen bryts vid den punkt som visas.

Dela i två-knappen skapar en ny punkt halvvägs genom den aktiva partitionen, höjden interpoleras.

Addera-knappen aktiverar att en punkt läggs till. Följande musklick lägger till nya punkter i linjens aktiva del eller i linjens ändar. Genom att peka på befintliga punkter kopieras de som standard till linjen med sökmetoden Närmsta punkt.

Radera-knappen i fliken **Sektion** tar bort den aktiva punkten. Shift+**Radera** tar bort en punkt från linjen men lämnar kvar den som en enskild punkt i filen. Om den punkt som ska tas bort är start- eller slutpunkten för en båge, tas hela bågen bort. Om punkten tillhör en cirkel, tas hela cirkeln bort.

5.8 Lägg till och redigera båge

Redigera – Linjer – Redigera.

Med hjälp av funktionen Redigera linje kan du lägga till bågar i ett aktivt linjeavsnitt. Bågen kan också göras när du sätter in en punkt genom att först lägga till de nödvändiga punkterna på linjen och sedan trycka på båge-knappen.

Redigera linje	×			
131 Reunakiven yläreuna	Spara			
Yta Linje Id	Stäng			
1 1 2	Hjälp *			
Linje Data Sektion Referens	Kod *			
Båge, 1 punkt V Längd XY 979.148	Ritning *			
Båge * Tangent Längd XYZ 979.148	Nup *			
Radie 602.155 Riktning 102.2771	Dadara *			
Index 5 / 7	Rauera			
	Stäng linje *			
Bryt linje * Dela i två * Ersätt punkter	3yt riktning *			
'öregående * Nästa * Addera * Radera *				
Fil D:\\Kaari_Nimetön1.xy.tdw	X			

Standardstorleken för en enpunktsbåge beräknas utifrån halvvägspunkten på den kortare sidan. Tvåpunktsbågen vidrör alltid och vid behov flyttas den andra punkten.

Redigera linje	×
131 Reunakiven yläreuna Yta Inje Id 1 2	Spara Stäng Hjälp *
Linje Data Sektion Referens Båge, 1 punkt Längd XY 979.148 Båge * Tangent Längd XYZ 979.148 Radie 650 Riktning 102.2771 Index 5 / 7	Kod * Ritning * Nya * Radera * Stäng linje *
Bryt linje * Dela i två * Ersätt punkter 'öregående * Nästa * Addera * Radera * eil D:\Kaari Nimetön 1.xv.tdw	3yt riktning *

Om du vill skapa en båge väljer du först det linjeavsnitt där du vill göra bågen, sedan väljer du önskad bågtyp i listan och trycker på knappen **Båge**. Båge, 1 punkt i exemplet.



Med knappen **Radie** aktiveras det radiella fältet, varefter du kan klicka med musen för att ange en ny radie eller ange ett värde i fältet. När radien för en enskild båge ändras hålls ändpunkterna på plats. Om radien för en båge som är en del av en linje ändras och **Tangent**-krysset är aktiverat, flyttas ändpunkterna längs linjen.



Skapandet av en båge riktas mot en aktiv partition eller, om den aktiva är en linjes slutpunkt, till den första/sista partitionen. Detta gör det möjligt att skapa bågar när man lägger till punkter i början eller slutet av en linje. I så fall läggs de nödvändiga punkterna till på linjen innan bågen läggs till.



5.9 Lägg till och redigera text





Textredigering kan användas för att redigera befintliga texter eller skapa nya texter. Texten som ska redigeras aktiveras genom att klicka på den med musen.

Rensa de tidigare filerna och öppna Pernaja.xy.tdw. (Ctrl+Alt+O)

Red	igera text				×
	822 M	aastonimi (n	ormaali, 12p	it)	Spara
					Stäng
Mjöln	arbacken			^	Hjälp *
				~	Tecken
XYZ	Data	Text	Mätning		Kod *
x	6697110	.956 A			Nva *
Y	27444110	.996 B			Dadara *
z		т	100.0000		Radera *
					Riktning *
Kopie	era XY * distra ir	n XY * F	lytta	Rotera	
Fil	[user]\Data	(Map \Pernaj	ja.xy.tdw		X

Redigera text	×
822 Maastonimi (normaali, 12pt)	Spara
	Stäng
Mjölnarbacken	Hjälp *
×	Tecken
XYZ Data Text Mätning	Kod *
dXY Storlek 4.0 ✓	Nya *
Meter Inriktning 9	Radera *
Relativ	Riktning *
Förflyttning Återställ Flytta Rotera	
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	X

Öppna funktionen *Redigera – Texter – Redigera* och klicka på **Nya** i dialogrutan. Visa med musen var du vill ha texten och skriv in texten i textfältet.

Mjölnarbacken

Ange de önskade formateringsvärdena för texten i fliken Text (Storlek, Färg, Inriktning).

Du kan ange textriktningen genom att ange en riktning i **T**-fältet på **XYZ**-fliken.

Du kan också ange riktningen i riktningspunkten (klicka på musen eller Shift+Mus) genom att först trycka på knappen **Rotera**.

Du kan redigera texten tills du trycker **Spara**, varpå texten sparas i det aktiva elementet. När du vill börja göra ny text trycker du igen på **Nya**.

Du kan redigera en text genom att markera texten som visas på skärmen, varefter ifrågavarande text väljs för redigering. Textens färg ändras till lila och textens fästpunkt visas med ett grönt kryss. Ändra **Storlek**-fältets värde till 4.0 och tryck **Spara**. Du kan flytta på texten med **Flytta**-knappen.



Du kan också lägga till text genom att kopiera önskad text (exempelvis från Protokoll) med kommandot Ctrl+**C** och klistra in den i dialogens textfält med Ctrl+**V**. Om du vill skriva en text med flera rader trycker du på **Enter** i inmatningsfältet för att markera radbyte.

Redigera text					×
822 Ma	Spara				
					Stäng
7.590				\sim	Hjälp *
				~	Tecken
XYZ Data	Text	Mätn	ing		Kod *
Sträcka Text	~ s	Storlek	4.0		Nya *
Sträcka	F	ärg	1		Radera *
Stracka m Sträcka mm	I	inriktning	8	\sim	
Lutning					Riktning *
Lutning % Lutning cm/m					
Lutning ‱ Lutning mm/m	Pe	ernaja.xy.t	dw		Mätning X
Vertikal lutning mm/m					
Riktning gon	- 1				
Riktning deg					
a2= d7= m					
dZ= mm					

Härnäst lägger vi till gräns- och väggdimensioner. Klicka på **Sträcka** i **Mätning**-flikens rullgardinsmeny, visa sedan de två intilliggande punkterna i byggnaden. Kontrollera att sökmetoden är **Närmsta Punkt**, inte **Mus**, för att få rätt koordinater.



Rediger	a text				×
	[^	Spara Stäng Hjälp *
XY7	Data	Text	Mätning	~	Tecken
Sträcka Decimaler Automa	2 tisk sparning erlig	Storl	ek 0. 0 thing 8	.0 ~	Kod * Nya * Radera * Riktning *
Fil [[user]\Data	(Map \Perna	ja.xy.tdw		Mätning X

Observera att den ordning i vilken punkterna visas bestämmer textens riktning. Ändra till lämplig storlek och färg och tryck sedan på **Spara**.

Du kan få väggmåtten för hela huset på en gång genom att välja Brytlinje som sökmetod, Sträcka från rullgardinsmenyn och genom att kryssa för punkterna Automatiskt sparning och Kontinuerlig. Peka på linjen och tryck på Spara. Antalet decimaler väljs i punkten Decimaler.



Radera – tar bort den markerade texten.

Tecken – öppnar en checklista med användbara specialtecken såsom enhetskoder som standard. Du kan lägga till nya specialtecken och standardtext i listan, eller också kan de importeras från en textfil.

5.10 Redigera textgrupp

Redigera – Texter – Grupp.

Man kan också redigera många texter samtidigt. Markera texterna i gruppen som du redigerar med hjälp av funktionen Textgrupp.

Söksätt	>
Mus	Stäng
O Mus XY	Hjälp *
🔾 Närmsta punkt	
🔿 Brytlinje	
Texter ~	
Samma punkter	
✓ Texter	
Automatisk ändring	
Grupp 2	1
Addera	Skicka
Frys	Byt
○ Radera	Återställ *

Med funktionen Verktyg – Söksätt och grupp – Texter kan du välja texter från en fil till din grupp. Aktiva (markerade) texter är blåa på skärmen.



Text grup	op (2)			×
	•	[*]		Utför *
*				Stäng
				Hjälp
				Tecken
dXY	*	* Storlek	*	
Textnot	*	✓ Färg	3	 Radera
Meter	*	V Inriktning	4	~
Relativ	*	✓ Vinkel	50.0000	Återställ
		Punkt :	1 🗌 Punkt	2 Riktning *

Du kan ändra plats, riktning, färg, storlek, font för en grupp. Du kan definiera texternas riktning genom att visa Punkt1 (kryss i rutan) och Punkt2 på skärmen med musen, eller genom att ange önskat hörnnummer.

Ändringarna kräver funktionen Utför.

Vid ändring av färg måste punktgruppen nollställas efter åtgärden. De markerade texterna är blåa på skärmen.

5.11 Kopiera linje

Redigera – Linjer – Kopiera

Funktionen gör en kopia av brytlinjen på sidan. Peka på den ursprungliga linjen med musen och en kopia i enlighet med inställningarna visas automatiskt bredvid den. Till skillnad från andra funktioner tilldelas den nya linjen endast en möjlig yt-kod och en typkod. Linjenumret är samma som för den ursprungliga linjen och de kopierade punkterna får samma punktnummer som originalen.

Kopiera lin	je	×
Yta [Kod [Vänster O Höger	1 ~ 149 ~	Spara * Stäng Hjälp Auto
Båda sidorr Sidomått og Sidomått og Lutning och Lutning och	a h lutning h höjdskillnad höjdskillnad höjd	
Sidomått	5.0 ~	
Lutning	0.5 ~	
Höjdskillnad	0.0 ~	
Höjd	0.0 ~	
Behåll öglor		Backa *

Du kan tilldela den nya brytlinjen ett **Yt-kod** och en **kod.** Linjen kan kopieras i linjens färdriktning till **vänster/höger** eller **på båda sidorna** om den ursprungliga linjen.

Använd följande funktioner för att ange positionen för den nya brytlinjen i förhållande till den ursprungliga brytlinjen.

Sidomått och lutning Sidomått och höjdskillnad Lutning och höjdskillnad Lutning och höjd

Fälten för den valda åtgärden aktiveras och du kan ange önskade värden.

Programmet visar platsen för den nya brytlinjen med en tunnare, blå linje.

Använd Spara-tangenten för att spara den nya brytlinjen i en aktiv vektorfil.



5.12 Klipp Område

Redigera - Klipp område eller rektangel

Med hjälp av **Klipp område**-funktionen kan du klippa materialet vid en önskad punkt. Du kan visa området med musen eller ange en beskärningsfil i elementlistan (se Hjälp). Du kan bara klippa det Aktiva elementet eller alla vektor- och rasterfiler. Du kan klippa ut utsidan eller insidan av det område du visar, samt lägga till en beskärningslinje i bilden.

Du kan spara de klippta inre områdena som egna filer, antingen i elementlistan eller i underkatalogen beskärningsfil.



6 Beräkning

3D-Win erbjuder dig ett brett utbud av beräkningsfunktioner. Det som är gemensamt för alla funktioner är att de beräknade punkterna sparas i ett aktivt vektorelement och beräkningsresultaten sparas i kalkylens Calc.txt-resultatfil i mappen \Filer\3D-System\3D-Win.

6.1 Areal

Beräkning – Areal



Genom beräkning av yta kan man beräkna ytan för ett önskat område. Du kan använda alla sökmetoder för att välja punkter i det område som du vill beräkna. Resultatet av beräkningen visas direkt i dialogen och sparas även i beräkningens resultatfil *Beräkning – Beräkningsresultat – Visa*.

Arealberäkr	ing	×
Punkter	21	Stäng *
Areal	375.4	Hjälp *
Volym	375.4	Båge
Längd	80.865	Backa
Bäring	24.1334	täng område
Sträcka	4.077	Återställ
		Spara
Linjekod	AREA	Skriv *
Decimaler	1	Sidiv
Tjocklek	1.000	Alla *
Hektar	Bara resultate	X

Öppna funktionen *Beräkning – Yta* och ställ in sökmetoden Närmsta punkt. Peka på punkterna på skärmen varvid en linje som avgränsar det område som beräknas ritas på skärmen,



samtidigt som du matar in punkter. Prova att avgränsa Mjölnarbacken och tryck på **Stäng område**.



Det enklaste sättet att beräkna ytan för ifrågavarande område är att med sökmetoden **Brytlinje** visa linjen som avgränsar området.

Tryck på **Skriv** varpå **Redigera text**-funktionen öppnas. Den beräknade ytan visas i mitten av det beräknade området. Du kan ännu ändra textens plats eller storlek innan du sparar. När du trycker på **Spara**, sparas ytan som text i den aktiva filen.

Redigera te	ext		×	/
β22	Maastonimi	(normaali, 12pt)	Spara Stäng	
375.4 m²		^	Hjälp *	×
XYZ Da	ita Text	Mätning	Tecken Kod *	12
X (5697063.669 A		Nya *	t f
z	15.248 T	100.0000	Radera *	t
Kopiera XY *	(listra in XY *	Flytta Rotera	Kikuling	
Fil [use	er] \Data (Map \Peri	aja.xy.tdw	Flytta X	t t
				×

Stäng nu de senaste åtgärderna och se *Beräkning – Beräkningsresultat – Visa* (Ctrl+**T**). Filen innehåller bland annat koordinaterna för de punkter som använts i beräkningen, den totala arealen samt längden på omkretsen.

6.2 Ortogonal beräkning



Beräkning – Ortogonal

En ortogonal beräkning kan användas för att beräkna och spara nya punkter eller för att beräkna placeringen av befintliga punkter i förhållande till en referenslinje med två punkter. Resultaten presenteras som ett **A-mått** (horisontellt i raksträckans längdriktning) och ett **B-mått** (vinkelrätt mot referenslinjen). Beräkningsresultaten sparas också i beräkningens resultatfil.

Öppna en ortogonal beräkning med funktionen *Beräkning – Ortogonal* och välj sökmetoden **Närmsta punkt**. Visa nu referenslinjen som bildas av två punkter på skärmen. Peka sedan på några punkter runt referenslinjen, varefter positionen för dessa punkter anges i dialogen bland annat som **A- och B-mått**.



Ortogonal beräkning	×
100 Maanpinnan hajapiste tai viiva	Spara *
Yta Linje Id	Stäng *
1 0 2276	Hjälp *
XYZ Data Alla	Låst
X 6696987.246 A förlängnin 0.0 ~	Kod *
Y 27444015.155	Kontroll
Z 8.339 Låst	Attribut
A-mått 14.383	
B-mått 5.343	Auto
A2-mått -2.743	. AB-mått
Linje Z 8.654	
Linje dZ -0.315	-
	Punkt 1
Kopiera XY * Qistra in XY *	Punkt 2
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	X

A-måttet ökar från referenslinjens första punkt mot den andra (P1 ⇒ P2) och **B-måttet** ökar från den raksträcka som bildas av punkterna till höger (positivt värde) och minskar till vänster (negativt värde).



Ortogonal beräkning	×
272 Huomattava lehtipuu	Spara *
Yta Linje Id	Stäng *
9 2276	Hjälp *
XYZ Data Alla	Låst
x 6696988.549 A förlängnin 0.0 ~	Kod *
Y 27444020.619	Kontroll
Z 8.339 Låst	Attribut
A-mått 20.000	
B-mått 5.343	Auto
A2-mått -8.360	AB-mått
Linje Z 8.743	
Linje dZ -0.404	Durkt
Kopiera XY * distra in XY *	Punkt 1
	Punkt 2
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	X

Ortogonal beräkning

Använd musmarkören för att måla **A-måttets** värde i dialogen och skriv sedan ett nytt värde i positionen. Nu visas punktens nya position på skärmen med ett blått kryss och dialogen får nya koordinater.

Ändra även beräkningsfältens övriga värden. Ändra värdet i **T3**-fältet till 272 och tryck på **Spara**. De nya beräknade punkterna sparas i den aktiva filen enligt de koder som angetts. Använd det lediga linjenumret i **T2**-fältet för att få en linje.



Med knappen **AB-mått** kan du ange värdet för A- och/eller B-måttet som text i rutan. Textens storlek definieras i *Visa punkt*.

Med Specialinställningar kan du ange vilka värden som ska visas som text.

Tryck på **Hjälp*+Shift**-knappen i Rektangulär beräkning-funktionen för att öppna **Specialinställningar**.

Med **WriteAB**-definitionen antingen A eller B eller båda med en linje.

Värde **= 1** A-mått

Värde = 2 B-mått

Värde = 3 A- och B-mått



Stäng funktionen och se vad som har sparats i Beräkningens resultatfil (*Beräkning – Beräkningsresultat – Visa*). Funktionens alla synliga beräkningsvärden sparas i resultatfilen.

alc.txt	- Muistio							- 0	×
Tiedosto M	uokkaa Muotoile	e Näytä Ohje							
Geodetisk	beräkning								^
1	r4	X Y	Z						
P1 227	6696989.1	.06 27443999.925	8.427						
P2 227	6696991.8	07 27444011.248	8.611						
Intervall	0.000 - 11.6	540							
Т4	х	Y	z	A-mått	B-mått	A2-mått	Linje Z	Linje dZ	
2275	6696987.246	27444015.155	8.339	14.383	5.343	-2.743	8.654	-0.315	
2276	6696990.286	27444023.972	8.143	23.665	4.431	-12.024	8.801	-0.658	
									~
<									>
						Rivi 11, Sarake 1	100% Window	ws (CRLF) ANSI	

Inställningar				×
Resultatfilens rubrik				OK
			~	Avbryt
Beräkningens rubrik				Hjälp
Madallfi			~	
Modelm			~	
. IC-1				
Kodrait		Koordinater		
T1	8	V XY	14	
T2	8	Z	12	
П13	8			
∀ T4	8	Resultat	14	
Attributer				
Т5			12	Förvald

Med funktionen *Beräkning – Beräkningsresultat – Inställningar* kan du ange inställningarna som anknyter till formateringen av beräkningsresultaten

Ortogonal beräkning	×
201 Rakennus (asuin- yms. rakennus)	Spara *
Yta Linje Id	Stäng *
9 1 5	Hjälp *
XYZ Data Alla	Låst
X 6696987.069 A förlängnin 0.0 ~	Kod *
ү 27444012.467	Kontroll
Z 12.030 Låst	Attribut
A-mått 11.727	
B-mått 4.892	Auto
A2-mått -0.087	AB-mått
Linje Z 8.612	
Linje dZ 3.418	Dunkt 1
Kopiera XY * distra in XY *	Punkt 1 Punkt 2
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	X



Värden som beräknats med **Kontroll**-kryssrutan markerad sparas till punkten som DXYZ-kontrollegenskaper varpå de kan granskas som felvektorer via en Kontrollmätning.



De beräkningsparametervärden som visas vid kryssrutan **Attribut** sparas på den beräknade punkten som attributdata. Du kan dra nytta av dem till exempel genom att visa dem på skärmen genom Visa punkt-funktionen eller skriva in dem i Excel via en Textkonverterare.

Funktionerna **Polär**, **Ortogonal** och **Geodetisk beräkning** är tekniskt identiska, men var och en av dem kommer ihåg de inställningar du angivit separat.

6.3 Välj parametrar för beräkning

Öppna **Ortogonal beräkning** och tryck på bläddringsknappen bredvid **A2-måttet** för att öppna Beräkningsparametrarna.

Ortogonal beräkning			×		
201 Rakennus (Yta Linje 9 619	(asuin- yms. rakennu Id	Js) Spa Stär 5 Hjä	ra * 1g * 1p *		
XYZ Data Alla X 6696987.069	A förlängnin 0.0	Lås	t d*		
Y 27444012.467 Z 12.030]Låst		itroll		
A-mâtt	Beräkningspa	arametrar			×
A2-mått	A-mått B-mått	11.727 4.892	CRD_A CRD_B	^	OK Avbryt
Linje dZ	A-tillägg B-tillägg Z-tillägg	-0.087 0.000 0.000 0.000	A_OFFSET B_OFFSET Z_OFFSET		Hjälp
Fil [user]\Data\Map\Per	A++ B++ Z++ Linje Z	0.000 0.000 8.612	A_PLUS B_PLUS Z_PLUS LINE_Z		
	Sidolutning Linjeriktning Linjelutning Bågvinkel	0.6987 85.0974 0.0158 25.1572	LINE_DZ LINE_TILT LINE_BEAR LINE_SLOPE ARC_ANGLE		
	Bagiangd Rotationsvinkel Rotationslängd Båglängd++ Referens	5.021 25.1572 5.021 0.000 0.0000	ARC_LENGTH ARC_ROTATE ARC_TRAVEL ARC_PLUS REF_12		Sortera Upp *
	Avläsning	25.1572	READ_13	~	Ned *

Från checklistan kan du välja den beräkningsparameter som du vill använda för att ställa in nya punkter eller för att hämta värden i beräkningens resultatfil.

....

Alla parametrar i funktionen är därför utbytbara och programmet vet deras ömsesidiga beroende. Parametrarnas ordning i listan är inte relevant för beräkningen.

På **Alla**-fliken kan du när som helst kontrollera önskat beräkningsvärde, och även om den parametern inte är vald på beräkningens **XYZ**-flik, uppdateras dess värde vid varje ögonblick i den här listan.

En del av de valda parametrarna i **XYZ**-fliken förblir gråa för att visa att användaren inte kan ange egna värden, utan de är beräknade värden.

Efter raden ser man namnet på den egenskapsinformation där de beräknade värden sparas (t.ex. DXY_13).

Överst i listan finns en tom rad där du kan välja ett tomt fält för dialogen och resultatfilen. Du kan också ordna listans värden i den ordning du önskar, så att du snabbt kan kasta en blick på dem när du räknar dem.

Samma parameterval och **Alla**-fliken finns i flera olika beräkningar, och den fungerar alltid på samma sätt. Endast parametrarna i listorna varierar mellan olika beräkningar. Se mer detaljerade förklaringar till parametrarna i **Hjälp**-knappen.

6.4 Intern kalkylator med fyra grundläggande funktioner

Alla beräknings- och många andra numeriska inmatningsfält har en normal kalkylator med fyra grundläggande funktioner. När du har angett eller visat på en punkt och fått ett A-mått, till exempel, kan du lägga till 2 meter till det genom att skriva +2 efter det aktuella värdet. På skärmen flyttas punktens kryss och koordinaterna uppdateras genast, men värdet på själva fältet uppdateras först när du flyttar markören till ett annat fält. Du har tillgång till tecknen +, -, * och / (plus, minus, multiplicera och dela), men bara en funktion i taget.

Ortogonal beräkning	×
201 Rakennus (asuin- yms. rakennus)	Spara *
Yta Linje Id	Stäng *
9 619 5	Hjälp *
XYZ Data Alla	Låst
χ 6696988.066 □ A förlängnir 0.0 ~	Kod *
ү 27444006.341	Kontroll
Z 12.030 Låst	Attribut
A-mått 4.000+2	
B-mått 2.500	Auto
A2-mått 5.640	AB-mått
Linje Z 8.522	
Linje dZ 3.508	Duckt 1
Kopiera XY * distra in XY *	Punkt 1 Punkt 2
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	X

Ortogonal beräkning (+2 A-mått)

Redigera punktgrupp (1142)	×
* [*] Yta Linje Id * *	Utför * Stäng Hjälp *
XYZ Data Punkt Ritning X * A * Y * B * Z •10.5 T * Område * ✓	Kod * Kopiera * Radera * Riktning *
Kopiera XY * distra in XY * Flytta Rotera	Återställ *

Redigera punktgrupp (-10.5 Z-koordinat)

6.5 Skärning av raksträcka och båge





Beräkning av skärningspunkter av linjer och bågar. På den första sidan beräknas skärningspunkten för två linjer, på den andra sidan skärningspunkterna för en linje och en båge, och på den tredje sidan skärningspunkterna för två bågar.

Skärningar	×
12 Apupiste	Spara
Yta Linje Id 9 0 3	Stäng *
Linie-linie Linie-båge Båge-båge Data	
x 6697001.097 ● Z1 ● Punkt 1	KOG ~
Y 27444042.943 Z2 Punkt 2	
z 7.368 dz	
Rotation Förflyttning Radie	
Båge Cirkel, Radie V 0.500	Rät linje
Kopiera XY * Rotera Flytta * Radie	Båge
Fil [user]\Data\Map\Pernaja.xy.tdw	Båge X

Öppna funktionen *Beräkning – Skärningar* och klicka sedan på fliken **Linje-båge** för att beräkna koordinaterna för en linjes och en båges skärningspunkter.

Använd sökmetoden **Närmsta punkt** för att visa på två punkter på skärmen som automatiskt utgör en raksträcka.

Välj **Cirkel**, **radie** som metod för bestämning av bågen i rullgardinsmenyn **Båge**.

Peka sedan ännu på en punkt som bågens mittpunkt och en annan som bågens cirkelpunkt.

Du kan ange önskat värde direkt i **Radie**-fältet även efter att du har angett mittpunkten.

En linje och cirkel ritas på skärmen, och i deras skärningspunkt visas beräknad **Punkt 1** med ett blått kryss. Om du vill se och markera elementens andra skärningspunkt flyttar du markeringen till **Punkt 2**.

Du kan fortfarande rotera eller flytta linjen åt ett håll innan du sparar genom att ange värdena i punkten **Rät linje**.

Om du vill ha en linje i en viss riktning anger du **P1** och **P2** vid samma startpunkt och anger sedan önskad riktning i **Rotation**-fältet.



Beräkning av differenserna mellan två punkter. När du har visat två punkter, får du deras:

- koordinatdifferens
- horisontella och diagonala avstånd
- riktningen mellan punkterna
- lutningen mellan punkterna, presentationsformatet kan väljas i checklistan

Funktionen är löpande, det vill säga de två senaste punkterna som visas jämförs alltid med varandra. En linje ritas i rutan för att visa det beräknade avståndet. Du kan också låsa punkten **P1** i **Lås punkt 1**, varpå jämförelserna alltid görs på ett solfjäderformat sätt till denna punkt.

Differe	nser				×
dx dY dZ	2.700 11.323 0.184 85.0974	dXY dXYZ Lutning	11.640 11.642 0.0158		Spara Stäng * Hjälp
Lås pu	inkt 1 natisk sparning	J Vertikal	1.0002	~	Återställ *

Spara-knappen sparar det senast uppmätta avståndet i beräkningens resultatfil. Det sparade avståndet blir kvar som en linje i rutan tills funktionen stängs. När funktionen stängs beräknas också summan av alla sparade avstånd i resultatfilen.

Om kryssrutan **Automatiskt sparning** är markerad sparas alla beräknade avstånd automatiskt i resultatfilen.

Kontroll-krysset sparar differensmåtten som Kontrollegenskaper för de ursprungliga punkterna. Efter detta ritas kontrollpilarna ut enligt inställningarna för kontrollmätningarna.

6.7 Koordinatsystem

Beräkning – Konverteringar – Koordinatsystem



Med den här funktionen kan du ändra materialens koordinatsystem mellan t.ex. KKJ, EUREF-FIN GK och UTM, samt göra zonbyten inom dessa system.

Som standard visar koordinatsystemen alla tillgängliga koordinatsystem. Onödiga nationella system kan tas bort i programmets startinställningar *Inställningar – Programmets startinställning*.

Koordinatsystemet WGS-84 ingår också, vars resultat endast anges i geografiska koordinater (längd- och breddgrader).

Koord	linatsystem		×
Från	KKJ3 (27)	\sim	Utför *
Till	GK27 (27)	\sim	Stäng
	grann rastertransformering	Hjälp	
Aktiv	/ fil	Byt	
O Alla	filer	Känna igen	

I listorna finns nivåkoordinatsystem med sina zoner:

- KKJO-KKJ5
 - o GK19-GK31 EUREF-FIN
 - o TM33-TM37
 - o TM35FIN
 - o EUREF/WGS84
 - Mercator/WGS84

Med **Känna igen**-knappen kan man med hjälp av öst-koordinaten försöka identifiera koordinatsystemet för den aktiva filen. Funktionen känner igen WGS84-, TM35-, KKJ- och GK-systemet med sina zoner och markerar det direkt i punkten **Från**.

Koordinatberäkning	×
Beräkningsfunktion Editera ○ N2000-№60 ✓ ● GK27 (27) ✓ Euref/WGS84 (dec ✓)	Utför Stäng * Hjälp *
Punkter Lagring Mus Skärm Valda Resultatfil Aktiv fil Attributer Logfil 66°05'21.34" Decimaler 3	
X 6697013.007 Lat 60°22'53.583997" Y 27444123.031 Lon 25°59'12.860305" Z 0 H 0.000 Status	Skicka Kopiera XY * (listra in XY * Log *

Vid behov kan andra mer krävande omvandlingar (t.ex. kommunspecifika eller höjdomvandlingar) utföras med hjälp av funktionen *Beräkning – Konverteringar – Koordinatberäkning*. Med den här funktionen kan du också konvertera enskilda punkter till ett annat system eller skriva in resultaten i beräkningens resultatfil.

🔲 *calc.t	d – Muistid								×
Tiedosto	Muokkaa	Muotoile	Näytä Oh	je					
Koordina	tberäkni	ng: GK27	- Euref/	WGS84					^
T1	. T2	T3	T4	Х	Y	Lat	t Lon		
1	. 0	100	2137	6697075.757	27444139.895	60°22'55.619545'	" 25°59'13.897914"		
1	. 0	100	2113	6697075.940	27444151.649	60°22'55.631295'	" 25°59'14.664793"		
1	. 0	100	2114	6697070.004	27444164.685	60°22'55.446004'	25°59'15.521472"		
1	. e	100	2116	6697056.973	27444166.779	60°22'55.026073'	" 25°59'15.671196"		
1	. 0	100	2117	6697048.288	27444156.139	60°22'54.740218	" 25°59'14.985549"		
1	. 0	100	2135	6697063.906	27444142.438	60°22'55.237958	" 25°59'14.075761"		
1	. 0	100	2115	6697061.764	27444153.687	60°22'55.174347'	" 25°59'14.812014"		
1									, ×
`						Divi D. Comeleo 400		101	-
						RIVI 2, Sarake 108 10	JU% WINDOWS (CRLF) AI	121	

6.8 Konvertera XY

Beräkning – Konverteringar – Ändra XY



Med funktionen **Ändra XY** kan du ändra X- och Y-koordinaterna om det lästa materialet finns i ett matematiskt koordinatsystem. Funktionen konverterar också symbolernas och texternas vinklar.

mm->m / m->mm En dwg-bild i millimeter kan konverteras till metrisk och tvärtom.

Du kan lägga till eller ta bort ett önskat värde från X, Y, Z koordinaterna.

Den här åtgärden kan användas på en aktiv fil eller på alla filer i elementlistan.

6.9 Beräkningsresultat

Beräkning – Beräkningsresultat – Visa



De flesta beräkningsåtgärderna sparar beräkningsresultaten automatiskt i beräkningens resultatfil Calc.txt. Utseendet på denna resultatfil kan anpassas fritt.

Du hittar inställningarna för beräkningsresultaten med funktionen Beräkning – Beräkningsresultat – Inställningar.

Dessa inställningar bestämmer vilka kodfält som visas i resultaten och hur koordinaterna visas.

Den intilliggande bilden visar några typiska inställningar där T3 och T4-fälten skrivs ut som en kolumn som är 8

Inställningar	×
Resultatfilens rubrik	OK
Beräkningens rubrik	Avbryt
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Нјар
Modellfil	
Kodfält Koordinater	
T1 8 XY 14	
T2 8 Z 12	
✓ T3 8	
T4 8 Resultat 14	
Attributer	
T5 12	Förvald

nställningar där **T3** och **T4**-fälten skrivs ut som en kolumn som är 8 tecken bred och XYZ-koordinaterna skrivs ut som 14 tecken breda kolumner.

Du får fram resultaten av utförda beräkningar som en förteckning med funktionen *Beräkning – Beräkningsresultat – Visa* (Ctrl+**T**). Observera att resultaten sparas i beräkningens resultatfil först när du stänger den ifrågavarande beräkningsdialogen.

Du kan också se resultaten från en enskild beräkningsfunktion när du trycker på Shift+**Stäng**. Detta visar resultaten som tills dess har samlats in av funktionen i fråga.

Resultatfilen Calc.txt återställs varje gång programmet startar. Kom ihåg att spara filen med ett annat namn om du vill bevara resultaten. Vid behov kan du rensa resultatfilen mitt under en session med hjälp av funktionen *Beräkning –Beräkningsresultat – Nollställ.*



alc.t	txt –	Muistio									×
Tiedosto	Mu	okkaa Muotoile	e Näytä Ohje								
Arealbe	räkn	ning									^
T	4	Х	Y	Z	gon	m					
	1	6697005.046	27444024.522	11.729	0.0000	0.000					
	4	6697009.193	27444029.331	11.740	54.6966	6.350					
	3	6697001.595	27444035.882	11.740	154.7018	10.032					
	2	6696997.448	27444031.073	11.757	254.6966	6.350					
:	1	6697005.046	27444024.522	11.729	354.7018	10.032					
	Tota	alareal :	63.7 m²								
	Tota	allängd :	32.764 m								
	Tota	alvolym :	63.7 m³, Tjo	cklek 1.0	m						
											~
<											>
							Divi 2 Carako 94	1000/	Windows (CBL	ICI	

7 Utskrift

En bild kan skrivas ut i en vald skala och pappersstorlek, samt som olika textlistor. Dessutom kan en fördefinierad titel bifogas bilderna. Programmet har ingen egentlig förhandsgranskning, men genom att välja **Papper** som ritningsmetod i Zoom-menyn, kan du före du skriver ut, se på skärmen hur utskriften kommer att se ut och hur till exempel textstorleken visas på papperet.

7.1 Utskriftsområde

Arkiv – Utskrift – Utskriftsyta



Med Utskriftsyta definierar du storleken på bilden du vill skriva ut, samt anger skalning och pappersorientering (stående/liggande). Öppna filen Pernaja.xy.tdw och funktionen *Arkiv – Utskrift – Utskriftsyta*. Det område som ska skrivas ut visas på skärmen med en rektangel på en blå streckad linje, om **Visa ram**-markeringen är aktiverad.

Utskriftsyta		×
A-storlek Storlek	A4 ~ 290.0 210.0	Stäng Hjälp *
Skala	1:1000 ~	
Steg	0 ~	Alla
Visa ram	Ställ in pappersstorle	Område
Staende	∐ Fraga instaliningar	Centrera *
Fil [user] \mainpap	er.ini 🗸	Nya *
		Addera *
		Spara
		Använd *
		Radera
		Zoom *
		Uppdatera



För muspekaren över den lilla fyrkanten i det nedre vänstra hörnet av den blåa rektangeln, tryck ner musens vänstra knapp och dra för att flytta utskriftsområdet till önskad plats på bilden.

Till exempel kan **A-storleken** ändras från A4 till A3, och det nya utskriftsområdet visas i rutan. På motsvarande sätt minskar utskriftsområdet på mindre papper. I punkten **Storlek** kan du också ange ritområdets storlek direkt i millimeter.

Utskriftsyta	a	×
A-storlek	A4 ~	Stäng
Storlek	210.0 290.0	Hjälp *
Skala	1:1000 ~	
Steg	20 ~	Alla
Visa ram	Ställ in pappersstorle	Område
✓ Stående	Fråga inställningar	Centrera *
Fil [user] \mainpa	per.ini v	Nya *

I **Skala**-punkten kan du ändra proportionen genom att välja den antingen i listan eller genom att direkt skriva exempelvis 500 (= 1:500).

Med **Steg**-definitionen kan du flytta den blå rutan endast stegvis det antal meter som angetts i taget. Detta är användbart om du till exempel skriver ut flera intilliggande papper. Det gör det lättare att styra utskriftens positionering.

När du markerar punkten **Stående** vänds utskriftsområdet stående. Om utskriftsområdet inte syns på skärmen kan du återställa det med knappen **Centrera**.

Med knappen **Alla** beräknar programmet den högsta möjliga skala som hela materialet ryms i. Med knappen **Område** kan du genom att dra med musen ange ett område som du vill skriva ut.

Funktionen hanterar flera förinställda utskriftsinställningar som kan väljas i listan längst ner.

När du har placerat bilden som du vill, kan du välja en skrivare och skriva ut bilden med funktionen Arkiv – Utskrift – Skriv ut nu. Ikonen i verktygsfältet visar standardskrivaren, det vill säga skriver ut bilden utan att fråga efter skrivarens inställningar.



Arkiv – Utskrift – Skriv ut (Ctrl +P) frågar efter skrivaren som du normalt använder och låter dig ändra dess inställningar.

En PDF-fil skrivs ut på samma sätt. En PDF-drivrutin bör vara installerad på din dator så att PDF-utskriften visas som en skrivare bland andra enheter.

7.2 Ramar

Arkiv – Utskrift – Ramar



Bilden som ska skrivas ut kan bifogas en fördefinierad titel som skrivs ut med bilden. Du kan definiera vilka saker som ska visas i titeln. Skala, nordpil, företagslogo. Titeln kan innehålla standardtexter, samt texter som efterfrågas vid utskriften.

Med hjälp av makron kan man hämta information om det aktiva projektet till ramfilen, t.ex. organisation, hemsida, författare, e-post.

Öppna funktionen Arkiv – Utskrift – Ramar. Under Ramfil kan du se den ramfil som används för ritandet. Listan kommer ihåg de 10 senast använda filerna. Som standard hämtas titlarna från katalogen User\3D-System\3D-Win\Title, men om du trycker på Ctrl+Bläddra-knappen hämtas titeln som ska användas från den aktiva arbetskatalogen. Tryck på Bläddra-knappen och välj 3d_test.tit. Installationen av programvaran inkluderar flera exempeltitlar för olika ändamål, vilka du kan ändra så att de passar dina behov. Mer information om hur du gör ramfiler och om deras parametrar finns i Hjälp.

Ramar			×
Ramfil	1. L L		Stäng
[user] (nue (s	o_test.ut	<u> </u>	Hjälp *
Synlig	Visa makron		
Klipp	Koordinatlista		
Fil listning	Legend from all files		
1		~	
			Kopiera *
Info 1		~	Texter
Info 2		~	Editera
Info 3		~	Uppdatera

3	d_test.	tit – Mu	istio							
Tiedo	sto M	Muokka	a N	luotoi	le Nä	ytä	Ohje			
MAR	3									1
FRA	00									
CLR	2 2	-47	-2							
EXC	-152	20.	-1 3	2						
ORI	-150	0 6								
REC	150	30								
LIN	0	30 :	150	30						
LIN	0	0	0	30						
LIN	30	0	30	30						
LIN	90	0	90	30						
RUL	30	40 8	30 4	0 9:	282					
NOR	85	35 :	105	55 9	9087	0.5	10			
PIC	1 1	29 2	29 3	d.br	np					
TEX	33	25	3	1 P	rojel	kti				
TEX	33	17	6	1 #1	PROJ	ECT				
TEX	33	11	3	1 K	uvaus	5				
TEX	33	3	6	1 #[DESCI	RIPT	ION			
TEX	93	22	3	1 M:	ittal	kaav	a			~
<										>
Ln 1.	Col 1		1	00%	Unix	(LF)		ANS	SI	

Kopiera-knappen gör en kopia av rubrikfilen med ett annat namn. Du kan spara den kopierade rubrikfilen till ett önskat ställe, varefter den kopierade filen visas under **Ramfil**.

I **Texter**-knappen frågar programmet återigen efter de värden som programmet ska fråga av användaren.

Info 1-3-fälten är avsedda att presentera saker som ofta ändras i titeln.

Knappen **Editera** öppnar den rubrikfil som ska användas i redigeringen. Du kan redigera givna texter eller ändra deras storlek och placering i rubriktavlan.

Ändringarna blir synliga när rubrikfilen sparas och 3D-Win-skärmen uppdateras med **F5**-knappen.

Markeringen **Synlig** måste vara aktiverad för att rubrikfilen ska ritas på skärmen.

Klipp-kryssrutan anger att en bild endast beskärs till området i rubrikfilen som är reserverat för bilden och ritas inte under texten i titeln. Utskriften (papper eller PDF) beskärs alltid automatiskt och krysset påverkar inte deras beskärning.



7.3 Bildfil Arkiv – Bildfil



Använd funktionen **Bildfil** (*Arkiv – Bildfil*) när du t.ex. vill ha alla objekten på skärmen i en CAD-bild, såsom punktnummer, koordinatkryss och en rubriktabell.

En standard formatkonvertering tar endast objekt i en aktiv fil (punkter, linjer, texter) till den fil du skriver, men inte annan tilläggsinformation som programmet ritat på skärmen.

Bildfilen tar alla filer som visas på skärmen (inklusive terrängmodeller, väggeometrier och borrningar) och skriver dem i en enda resultatfil. Alla objekt, inklusive triangelnät och väggeometrier, omvandlas till brytlinjer. Punktnummer o.dyl. exporteras som normal text och är inte längre anknutna till den ursprungliga punkten.



Med hjälp av Bildfilen kan du också skriva ut en rasterbild från utskriftsområdet till en fil eller ett klippbord, varifrån den normalt kan klistras in i Word eller Excel (Ctrl+**V**) med **Bifoga**-funktionen.

Med bildfilen kan du också göra en rasterbild med önskad upplösning från skärmen.

Om du väljer **Vektorfil** frågar programmet efter vilket format du vill skriva bildfilen i. Alla CAD-format och 3D-Win-programmets egna filformat är användbara.

När du skriver en bildfil som en vektorfil i CAD-format är det för texternas och punktnumrens del bra att beakta följande. Genom att välja Zoom – Papper och Arkiv – Utskrift – Utskriftsyta när du ändrar skalan kan du definiera i vilken storlek texterna, punktens uppgifter presenteras i CAD-programmen.









CAD-vy

Skala 1:2000





7.4 Visa fil Verktyg – Visa fil



Funktionen visar information om de punkter som samlats in i gruppen i textredigeraren. Om ingen punkt är markerad i gruppen, visas **alla punkterna i den aktiva filen**. Om punkter är markerade visas endast punkterna i gruppen. De valda punkterna kan också ha samlats in i gruppen från flera olika filer.

Koder och attributer	×
420 ~	Utför
Yta Linje Id	Stäng Hiälp
Sökning Data Makro Text	Sortera
Addera Ersätt Byt namn Radera *	Återställ

Nollställ först gruppen och välj **Koder och attribut** som sökmetod. Du kan välja funktionen *Verktyg – Söksätt och grupp* eller högerklicka med musen på sökmetoden Koder och attribut.

Sök punkterna i **T3**-fältet med koden 420, varpå programmet väljer en grupp med tre avloppsbrunnar från filen.

Gruppens punkter kan betonas med kortkommandot Ctrl+**H** eller *Verktyg* – *Övriga* – *Lyft fram valda* Längst ner på skärmen **Grupp**: **3**+



Öppna funktionen Verktyg – Visa fil.

Programmet öppnar en fil i textredigeraren som visar punkternas information i en lista. Den här filen kan fritt redigeras, skrivas ut och sparas.

I listan kan man exempelvis lägga till information om ett företag, en mätningsperson eller ett projekt. Informationen kan också kopieras via klippbordet till andra program.

/ show	vfile.txt – N	luistio						—		×
Tiedosto	Muokkaa	Muotoile	Näytä Ohje							
	9	0	420	3203	6697000.598	3 274	44042.918		7.621	\sim
	9	0	420	3204	6697001.164	274	44041.848		7.699	
	9	0	420	3205	6697001.255	5 274	44040.446		7.777	
										\sim
<										>
					Ln 1, Col 1	100%	Windows (CRLF)	UTF-	3	

Filinställningar

Filinställningar				×
Visa-format Automatisk sparning Bakgrundslagring Automatisk punktuppdate Maximal ångra punkt gräi Rensa ångra fil när fil Visa hela sökvägen i b	MM ascii ering ns sparas palken	5 100000 1000000	~] min	OK Avbryt Hjälp *
Användarmapp [home]\3D-System\3D-1 Allmän mapp [home]\3D-System\3D-1 Säkerhetskopieringsmapp C:\Users\\Local\Temp Program mapp C:\Program Files\3D-sys	Win\ Win\ o b\3D-Win\ stem\3D-W	/in6\		Nëtuad

Med funktionen *Inställningar – Filer* kan du välja önskat **Visaformat**, det vill säga det format som visar den information du valt i **Visa fil**-funktionen.

Om inget **Visa-format** har valts, frågar programmet efter detta när du öppnar funktionen. Vid behov kan du kringgå det format som angetts genom att trycka Shift +**Visa fi**l.

En konverteringslista öppnas som visar de definierade formaten för den aktiva filen eller filtypen enligt punktgrupp.

Skriv vektorfil: showfile.txt	×
	OK *
Format	Avbryt
3D 3D 5 x	Hiälo *
Dgn2	rijaip
Drill Plan List Dwg2	Innehåll
Dxf2	
Dxf2 (Xsite background) Dxf2 (Xsite warning 200)	
Excel	
Geonic LandXml	
LAS	
LatLonH ManInfo	Addera *
MM ascii	Adderd
Shapefile Trimble Locus	Editera *
	Radera
	Importera
	Exportera *
Sökning 🗸 🗸 🗸	Favorit *

Övriga inställningar

Automatisk sparning

Sparar filen på disken automatiskt varje gång den redigerats eller när en ny fil skapats (till exempel i en triangulering).

Bakgrundslagring

Sparar säkerhetskopior av alla redigerade filer i elementlistan till katalogen för säkerhetskopiering. I det intilliggande fältet kan du ange sparintervallet i minuter.

Automatisk punktuppdatering

Om de filer som visas i elementlistan har färre punkter än den här inställningen, uppdateras skärmen automatiskt efter vissa ändringar (t.ex. punktrepresentation, fönsterinställningar, elementlista).

Maximal ångra punkt gräns

Maximiantal punkter då det ännu är tillåtet att ångra. Standardvärde 1 miljon.

Kataloger som programmet använder (använd Pil-knappen för att bläddra direkt i katalogen ifråga.)

Användarmapp

 Den inställningsmapp som programmet använder för att spara inställningar och temporära filer (inklusive beräkningsresultatfiler). För programmets användning bör man beakta att användaren har skrivbehörighet till den här mappen.

Allmän mapp

 En inställningsmapp som är gemensam för alla användare, där programmet kan hämta till exempel kodeller rubrikfiler. I en normal installation för en enskild användare är denna samma som användarmappen.

Säkerhetskopieringsmapp

• Mapp för säkerhetskopiering för automatisk bakgrundslagring.

Program mapp

• Programmets installationsmapp.

8 Kartgränssnitt

Verktyg – Webbtjänsten

Programmet kan användas för att söka efter WMTS- och WMS-webbtjänster för rasterkartor. Du söka en terrängkarta från Lantmäteriverkets tjänster som bakgrundskarta, och som är färdigt inlagd i WMST-sökningen. På samma sätt finns kapsi-karttjänsterna som exempel på WMS-bläddring.

Jämfört med WMS-bläddring är WMTS betydligt lättare för servern eftersom det bara distribuerar färdiga kartor. Programmet kan också användas för att läsa vektorbaserade material i WFS-tjänsterna.

WMTS tjänsten

Du kan prova WMTS-funktionen med Pernaja-materialet Verktyg – Webbtjänsten – WMTS tjänsten.

WMTS b	läddra	-		□ ×
Namn M Upplösning	IML avoin	1.00	< <	Stäng Hjälp
Lager Kiinteistojao Kiinteistotun Masstokartt Ortokuva Selkokartta Taustakartta	tus nukset			Sortera Addera * Editera Radera
Stil	default		\sim	
Format	image/png		\sim	
Rutnät	ETRS-TM35FIN		\sim	Spara
Auto				Zoom

Läs Pernaja.xy.tdw Ctrl+Alt+O.

Öppna funktionen Verktyg – Webbtjänsten – WMTS tjänsten Välj Lager(t.ex. **Maastokartta** som på bilden), upplösning 1. Klicka på skärmen och tryck på F5 eller



WMTS bl	äddra	—		□ ×
Namn M Upplösning	IML avoin	1.00	>	Stäng Hjälp
Lager Kiinteistotuni Maastokartta Ortokuva Selkokartta Taustakartta	us nukset a			Sortera Addera * Editera Radera
Stil	default		\sim	
Format	image/jpeg		\sim	
Rutnät	ETRS-TM35FIN		~	Spara
Auto				Zoom

Du kan byta lager till t.ex.	Ortokuva och uppdatera skärmen med F5 eller
Rita om	

21



WMTS ins	tällningar	×
Namn	MML avoin	ОК
Adress	https://avoin-karttakuva.maanmittau	Avbryt
Användare	ec9830fe-dfb6-42a5-a8ab-c9a9208b	Hjälp *
Lösenord	•••••	Hämta
Version	1.0.0 ~	Visa *
Blekning	20	
Cache-âlder	7	
Upplösning	1.0 ~	
	Byt XY	
Förflyttning	0.000 0.000	
Lokal	Auto ~	

Bakgrunden kan vid behov göras ljusare genom att redigera inställningarna med **Blekning**-inställningen

med **Blekning-**inställningen.



WMS hämta

WMS är en gränssnittsdefinition för tillhandahållande av rasterformade kartor över nätet. 3D-Win kan använda WMS-tjänster på två olika sätt: Funktionen WMS hämta hämtar enskilda rasterbilder till elementlistan och funktionen WMS bläddra uppdaterar automatiskt bakgrundsbilden som hämtats från tjänsten varje gång

WIVIS	5 hän	nta			×
Namn	Ка	psi peruskartta		\sim	Utför
Upplös	ning		1.0	\sim	Stäng
۲	x	6696881.927			Hjälp *
	Y	27443867.739			Addara X
~		CC07001 CFC			Addera ~
0	x	6697231.656			Editera
	Y	27444381.993			Radera
maasto	kartta kartta	_100k _250k			
maasto maasto yleiskar yleiskar yleiskar Peruska	kartta kartta kartta_10 rtta_20 rtta_45 rtta_80 artta	Jook 250k 500k 00k 00k 00k 00k			
maasto maasto yleiskar yleiskar yleiskar yleiskar	kartta kartta kartta_10 rtta_20 rtta_45 rtta_80 artta	-100k 230k 500k 000k 000k 000k 000k			Zoom * Område

zoomningen ändras.

Öppna funktionen Verktyg – Webbtjänster – WMS hämta Klicka på t.ex. **Kapsi peruskartta** i listan, peka på det nedre vänstra/övre högra hörnet i önskat område.

Välj Lager, peruskartta och tryck på utför.



En baskarta i rasterformat ritas på skärmen innanför områdesgränsen samt i elementlistan. Vid behov kan du peka på ett nytt område och göra en ny sökning. Varje sökning sparar en bild inklusive dess platsdata som ett eget rasterelement i elementlistan. Om så önskas kan dessa sparas normalt för senare användning.

📓 wms_082229_peruskartta.wms.png - Välj element – 🗆 X							
₹ ⁰ <mark>₹⁰ ξ⁰ ξ⁰ ⁽) ⁽ ⁽) ⁽) ⁽) ⁽) ⁽)</mark>	D• *D 🖸 🧕 👫 💥 🛣 😮						☆ 🕹
Namn	Redigerad	Används	Dold	Inställningar	Färg	Punkter	Тур
Pernaja.xy.tdw		[X]	[]	[]		1142	Vektorfil
wms_082220_peruskartta.wms.png		[X]	[]	[]		RGB	Rasterbild, Upplösning 0.479
wms_082229_peruskartta.wms.png		[X]	[]	[]		RGB	Rasterbild, Upplösning 0.719
1/3		3				1142 / 1142	

WMS bläddra

WMS b	läddra	—	C	×
Namn Upplösnin	Kapsi peruskartta	1.00	< <	Stäng Hjälp *
Lager peruskartt maastokar maastokar maastokar yleiskartta yleiskartta yleiskartta Peruskartt	a tta_50k tta_100k tta_250k tta_500k _1000k _2000k _4500k _8000k a			Sortera Addera * Editera Radera
Stil			~	Zoom *

Verktyg – Webbtjänster – WMS bläddra hämtar automatiskt det valda materialet till rutans område när du flyttar eller ändrar zoomen. Du behöver alltså inte peka ut området separat. De material som hämtats sparas inte någonstans i bläddringsprocessen.



8.1 Tvärsektion av brytlinjer

Med funktionen *Fönster – Tvärsektion av brytlinjer* kan du ta ett tvärsnitt av en önskad plats genom att visa på två punkter. Du behöver inte göra en mätlinje eller triangulera materialet för ett tvärsnitt. Om rutan innehåller vektormaterial bildas tvärsnittsytan genom att beräkna skärningspunkterna från materialets brytlinjer. Bilden inkluderar också punkterna för 9-ytor och linjerna i vektormaterialet. I beskärningen ritas ytorna från alla olika vektormaterial separat. Om elementlistan innehåller terrängmodeller beräknas beskärningarna även från dem. Antalet ytor kan minskas genom att man gömmer material eller tar dem ur användning i elementlistan.

Du kan få ett nytt tvärsnitt vid en annan punkt genom att visa dessa två punkter igen. Genom att trycka ner **Shift**tangenten kan du ta tag i den linje du har visat med musen och flytta den i önskad riktning. Linjens bredd eller dess riktningsvinkel ändras inte, men du kan flytta den framåt, bakåt och i sidled. Om **väggeometri** är aktiv i elementlistan, centreras den linje du har visat på den och beräknas tvärsnittet vinkelrätt mot väglinjen. Justeringslinjens position visas på bilden med en egen symbol.



Öppna Pernaja.xy.tdw samt Pernaja.tg.tdw väggeometri. Pernaja.tg.tdw är aktiv i elementlistan.

Funktionen *Fönster* – *Brytlinjetvärsnittet* öppnar tvärsnittsfönstret, nu kan du visa linjen med två punkter på en önskad plats.

Fönstret Brytlinjetvärsnitt visar ett snitt från linjen i fråga.

Håll ned **Shift**- och **Ctrl**-knapparna. Flytta musen (med vänsterknappen nedtryckt) i huvudfönstret i riktning med väggeometrin. Du märker att du steglöst kan granska brytlinjetvärsnittet och funktionen är fäst vid den aktiva väggeometrilinjen.

De saker som visas i tvärsnittsfönstret definieras i fönstrets egna inställningar, liksom presentationen av punkten. Tvärsnittsfönster – Inställningar – Fönster och Punktrepresentation.



Fönstret visar tvärsnittets stationsnummer 280.00 och höjden på väggeometrin (profillinjen) 10.73.

Tvärsektion av brytlinjer – Inställningar – Visa punkt Du kan ange vilka egenskaper du vill att visas i fönstret.

Den presenterade lutningen för brytningarna % och brytpunkternas Z-koordinat.





I fönstret Tvärsektion av brytlinjer hittar du de funktioner med vilka du kan flytta en skärning till huvudfönstret eller spara den som en egen tvärsektionsfil på disken. Skärningen kan också skrivas ut och kan vid behov användas för att beräkna till exempel lutningar och avstånd. Mer detaljerade instruktioner finns i avsnittet **Tvärsektionsfönster** i Terrängmodell-manualen eller Hjälp

8.2 Längdprofil av brytlinje

Du kan visa vilken linje som helst i ditt vektormaterial från vilket programmet gör upp längdskärningen. Öppna *Fönster – Längdprofil av brytlinje* och peka till exempel på vägens mittlinje med musen. Observera att den vertikala skalan för längdskärningen som standard är tio gånger den vågräta skalan.

Mamnlös - Längdprofil av brytlinj Arkiv Zoom Redigera Beraknir	ng Bladdra Installningar Verktyg Hjalp			- 1	Grafik inställni	ngar	×
17 16 15 14					Bakgrundsfärg Symbolskala Textskala	1.0 ~ 1.0 ~	Stäng Hjälp *
13 12 11 10 9					Z Skala Axel textstoriek Sökavstånd	10.0 ~ 4.0 ~ 1.0 ~	
7 6 5 4					Axel intervall Horisontal Vertikal	100.0 ~ 10.0 ~	
3 2 0	100	200	300	400	Profildata Profilhöjd	1	Uppdatera

I fönstret Längdprofil av brytlinje hittar du de funktioner med vilka du kan flytta en skärning till huvudfönstret eller spara den som en egen längdskärningsfil på disken. Skärningen kan också skrivas ut och kan vid behov användas för att beräkna till exempel lutningar och avstånd. Mer detaljerade instruktioner finns i avsnittet Ländgprofil av brytlinje i Terrängmodell-manualen eller Hjälp.

9 Format

3D-Win-programvaran stöder tiotals olika format som förekommer i lantmäteribranschen. I samband med installationen installeras vissa konverterare som standard, utöver dessa kan användaren lägga till nödvändiga och ta bort onödiga konverterare i listan.

Konverterarna indelas i fem huvudgrupper: Vektorfiler, Raster, Borrningar, Väggeometrier och Terrängmodeller. Se punkt 2.2 för mer information.

En användare kan ha flera konverterare som skriver/läser i samma format, men som fungerar på lite olika sätt. I samband med konverteringen tolkas nämligen inte endast formatet, utan samtidigt kan kodningen eller koordinatsystemet ändras, och olika saker i materialet kan tolkas som egenskaper.

Man bör komma ihåg att om du vill läsa in material i samma format efter att du har gjort en skrivkonvertering måste den också läggas till separat på lässidan. De funktioner som används i konverteringen brukar komma upp omvänt, såsom kodbyte eller matematik.

På basis av den aktiva filen vet programmet när man är på väg att skriva, t.ex. väggeometri eller borrningar, varvid endast de format som lämpar sig för denna filtyp visas i konverteringslistan.

9.1 Skriv med format

Skriv vektorfil: Pernaja.xy.tdw	×
	OK *
Format	Avbryt
3D 3D 5.x Dan2	Hjälp *
Drill Plan List Dwg2	Innehåll
Dxf2 Dxf2 (Xsite background) Dxf2 (Xsite warning 200) Excel	
Geonic LandXml LAS LationH	
MapInfo	Addera *
Shapefile	Editera *
Timble Locas	Radera
	Importera
	Exportera *
Sökning 🗸 🗸 🗸	Favorit *

Öppna filen Pernaja.xy.tdw och klicka sedan på Arkiv – Format – Skriv annat format.

I listan visas de konverterare som är installerade för användaren, vilka kan användas för att skriva vektormaterial.

Välj **Geonic** som sparformat och tryck på **OK**. Programmet föreslår namnet Pernaja.gt som du kan godkänna genom att trycka på **Spara**.

Filen är nu skriven och sparad i **Geonic**-format. Observera att skrivformatet inte tar bort ett eventuellt **Redigerad**-kryss i elementlistan, som en normal lagring gör.

Med knapparna **Exportera** och **Importera** kan du överföra den valda konverteraren till en annan användare med alla dess inställningar.

9.2 Läs format

Töm Pernaja.xy.tdw och starta funktionen *Arkiv – Format – Vektorfil*. Välj Geonic som format för den fil du vill öppna och tryck sedan på **OK**. Öppna filen Pernaja.gt som du just sparade.

Om du öppnar en fil med hjälp av *Arkiv* – *Öppna*-funktionen hämtar programmet den konverterare från konverteringslistan som har samma filändelse som den fil du vill öppna. Om det finns flera sådana konverterare väljs den med kortast namn. 3D-Wins egna filer läses korrekt oavsett ändelse.

Om inga konverterare på listan har filändelsen i fråga, öppnar programmet vektorkonverteringslistan så att du kan välja en konverterare.

De olika typerna av filer ska läsas med ifrågavarande filtyps konverterare under punkten Arkiv – Format.

9.3 Definition av en ny formatkonverterare

När du adderar till en ny konverterare räcker det oftast att välja en **Funktion** från listan (till exempel Dwg2 eller Text) och kvittera med **OK.** Med hjälp av andra funktioner i Inställningar-dialogen kan man göra finjusteringar. När du vill göra en textfil måste du dessutom själv ställa in de fält som du vill skriva och läsa.

Välj funktionen *Arkiv – Format – Skriv annat format*. Lägg till en ny konverterare i listan och tryck på **Addera**, varpå Inställningar-dialogen öppnas.

Skriv vektorfil: Namnlös1.xy.td	lw ×	Inställning	ar			×
	OK *	Namn 3D				OK
Format 3D 3D 5.x Dgn2 Drill Plan List Dwg2 Dxf2 (Vsite background) Dxf2 (Vsite warning 200) Excel Geonic LandXml	Avbryt Hjälp * Innehåll	Funktion Filtillägg Namn suffix Attribut Konve Rensa ritd Texter	3d *.xy.tdw tera till verkliga v ata	Adda	era	Avbryt Hjälp
LAS LatLonH MapInfo MM ascii Shapefile Trimble Locus	Addera * Editera *	Omvandlingsf	I 🕒 Från vänste 🔿 Från höger	er till höger kolumn till vänster kolumn		Special Projekt Vormalisering XYZ
	Importera Exportera *	Kodfil Tecken-konve	rte			Kodfält Texter
Sökning 🗸 🗸	Favorit *	Modellfil]	Andra

När du väljer ett format i listan Funktion visas automatiskt en filändelse och ett namn som är unikt för det i dialogen.

Du behöver själv endast ge **Text**-konverteraren ett beskrivande namn och en filändelse.

Observera att det inte får finnas två konverterare med samma namn på listan.

Med Shift+**Addera** kopieras den markerade konverteraren för redigering.

Inställningar			×
Namn CSV T4	κγ		OK
Funktion	Text	\sim	Avbryt
Filtillägg	*.csv	lera	Hjälp
Namn suffix			
Attribut	a till verkliga v Andra inställningar Fråga projektinfo Skrivskyddad Visa varningar		
	GT-matematik		Special
Omvandlingsfil			Projekt
	Från vänster till höger kolumn		Vormalisering
	🔿 Från höger till vänster kolumn		XYZ
Kodfil			Kodfält
Tecken-konverte			Texter
Startfil			Ritning
Modellfil			Andra

Klicka på **Text** i funktionslistan Ge konverteraren ett namn, t.ex. **CSV T4XY**

Nu ska vi definiera ett nytt radformat.

Namnet kan vara vad som helst och kan redigeras efter eget tycke. Ange ***.csv** som filändelse

Tryck på knappen **Andra** för att öppna inställningarna för konverteraren.

Text		
1,2,12345.678,12345.678,12.345		ОК
\$T3,\$T4,X,Y,Z		Avbryt Hjälp
☐ Titel rad ☐ Komma som decimalavskiljare ☐ Skriv texter	☐ Alla tvärsektioner ☐ Skriv linjer ☐ Läs som färgade punkter	
Samplingsintervall 1	Linjefiltrering 0.0	Visa Editera

Text		×
1,12345.678,12345.678,12.345		OK
\$T4.X.Y.7		Avbryt
		Hjälp
Titel rad	Alla tvärsektioner	
Komma som decimalavskiljare	Skriv linjer	
Skriv texter	Läs som färgade punkter	
Samplingsintervall 1	Linjefiltrering 0.0	Visa
		Editera

Skriv vektorfil: Namnlös1.xy.td	lw ×
	OK *
Format	Avbryt
3D 3D 5.x	Hiälp *
CSV T4XY	
Dgn2 Drill Plan List	Innehåll
Dwg2	
Dxf2 Dxf2 (Veite background)	
Dxf2 (Xsite warning 200)	
Excel	
LandXml	
LAS	
LatLonH MapInfo	Addera *
MM ascii	Editera *
Shapefile Trimble Locus	Radera
	rtadera
	Importera
	Exportera *
Sökning 🗸 🗸 🗸	Favorit *

OK Avbryt

Addera

Andra inställninga

🗌 Fråga projektinfo

Skrivskyddad

Visa varninga

Från vänster till höger kolumn

O Från höger till vänster kolumn

Hjälp

Special

Projekt

Vormalisering

XYZ

Kodfält

Texter

Ritning

Andra

....

Inställningar

Funktion

Filtillägg

Namn suffix

Attribut

Texter

Rensa ritdata

Omvandlingsfil

Tecken-konver

Kodfil

Startfil Modellfil

Namn CSV T4XY

Text

*.csv

Konvertera till verkliga

Ange raden **\$T4,X,Y,Z** (observera versalerna) i det övre fältet.

I det här fallet, när du använder radformatet som gjorts, åtskiljs punktnumret **T4** och koordinatvärdena **X**, **Y** och **Z** av ett kommatecken. Du kan också använda till exempel ett blanksteg i stället för ett kommatecken, se **Hjälp**-knappen för mer information.

Tryck på **OK** och igen **OK**, varpå din angivna konverterare visas i konverteringslistan.

När du trycker på **OK**, frågar programmet var filen ska sparas. Nästa gång du skriver räcker det med att du klickar på önskad konverterare i listan. Konverterarnas inställningar sparas i Användarkatalogen i filen **Convert.ini**. Ta säkerhetskopior av detta såsom av dina andra inställningar med jämna mellanrum.

Inställningsdialogrutorna har andra funktioner som kan utföras under konvertering, till exempel **Skrivskyddad**-format, där du inte ens i misstag kan spara ovanpå en läst fil med samma namn.

Du kan ställa in koordinatinställningar från **XYZ**-knappen. Du kan till exempel ange att filen automatiskt konverteras i koordinatsystemet vid skrivning.

I knappen **Kodfält** kan du ändra fältvärdet (**T1-T5**) med hjälp av en kodmatchningsfil, till exempel från företaget A:s kod 374 till koden 3116U som företaget B använder. Det är också möjligt att placera en egenskap t.ex. i Z-koordinaten eller som ett kodfältsvärde. Du kan också lägga till standardvärden i fälten om de är tomma.

Öppna funktionen *Inställningar – Filer* för att öppna Filhantering-dialogen. Välj det just gjorda CSV T4XY som visningsformat. Den nya konverteraren kan lätt testas genom att öppna funktionen *Verktyg – Visa fil* som visar (alla eller markerade) punkterna med hjälp av den angivna konverteraren. Om inget visningsformat har valts i Filhanteringen, efterfrågas det när du öppnar funktionen **Visa fil**. Du kan vid behov kringgå standardvisningsformatet genom att trycka på Shift+**Visa fil**, varpå programmet alltid frågar efter formatet.

Filinställningar				×
Visa-format	CSV T4X	Y	\sim	OK
Automatisk sparni	ng			Avbryt
Bakgrundslagring		5	min	Hjälp *
Automatisk punktupp	datering	100000		
Maximal Spora punkt	aräne	1000000		
Rensa ângra fil nă	r fil sparas			
Visa hela sökväge	n i balken			
showfile.txt Tiedosto Muo	– Muistie kkaa – Mi	o Jotoile N	lävtä	Ohie
2001.6697164	.157.2	7444251	444	.12.856
2002,6697167	.126,2	7444264.	618	,12.848
2003,6697170	. 255, 2	7444277.	482	,12.913
2004,6697173	.125,2	7444289.	006	,13.069
2005,6697175	.219,2	7444300.	039	,13.400
2007,6697164	.652,2	7444297.	762	,13.327

Samma instruktioner används för att lägga till sifferkonverterarna. Du hittar mer detaljerade anvisningar om olika format, deras drivrutinsfiler och specialegenskaper under **Hjälp**-knappen.

10 3D-Win programmets kortkommandon

Arkiv

Ny fil	Ctrl+ N		
Öppna fil	Ctrl+ O		
Spara aktiv fil	Ctrl+ S		
Spara som	Ctrl+Alt+ S		
Spara alla	Shift+Ctrl+ S		
Stäng aktiv	Ctrl+ W		
Stäng alla utan att spara	Shift+Ctrl+ W		
Loggfil för konverterare	Ctrl+L		
Urvalslista för element	F4		
Skriv ut	Ctrl+ P		
Skriv ut nu	Shift+Ctrl+ P		
Stäng programmet	Alt+ F4		
Öppna tidigare använda			
fil i listan	Ctrl+ 19		
(t.ex. Ctrl+3 öppnar de 3 senast använda filerna)			

Redigera

Ångra	Ctrl+ Z
Upprepa	Ctrl+ Y
Aktivt objekt	Ctrl+ E
Redigera punktgrupp	Ctrl+ G

Verktyg

Sökmetod – närmsta punkt	Ctrl+ Spa	ice
Sökmetod – mus	Ctrl+Alt+	+Space
Rensa markeringar / Återställ g	gruppen	Ctrl+ Q
Ta bort senast valda		
punkt från gruppen	Shift+Ct	rl+ Q
Ritinställningar på / av	Ctrl+ K	
Gör den senaste sökningen på	nytt	Shift+Ctrl+F
Markera alla filer	Ctrl+ A	
Skapa filter	Shift+Ct	rl+ M
Filter av / på	Ctrl+ M	

Zoom

Skiss	Shift+ Home
Skärm	Home
Papper	Alt+Home
Aktiv punkt	Alt+ End
Aktiv fil	Ctrl+ End
Alla filer	End
Föregående zoom	Back
Nästa zoom	Shift+ Back
Rita om	F5
Zoom in	PageUp eller +
Zoom ut	PageDown eller -
3D-vy	Alt+ Ins
Byte av 3D-vy	Ins
Helskärm	F11
Bakgrundsfärg	F12
Svartvit	Shift+ F12
Rita solida områden	Ctrl+ F12
Gör raster ljusare	Ctrl+ R
Bakgrundskartor	F7

Beräkning

Visa beräkningsresultat	Ctrl+ T
Nollställ beräkningsresultat	Shift+Ctrl+ T

Fönster

Bifogade filer		F9

Hjälp

-	-		
Inne	ehåll		F1