# **3D-Win 5.3** Tiesuunnitteluohje







**3D-system Oy** Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi

(10/2008)

# Sisällysluettelo:

1	YLEIST	Ä	4
•	GLUDDI		-
2	SUUNN	ITTELU	
	2.1 VAA	AKAGEOMETRIAN SUUNNITTELU	5
	2.2 VAA	AKAGEOMETRIAN TARKASTELU JA KORJAAMINEN	6
	2.2.1	Elementtien lisääminen	6
	2.2.2	Elementtien siirtäminen	6
	2.2.3	Kaaren siirto kulkemaan halutun pisteen kautta	6
	2.2.4	Elementtien poistaminen	7
	2.2.5	Kaaren maksimiarvon käyttäminen	7
	2.2.6	Paalutuksen muuttaminen	7
	2.2.7	Kumoaminen	7
	2.2.8	Virheet	7
	2.3 Міт	TALINJAN LASKENTA SUUNNITELLULTA VAAKAGEOMETRIALINJALTA	7
	2.4 MA	ASTOMALLI	8
	2.5 Рітц	JUSLEIKKAUKSEN LASKENTA	8
	2.6 Poi	KKILEIKKAUSTEN LASKENTA	8
	2.7 Pys	TYGEOMETRIAN SUUNNITTELU	9
	2.8 Pys	TYGEOMETRIAN TARKASTELU JA KORJAAMINEN	10
	2.8.1	Elementtien lisääminen	10
	2.8.2	Elementtien siirtäminen	10
	2.8.3	Kaaren siirto kulkemaan halutun pisteen kautta	10
	2.8.4	Elementtien poistaminen	10
	2.8.5	Kaaren maksimiarvon käyttäminen	10
3	POIKKI	LEIKKAUKSET	11
	3.1 Poi	KKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU	11
	3.1.1	Tieparametrin muodostaminen	11
	3.1.2	Tieparametrien lisääminen	
	3.1.3	Poikkileikkausten tarkastelu	13
	3.1.4	Tieparametrien editointi	
	3.1.5	Tieparametrien poistaminen	
	3.1.6	Luku tiedostosta / tallennus	
	3.2 MA	SSALASKENTA	14
	3.2.1	Poikkileikkausten asetukset	14
4	MUUT 1	TEGEOMETRIAN TOIMINNOT	15
	4.1 VA	VACEOMETRIANI ASVENTA	15
	4.1 VAA	RAGEOMETRIAN LASKENTA	, 13 15
	4.1.1	Distoon YV laskonta vaakaacometrian suhteen	15
	4.1.2 4.2 VA	1 isteen X1-iuskeniu vaakageometrian sameen	15
	$\frac{1}{4} = \frac{1}{2} = \frac{1}$	TRADEOMETRIAN KOFIOIN II	10
	4.5 TAI	A CETHIZCET	10
	4.5 FOR	MAATIT	10
	-1.5 10k	Vaaka ja pystyseematrian formaatin muuntaminen	17 17
	452	Fri formaatissa olevan tiegeometrian sisäänluku	17
	453	Eri formaatissa olevan nystygeometrian sisäänluku	17
	4.5.5	En jornaanssa olevan pystygeometrian sisaanaaka	1/
5	DVOTVO		10
3	F1214(	JEUWE I KIAIKKUNA	
	5.1 Edi	FOINTI	18
	5.1.1	Pisteet	
	5.1.2	Tekstit	19
	5.1.3	Profiili	19
	5.1.4	Tarkista pinnat	19
	5.2 LAS	KENTA	19
	5.2.1	Eromitat	19
	5.2.2	Pinta-ala	20
	5.3 TIEO	GEOMETRIA	20

5.5.1	Pystygeometria	
5.3.2	Linjalaskenta	
5.3.3	Коріоі	
5.3.4	Ensimmäinen / Edellinen / Seuraava / Viimeinen	
5.4 A	SETUKSET	
5.4.1	Pisteen esitys	
5.4.2	Ikkuna	
6 RAKE	NNESUUNNITTELUIKKUNA	
61 E	DITOINTI	24
6.1.1	Китоа	24
6.1.2	Pisteet	
6.1.3	Tekstit	
6.1.4	Poikkileikkaus	
6.1.5	Tarkista pinnat	
6.2 L	ASKENTA	
6.2.1	Parametrit	
6.2.2	Poikkileikkaus	
6.2.3	Eromitat	
6.2.4	Poikkileikkausten pinta-ala	
6.2.5	Massat	
6.2.6	Hae pisteet	
6.2.7	Laske kartta	
6.2.8	Asetukset	
6.3 P	OIKKILEIKKAUS	
6.3.1	Ensimmäinen / Edellinen / Seuraava / Viimeinen	
6.3.2	Hae	
6.4 A	SETUKSET	
6.4.1	Pisteen esitys	
6.4.2	Ikkuna	
6.5 S.	ARJATULOSTUS	
	F TOIMINNOT	31
7 1 0		21
/.1 8	UUNNITELMAN HAVAINNOLLISTAMINEN	
/.1.1	Rakenteiden kolmiointi Bahantaidan naliäinti	
7.1.2	Kakenielaen neuoinii Kolmiulottoinen tarkastolu	
7.1.3 72 V		
1.2 <b>N</b>	AIRAUKSET POIKKI- JA PITUUSLEIKKAUSKUVIIN	
8 LIITT		
	EE1	
8.1 K	ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT	
8.1 K <i>8.1.1</i>	EE I ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat	
8.1 K 8.1.1 8.1.2	EE1 ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit	
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT.	
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto	34 34 34 34 35 35 35
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata	34 34 34 34 35 35 35 35 35
8.1 K 8.1.1 8.2 T 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.3 8.2.4	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset	34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
8.1 K 8.1.1 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.3 8.2.4 8.2.5	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat.	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6	ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 37
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT. Tasausviivan siirto Ajorata Piennar. Rakennekerrokset Luiskat ja ojat. Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja).	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 37 37
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja) Aluerajaukset	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat. Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja). Aluerajaukset Pintojen jatkot.	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja) Aluerajaukset Pintojen jatkot. Rakenteen kaltevuudet.	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 38 38 39
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.2.12	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja) Aluerajaukset Pintojen jatkot Rakenteen kaltevuudet. Tähysmerkit	34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.2.12 8.2.13	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja) Aluerajaukset Pintojen jatkot Rakenteen kaltevuudet Tähysmerkit. Luiskan täytöt	34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38 38 39 39 40
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.2.12 8.2.13 8.2.14	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit IEPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja) Aluerajaukset Pintojen jatkot Rakenteen kaltevuudet Tähysmerkit Luiskan täytöt	34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.2.12 8.2.13 8.2.14 8.2.15	EET ÄYTETYT PINNAT JA KOODIT Käytetyt pinnat Käytetyt koodit EPARAMETRIT Tasausviivan siirto Ajorata Piennar Rakennekerrokset Luiskat ja ojat Pintamaan poisto Luiskat ja ojat kalliossa Valekallio (vanha tienpohja) Aluerajaukset Pintojen jatkot Rakenteen kaltevuudet Tähysmerkit Luiskan täytöt Kaivut ja massanvaihdot Pyörätiet	34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40
8.1 K 8.1.1 8.1.2 8.2 T 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.2.12 8.2.13 8.2.14 8.2.15 8.2.16	EET	34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

# 1 Yleistä

Manuaalin tarkoitus on tutustuttaa käyttäjä tiesuunnitteluohjelmaan ja sen toimintaan. Käyttäjän oletetaan hallitsevan perusohjelman käyttö niiltä osin, kuin se on tarpeellista tiesuunnittelun käyttämiseksi, ja lisäksi tulee olla tietämys tiesuunnittelun perusteista

Manuaali etenee niin, että ensin tehdään harjoituksenomaisesti yksinkertainen tiesuunnitelma vaihe vaiheelta ja sen jälkeen palataan toimintoihin tarkemmin. Toimintokohtaiset ohjeet asetuksineen löytyvät OnLine-Helpistä, joihin kannattaa tutustua vielä ennen varsinaisen työskentelyn aloitusta.

Ohjelmassa on useita asetuksia laskennan ohjaamiseen ja ennen toiminnon suorittamista tulee aina tarkistaa, että ne ovat oikein ja kyseiselle aineistolle sopivia.



# 2 Suunnittelu

# 2.1 Vaakageometrian suunnittelu

Vaakageometrian suunnittelu aloitetaan lukemalla pääikkunan elementtilistaan pohjakartta-aineisto. Mahdollisesti jossain muussa formaatissa oleva aineisto voidaan lukea sisään formaatinmuuntimia käyttäen. Pohja-aineistona voi olla myös rasterikuva, mutta varsinaiseen rakennesuunnitteluun tarvitaan maastomalli.

Avaa tiedosto test.xyz.



Tämän jälkeen suunnitellaan alustava tielinjaus toiminnolla Tiegeometria – Vaakageometria.

Editoi vaakageometria				
Koodi *	19 9100			
C Ominaisu	0			
x	6697190.080	Tallenna		
Y	3444454.264	Sulje		
0	32.888	Ohje		
Suora	0.000	Kumoa		
Klotoidi	0.000	Paalu		
Säde	100.000	Lisää		
Klotoidi	0.000	🗐 Siirrä		
Suora	22.478	🗌 Kaari		
Edellinen	Seuraava Maksimi	Tuhoa		

Tielinjalle annetaan oletuksena T1=19 ja T3=9100, jolloin tiegeometria piirtyy oikeanlaisena jos kooditiedostonasi on code\_53.dat.

Aseta '**Lisää**'-toiminto aktiiviseksi klikkaamalla ko. kohtaan rasti, jolloin tielinjan paikka voidaan osoittaa hiirellä näytöltä.

Avaa toiminto *Työkalut – Hakutapa* ja valitse hakutavaksi joko 'Hiiri' tai 'Lähin piste'. Hakutavalla 'Hiiri' piste voidaan osoittaa hiirellä mielivaltaiseen paikkaan ja hakutavalla 'Lähin piste' piste kiinnittyy lähimpään mitattuun pisteeseen.

Voit myös antaa huippupisteen koordinaatit käsin dialogin kohtiin X ja Y.

- Määritellään huippupisteiden paikat:
- Osoita näytöllä linjan alkupiste, kulmapisteet ja loppupiste edellä esitettyjä hakutapoja käyttäen.
- Ota tämän jälkeen 'Lisää'-toiminto pois päältä.
- Määritetään seuraavaksi elementtien arvot:
- Aktivoi ensimmäinen kulmapiste klikkaamalla sitä hiirellä, jolloin elementti värjäytyy lilaksi.
- Määritä kaaren arvo kohtaan 'Säde' ja klotoidin arvot kohtaan 'Klotoidi'. (Suoran arvoja ei voida muuttaa, vaan ne lasketaan automaattisesti.)
- Paina seuraavaksi 'Tallenna'.
- Suorita edellä mainitut toiminnot uudelleen, kunnes olet antanut kaikkien elementtien arvot.
- Poistu dialogista painamalla 'Sulje'.
- Tallenna tiegeometriatiedosto esimerkiksi nimellä road.tg.



# 2.2 Vaakageometrian tarkastelu ja korjaaminen

Tehtyä tiegeometriaa voidaan korjata monella eri tavalla. Sitä voidaan siirtää, siihen voidaan lisätä pisteitä ja siitä voidaan poistaa pisteitä.

Editointi kohdistuu kerrallaan yhteen kaarteeseen (elementtiin), joka koostuu kahdesta suorasta, kahdesta klotoidista ja kaaresta niiden välissä. Aktiivinen kaarre valitaan joko osoittamalla hiirellä (hakutapa 'Lähin piste') tai siirtymällä 'Edellinen' ja 'Seuraava'-painikkeilla. Aktiivinen kaarre erottuu muusta tielinjasta eri värisenä.

Kaarteen arvoja voidaan editoida joko kirjoittamalla halutut kaaren säteet ja klotoidien parametrit dialogin kenttiin ja hyväksymällä ne 'Talleta'-painikkeella.

#### 2.2.1 Elementtien lisääminen

'Lisää'-toiminnolla voidaan lisätä uusia pisteitä tielinjaan. Toiminto määrittelee automaattisesti, mihin väliin uusi piste kuuluu, ja lisää siihen uuden huippupisteen.

- Aseta 'Lisää'-rasti päälle.
- Osoita hiirellä uusi kulmapiste tielinjalle.
- Määritä arvot 'Säde' ja 'Klotoidi'. (Suoran arvoja ei voida muuttaa, vaan ne lasketaan automaattisesti.)
- Paina lopuksi 'Tallenna'

#### 2.2.2 Elementtien siirtäminen

Editoi vaakageometria -dialogin 'Siirrä'-toiminnolla voidaan kaaren huippupisteen paikkaa siirtää osoittamalla sille hiirellä uusi paikka. Voit siirtää myös linjan alku- tai loppupistettä aktivoimalla sen painikkeilla 'Edellinen' ja 'Seuraava'.

- Aktivoi siirrettävä tien elementti painikkeilla 'Edellinen' ja 'Seuraava'.
- Aseta 'Siirrä'- rasti päälle.
- Osoita hiirellä kulmapisteen uusi paikka (muista hakutapa!).

#### 2.2.3 Kaaren siirto kulkemaan halutun pisteen kautta

'Kaari'-toiminnolla voit osoittaa pisteen, jonka kautta linjan tulisi kulkea. Pitämällä Shift+hiiren oikeata painiketta pohjassa liikuttaessasi hiirtä, siirtyy kaari jatkuvana haluamallesi kohdalle. Huippupiste pysyy siirrettäessä paikallaan.

- Aktivoi siirrettävä elementti.
- Aseta 'Kaari'-rasti päälle.
- Valitse hakutavaksi 'Lähin piste'.
- Osoita piste, jonka kautta tielinjan tulisi kulkea.
- Ohjelma laskee automaattisesti uuden kaarresäteen.

## 2.2.4 Elementtien poistaminen

Elementtejä voidaan poistaa tielinjalta toiminnolla 'Tuhoa'.

- Aktivoi poistettava elementti aktiiviseksi 'Edellinen' ja 'Seuraava'-painikkeilla.
- Kun painat 'Tuhoa', valittu elementti tuhoutuu.

#### 2.2.5 Kaaren maksimiarvon käyttäminen

Maksimitoiminto laskee suurimman mahdollisen kaarresäteen näytettyyn elementtiin.

- Aktivoi se tien elementti, johon haluat kaaren maksimisäteen laskettavan.
- Paina 'Maksimi'-näppäimestä, jolloin lasketaan se kaarresäteen arvo, joka elementtien väliin mahtuu.

#### 2.2.6 Paalutuksen muuttaminen

Vaakageometrian Paalu-näppäimellä voidaan asettaa haluttu paaluluku aktiiviselle tielinjan pisteelle.

- Aktivoi jokin linjan elementeistä.
- Valitse hakutavaksi 'Piste' ja osoita aktiivisen elementin kaaren alkupistettä.
- Paina 'Paalu'-painiketta.

Editoi vaakageometria		
Paalu 102.933	_	
OK Cancel		

Näytölle avautuu dialogi, jossa on kyseisen kohdan sen hetkinen paalulukema.

Anna dialogiin uusi paalulukema ja paina OK.

Kun lukemaa muutetaan, muuttuu koko linjan paalutus.

#### 2.2.7 Kumoaminen

Vaakageometrian Kumoa-näppäimellä voit kumota edellisen toiminnon, ja se toimii 50 askelta taaksepäin.

#### 2.2.8 Virheet

Jos tielinja muuttuu joltain kohtaa punaiseksi, tarkoittaa se sitä, että kaksi kaarretta menevät ristiin. Tällöin geometria ei toimi ja tielinjaa ei voida tallentaa. Korjaa tällöin vialliset arvot, jonka jälkeen voit jatkaa editointia normaalisti.

# 2.3 Mittalinjan laskenta suunnitellulta vaakageometrialinjalta

Pituus- ja poikkileikkausten laskentaan tarvittavan mittalinjan luonti tapahtuu toiminnolla *Tiegeometria – Mittalinja – Tee*. Toiminto löytää automaattisesti tielinjan alkupaalun numeron ja laskee linjan pituuden. Ennen tallentamista voidaan valita linjalle viivanumero ja paaluväli (oletuksena 20 m). Tallentaminen luo mittalinjan omana tiedostonaan elementtilistaan. Luotua mittalinjaa voidaan jälkeenpäin tihentää tai harventaa halutulta väliltä toiminnolla *Tiegeometria – Mittalinja – Editoi* (tarvitsee alkuperäisen tielinjan).

Tee tien mittalinja 🛛 🔀				
Linja C Alkupaalu C Loppupaalu Paaluväli Geometrian muutoskohdat	Tallenna Sulje Ohje *			

- Aseta paaluväliksi 20 metriä.
- Laske mittalinja painamalla 'Tallenna'.
- Poistu dialogista painamalla 'Sulje'.

Voit antaa halutessasi linjanumeron, ja jos et halua mittalinjaa koko linjasta, myös alku- ja loppupaalun. Muutoin ohjelma laskee mittalinjan koko tiegeometriasta. Normaalisti kentät voi jättää tyhjiksi.

Paaluvälillä määritetään muodostettavien poikkileikkausten laskentaväli. Jos 'Geometrian muutoskohdat' -rasti on valittuna, lisätään mittalinjaan myös kaarien/klotoidien alkuja loppupaalut.



# 2.4 Maastomalli

Aineiston pinnat kolmioidaan kukin erikseen omaksi mallikseen elementtilistaan toiminnolla *Maastomalli - Kolmiointi*. Pinnan numero valitaan alasvetovalikosta ja ohjelma päivittää automaattisesti mukaan tulevien pisteiden määrittelyn. Pinnan numeroksi voidaan valita esim. 1 ja vaihtaa sen jälkeen kolmioitavien pisteiden määrittelyksi poista 9. Tällöin kolmiointi tekee mallin kaikista aineiston pisteistä poislukien pisteet pintatunnuksella 9, ja tulospinnan tunnukseksi tulee valittu 1. Ohjelma tunnistaa pinnan 1 maanpinnaksi, pinnan 2 kallioksi sekä pinnat 3-5 mahdollisiksi maalajipinnoiksi näiden välille.

Kolmioi nyt tiedosto test.xyz pinnaksi 1 maksimisivunpituudella 50.

# 2.5 Pituusleikkauksen laskenta

Pituusleikkauksen laskenta tapahtuu normaalisti maastomallivalikon toiminnolla tiegeometriasta tehtyyn mittalinjaan perustuen. Toiminnossa on mahdollista valita, meneekö luotu pituusleikkaus uuteen ikkunaan, vai sijoitetaanko se pääikkunan elementtilistaan. Ideana pääikkunan elementtilistaan sijoittamisessa on saada laskettu pituusleikkaus näkymään eräänlaisena taustakuvana kaikissa pituusleikkausikkunoissa. Tätä pituusleikkausta voidaan käsitellä aivan samalla tavalla kuin normaalissa elementtilistassa olevaa pituusleikkausta.

Tiesuunnittelun yhteydessä pituusleikkaus **pitää** sijoittaa pääikkunan elementtilistaan, jolloin sitä voidaan hyödyntää myöhemmin pystygeometrian suunnittelun apuna. Toiminto osaa laskea pituusleikkaukset kaikista elementtilistassa olevista kolmioverkoista, mikäli kohdassa 'Kaikki pinnat' on rasti.

Valitse päävalikosta toiminto Maastomalli – Pituusleikkaus.

Pituusleikkaus	
🔽 Kaikki pinnat	ОК
🔲 Uusi ikkuna	Peruuta
	Ohje

Tarkista, että 'Kaikki pinnat'-rasti on päällä ja 'Uusi ikkuna' -rasti on pois päältä. Pituusleikkaus muodostuu tällöin pääikkunaan kaikista kolmioiduista pinnoista.

Laske pituusleikkaus painamalla OK.
 Pituusleikkaus (test.pi) lisätään pääikkunan elementtilistaan.

# 2.6 Poikkileikkausten laskenta

Poikkileikkausten laskenta tapahtuu samalla tavoin mittalinjan mukaan kuin pituusleikkauskin. Vastaavasti kuin pituusleikkaus, **pitää** poikkileikkaukset tiesuunnittelun yhteydessä sijoittaa pääikkunan elementtilistaan, jotta niitä voidaan myöhemmin käyttää rakennepoikkileikkausten suunnittelussa.

Poikkileikkaukset kannattaa laskea tarpeeksi leveälti ja kaikista pinnoista yhtä aikaa, jolloin pintoja ei tarvitse myöhemmin erikseen yhdistellä. Mikäli eri pintojen poikkileikkaukset on kuitenkin laskettu eri tiedostoihin, voidaan ne yhdistää toiminnolla *Tiedosto – Liitä*. Rakennesuunnittelu vaatii, että kaikkien poikkileikkausten on oltava samassa tiedostossa.

Poikkileikkaus	-	N
		0

Valitse päävalikosta toiminto Maastomalli – Poikkileikkaus.

Poikkileikka	us		×
Vasen	-30.0	•	ОК
Oikea	30.0		Peruuta
	,		Ohje *
🛛 🗹 Kaikki pinn			
🔲 Uusi ikkuna			

- Määritä poikkileikkauksen laskentaetäisyydeksi 30 metriä linjan vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Aseta 'Kaikki pinnat'-rasti päälle, jolloin poikkileikkaukset muodostetaan kaikista kolmioiduista pinnoista.
- Laske poikkileikkaukset painamalla OK.
- Poikkileikkaus lisätään pääikkunan elementtilistaan.

# 2.7 Pystygeometrian suunnittelu

Pystygeometriaikkuna on tiegeometrian suunnittelutoiminnoilla laajennettu pituusleikkausikkuna. Ikkuna käyttää pystygeometrian tallentamiseen pääikkunan tiegeometriatiedostoa. Tiegeometrian tiedostoformaatti on suunniteltu sisältämään sekä vaaka- ja pystygeometrian, että rakennepoikkileikkausten parametrit, eli käytännössä kaiken tarvittavan tiedon tien linjauksesta ja tien rakenteesta.

Mikäli pääikkunan elementtilistaan on luotu pituusleikkaus, näkyy se myös pystygeometriaikkunassa. Ikkuna on aivan normaali pituusleikkausikkuna, jonka omaan elementtilistaan voidaan lukea muita pitiedostoja. Jos vaakageometria määritettiin lukemalla se sisään jossain muussa formaatissa, voidaan pystygeometriaikkunan toiminnolla *Formaatit – Tiegeometriatiedosto* lukea vaakageometriaan liittyvä pystygeometria.

Valitse päävalikosta toiminto *Tiegeometria – Pystygeometria*, jolloin näytölle avautuu pystygeometriaikkuna.



Valitse ikkunasta toiminto Tiegeometria - Pystygeometria.

Editoi pystygeometria 🛛 🔀				
Koodi *	19		9100	
C Ominaisu	0			
A	357.	289		Tallenna
z	15.	982		Sulje
				Ohje
Sugra	111.446			Kumoa
Suora	800.000			🗌 Lisää
Sade	000.000			Siirrä
Suora	10.040			I Kaari
Edellinen	Seuraava	Ma	aksimi	Tuhoa

- Määrittele seuraavaksi elementtien arvot:
- Aktivoi ensimmäinen kulmapiste klikkaamalla sitä hiirellä, jolloin elementti värjäytyy lilaksi.
- Määritä pyöristyssäteen arvo kohtaan 'Säde'
- Paina seuraavaksi 'Tallenna'.
- Suorita edellä mainitut toiminnot uudelleen, kunnes olet antanut kaikkien elementtien arvot.

- Aseta 'Lisää'-rasti aktiiviseksi.
- Määrittele tangenttien paikat:
- Osoita näytöllä linjan alkupiste, kulmapisteet ja loppupiste käyttäen hakutapoja 'Hiiri' tai 'Lähin piste'.
- Ota tämän jälkeen 'Lisää'-toiminto pois päältä.



- Poistu dialogista painamalla 'Sulje'.
- Poistu Pystygeometriaikkunasta toiminnolla Tiedosto – Sulje tai pienennä ikkuna.
- Ohjelma kysyy "Tiedostoa road.tg on muutettu, tallennetaanko muutokset?", jolloin paina 'Kyllä'.
- Nyt vaakageometria (VG) ja pystygeometria (PG) ovat tiegeometriatiedostossa (test.TG).



# 2.8 Pystygeometrian tarkastelu ja korjaaminen

Pystygeometrian luonti ja editointi tapahtuu samalla tavoin kuin vaakageometriankin, lukuunottamatta klotoideja, jotka pystygeometriasta puuttuvat. Käytössä ovat samat Siirrä-, Lisää-, Kaari- ja Tuhoapainikkeet kuin vaakageometrian puolellakin. Tallenna-painike tallentaa muutetut arvot ja päivittää ko. pystygeometrian automaattisesti.

## 2.8.1 Elementtien lisääminen

'Lisää'-toiminnolla voidaan lisätä uusia pisteitä tielinjaan. Toiminto määrittelee automaattisesti, mihin väliin uusi piste kuuluu, ja lisää siihen uuden kulmapisteen.

- Avaa Editoi pystygeometria -dialogi pystygeometriaikkunan toiminnolla Tiegeometria Pystygeometria.
- Aseta 'Lisää'-ruudun rasti päälle.
- Osoita hiirellä uusi huippupiste tielinjalta.
- Määritä kaaren arvo, suoran arvoja ei voida muuttaa.

## 2.8.2 Elementtien siirtäminen

Editoi pystygeometria -dialogin 'Siirrä'-toiminnolla voidaan kaaren kulmapisteen paikkaa siirtää osoittamalla sille hiirellä uusi paikka. Voit siirtää myös linjan alku- ja loppupistettä aktivoimalla ne painikkeilla 'Edellinen' ja 'Seuraava'.

- Aktivoi siirrettävä tien elementti painikkeilla 'Edellinen' ja 'Seuraava'.
- Aseta 'Siirrä'-rasti päälle.
- Osoita hiirellä huippupisteen uusi paikka (muista hakutapa!).
- Voit myös antaa huippupisteen paaluluvun ja korkeuden dialogin kohdissa A ja Z.

#### 2.8.3 Kaaren siirto kulkemaan halutun pisteen kautta

'Kaari'-toiminnolla voit osoittaa pisteen, jonka kautta linjan tulisi kulkea. Pitämällä Shift-näppäintä ja hiiren oikeata painiketta pohjassa liikuttaessasi hiirtä, siirtyy kaari kuminauhamaisesti haluamallesi kohdalle. Huippupiste pysyy siirrettäessä paikallaan.

- Aktivoi siirrettävä elementti.
- Aseta 'Kaari'-ruudun rasti päälle.
- Valitse hakutavaksi 'Lähin piste'.
- Osoita piste, jonka kautta tielinjan tulisi kulkea.
- Ohjelma laskee automaattisesti uuden kaarresäteen.

#### 2.8.4 Elementtien poistaminen

Elementtejä voidaan poistaa tielinjalta toiminnolla 'Tuhoa'.

- Aktivoi poistettava elementti aktiiviseksi 'Edellinen' ja 'Seuraava'-painikkeilla.
- Kun painat '**Tuhoa**', valittu elementti poistetaan.

#### 2.8.5 Kaaren maksimiarvon käyttäminen

Maksimitoiminto laskee suurimman mahdollisen kaarresäteen elementtiin.

- Lisää elementti toiminnolla 'Lisää'.
- Paina '**Maksimi**'-painikkeesta, jolloin ohjelma laskee kaarresäteen arvon, joka elementtien väliin mahtuu.

# 3 Poikkileikkaukset

# 3.1 Poikkileikkausten suunnittelu

Käytössä on nyt tiedosto test.xyz, sekä tekemäsi maastomalli, tiegeometria, pituusleikkaus ja poikkileikkaus.



# 3.1.1 Tieparametrin muodostaminen

Rakennesuunnitteluikkuna on tien rakennesuunnitteluun tarkoitettu poikkileikkausikkuna ja vaatii, että pääikkunan elementtilistasta löytyy sekä tiegeometria (TG=VG+PG) että lasketut poikkileikkaukset. Ikkuna näyttää taustakuvana lasketut poikkileikkaukset ja mahdollistaa niiden selaamisen eteen ja taakse normaalin poikkileikkausikkunan tapaan. Tämän ikkunan elementtilistaan syntyvät parametrien avulla lasketut rakennepoikkileikkaukset. Suunnitteluun käytetyt parametrit tallentuvat myös tg-tiedostoon.

Valitse päävalikosta toiminto *Tiegeometria – Rakennesuunnittelu*, jolloin näytölle avautuu poikkileikkausikkuna, jossa näkyy kaikki pääikkunan po-tiedostot.

Avaa rakennesuunnitteluikkunan toiminto *Laskenta – Parametrit*, jolloin näytölle avautuu Tieparametritdialogi. Toiminto näyttää listassa lyhenteinä parametrin, sen mahdollisen voimassaoloalueen sekä arvot tai alku- ja loppuarvon, mikäli kyseessä on lineaarisesti muuttuva parametri. Lisäksi alareunassa on valitun parametrin nimi. Samoista parametreista viimeisin listassa oleva on laskennassa määräävin. Ylös- ja Alaspainikkeilla voidaan muuttaa parametrien järjestystä listassa.

Rakennepoikkileikkausten laskenta tapahtuu parametritoiminnon Laske-painikkeella. Ohjelma ottaa kopion pääikkunan elementtilistassa olevasta poikkileikkaustiedostosta, sijoitaa sen rakennesuunnitteluikkunan elementtilistaan ja laskee sinne tierakenteen erillisinä pintoina. Kaikki pinnat päätyvät siis yhteen poikkileikkaustiedostoon (\*.po). Kaikille rakennepintojen pisteille lasketaan normaalin sivumitan lisäksi XYZ-koordinaatti, joka mahdollistaa myöhemmin esim. paaluttamisen suoraan rakennekuvasta.



# 3.1.2 Tieparametrien lisääminen

Tieparametrit-dialogin Lisää-painikkeella voidaan listaan lisätä uusia parametreja. Lisätessä valitaan alasvetovalikosta parametrin nimi ja laitetaan sille alkuarvo sekä mahdollinen loppuarvo. Mikäli parametrin halutaan olevan voimassa vain tietyllä paaluvälillä, voidaan sille antaa alku- ja loppupaalun numero joko kirjottamalla suoraan tai osoittamalla hiirellä vaakageometriasta. Jos parametrille annetaan paaluväli sekä toisistaan eroavat alku- ja loppuarvot, muuttuu se lineaarisesti alkuarvosta loppuarvoon annetulla paaluvälillä. Parametrit voidaan asettaa erikseen tien oikealle ja vasemmalle puolelle, tai vain toiselle puolelle.

Lisää parametri			×
Ajoradan leveys		•	OK
Paaluväli	Arvot		Peruuta
•		4.000	Ohje
0			
Vasen			

Avaa rakennesuunnitteluikkunan toiminto Laskenta – Parametrit ja paina 'Lisää'.

- Valitse lisättäväksi parametriksi 'Ajoradan leveys'.
- Anna parametrille arvo 4.
- Valitse puoli / puolet, joilla parametri vaikuttaa (nyt oikea ja vasen).
- Paina OK.

Lisätty parametri näkyy nyt listalla.

Lisää samalla menetelmällä vielä seuraavat parametrit arvoineen: Ajoradan kaltevuus (0.03), Rakennereunan kaltevuus (1.00), Rakenteen kaltevuus pinnassa 1 (2.00), Jakavan kerroksen paksuus (0.25),

Kantavan kerroksen paksuus (0.40) sekä Päällysteen paksuus (0.07).

Parametrit annettaan metrisinä arvoina ja kaltevuudet suhdelukuina 2:1 = 2, 1:2 = 0.5 ja 3 cm / metri = 0.03. Tarkempi kuvaus käytettävissä olevista parametreista on liitteessä 2.

Laske parametrit painamalla 'Laske'.



Tiepar	ametr	it	
AL AK	:	4.000	 Laske *
RK	-	1.000	Sulje
JP KP	-	0.250	Ohje
PP	-	0.070	Kumoa
			Lisää
			Editoi
			Ylös
			Alas
			Tuhoa *
			Tuonti
			Vienti
Päällys	teen pa	ksuus	Seuraava

# 3.1.3 Poikkileikkausten tarkastelu

Laskettuja poikkileikkauksia voi tarkastella valitsemalla Rakennesuunnitteluikkunasta toiminto *Poikkileikkaus – Edellinen* tai *Poikkileikkaus – Seuraava*. Samat toiminnot löytyvät pikavalintoina sinisinä nuolipainikkeina.

Hae poikkileikkaus			
Paalu	Suorita		
	Sulje		
Aika-askel 0.16 -	+ Ohje		
I< << < STOP	> >> >		

Halutulta paalulta olevan poikkileikkauksen saat kun valitset toiminnon *Poikkileikkaus – Hae*, annat paalulukeman ja painat 'Suorita'.

## 3.1.4 Tieparametrien editointi

Syötettyjä parametreja voi editoida, lisäillä tai poistaa myöhemmin.

Avaa rakennesuunnitteluikkunan toiminto *Laskenta – Parametrit*. Valitse parametri editoitavaksi klikkaamalla ko. kohtaa listassa ja paina '**Editoi**'.

Editoi parametri			$\mathbf{X}$
Ajoradan leveys		-	Tallenna
Paaluväli	Arvot		Sulje
•		4.000	Ohje
0			
I▼ Oikea I▼ Vasen			

Anna avautuneessa Editoi parametri -dialogissa parametrille uusi arvo ja paina 'Tallenna'.

- Laske poikkileikkaukset uudelleen painamalla 'Laske'.
- Voit laskea yksittäisen poikkileikkauksen painamalla Shift+'Laske'.

#### 3.1.5 Tieparametrien poistaminen

- Valitse listasta poistettava parametri ja paina 'Tuhoa'.
- Painamalla Shift+'Tuhoa' tyhjennetään koko lista.
- Laske poikkileikkaukset uudelleen painamalla 'Laske'.

Parametrien siirto ylös tai alas vaikuttaa laskentaan.

#### 3.1.6 Luku tiedostosta / tallennus

Voit tallentaa antamasi parametrit omaan \*.pro-tiedostoon ('Vienti') ja lukea ('Tuonti') ne toiseen projektiin esimerkiksi tyyppipoikkileikkauksena. Pro-tiedostossa on vain rakenneparametrit, ei vaaka- tai pystygeometriaa.

Paina 'Vienti'-näppäimestä ja tallenna parametrit haluamallasi nimellä (esim. road.pro).

Voit tarkastella tallentamiasi parametrejä tekstieditorilla.



# 3.2 Massalaskenta

Massalaskenta tapahtuu yhdestä poikkileikkaustiedostosta kerrallaan. Mikäli tiedosto on tien rakennepoikkileikkaus, voidaan massat laskea siitä suoraan. Jos taas poikkileikkausikkunan elementtilistaan on luettu useita eri pintoja eri tiedostoina, ohjelma kopioi ne yhteen poikkileikkaustiedostoon, jossa massalaskenta suoritetetaan. Massalaskentatiedoston poikkileikkauksiin lasketaan pisteiksi kaikki eri pintojen leikkauspisteet, jolloin niiden koordinaatteja voidaan tutkia normaalisti Pisteen tiedot -toiminnolla.

Massalaskennassa voidaan valita haluttu paaluväli, mahdollinen neliölouhinnan raja-arvo sekä rajaustiedosto. Laskenta osaa huomioida linjan kaartumisen, joten massat tulevat oikein myös jyrkissä rampeissa. Tulostiedostoon voidaan valita mukaan myös välisummat, joiden laskenta alkaa aina alusta massalajin puuttuessa jostain poikkileikkausesta. Loppusummat tulevat näkyviin dialogiin (seitsemän ensimmäistä pintaa) ja Näytä-painike avaa koko tulostiedoston editoriin.

Valitse rakennesuunnitteluikkunan toiminto Laskenta – Massat.

Massalaskent	a	
Alkupaalu Loppupaalu m²-raja Rajaustiedosto Ei rajausta Välisummat Luiskapinta-	0.00 400.00 1.0	Suorita Sulje Ohje *
Pinta 1 15 14 13	Massa 59761 m <sup>3</sup> 216 m <sup>3</sup> 1323 m <sup>3</sup> 890 m <sup>3</sup>	Asetukset
11 16	0 m³ 0 m³	Pinnat Näytä

- Hyväksy annetut alku- ja loppupaalun arvot painamalla 'Suorita'.
- Ohjelma laskee Massalaskenta-dialogiin pintojen massat.
  - Jos haluat tarkastella massalaskennan tuloksia, paina 'Näytä'.
- Tällöin näytölle avautuu tekstieditori, jossa on massalaskennan tulokset.
- Poistu editorista painamalla *Tiedosto Lopeta*.
- Tarkastele poikkileikkauksia.
  - Poistu massalaskennasta painamalla 'Sulje'.



# 3.2.1 Poikkileikkausten asetukset

Jos massojen rasterointia ei näy, avaa rakennesuunnitteluikkunan toiminto Asetukset – Ikkuna.

lkkunan asetukset		
Taustaväri Symbolin kerroin Tekstin kerroin	1.0 V 1.5 V	OK Sulje Ohje *
Z kerroin Akselien tekstikoko Hakuetäisyys Akselien väli Vaaka Pysty	1.0 4.0 5.0 10.0 10.0	
<ul> <li>✓ Vakiopaikoitus</li> <li>✓ Aluemaalaus</li> <li>✓ Tierakennemaalaus</li> </ul>	5	Päivitä

Aseta ruksit kohtiin 'Vakiopaikoitus', 'Aluemaalaus' sekä 'Tierakennemaalaus'.

Vakiopaikoitus määrää poikkileikkausten paikoituksen selattaessa niitä eteen- ja taaksepäin. Maalausrastit määräävät, mitkä alueet maalataan massalaskennan jälkeen. Aluemaalaus maalaa maarakenteiden massat ja tierakennemaalaus puolestaan tien rakennekerrosten massat.

Lisätietoja massalaskennasta löytyy maastomalliohjeesta.

# 4 Muut tiegeometrian toiminnot

# 4.1 Vaakageometrian laskenta

# 4.1.1 Etäisyyslaskenta vaakageometrian suhteen

Vaakageometriasta voidaan laskea sekä A- ja B-mittoja koordinaateista että toiseen suuntaan koordinaatteja niistä. Laskentatoiminto toimii aivan samalla tavalla kuin laskentavalikosta löytyvät geodeettiset laskennat. Ainoa ero on referenssinä oleva tiegeometria kahden pisteen muodostaman suoran sijasta.

Käyttäjä voi valita tuloskenttiin haluamansa laskentaparametrit, joiden arvot menevät laskennan tulostiedostoon. Esimerkiksi viivan pisteiden etäisyys tiestä voidaan helposti laskea valitsemalla hakutavaksi 'Taiteviiva' ja osoittamalla jotain viivaa, jolloin toiminto laskee tulostiedostoon halutut arvot viivan jokaiselle pisteelle. Ohjelma pystyy laskemaan mitat myös pisteille, jotka sijaitsevat ennen tiegeometrian alkua tai sen lopun jälkeen jatkamalla geometriaa suorilla. Huomaa, että maksimisivuetäisyys, jolta pisteet lasketaan, annetaan kohdan 4.4 (Tieasetukset) mukaan.

Vaakageometrialaskenta 🛛 🛛 🔀			
Koodi *	1	0	
🗌 Ominaisu	0	2121	
x	66	97151.975	Tallenna
Y	34	44330.239	Sulje
z	4.699		Ohje *
A-mitta	206.795		
B-mitta	14.935		
Z-koord	4.699		DXYZ
dZ	-2.922		Tie
linjan Z	7.621		Valitse

Avaa etäisyyslaskenta toiminnolla Tiegeometria – Linjalaskenta.

Valitse hakutavaksi 'Lähin piste' ja osoita sitä pistettä, jonka etäisyyden haluat laskea vaakageometrian suhteen.

Ohjelma ilmoittaa mm. pisteen pituusmatkan (**A-mitta**) ja sivumitan (**B-mitta**) sekä korkeuksia pystygeometriasta.

Voit valita haluamasi laskentaparametrin klikkaamalla sitä harmaata kenttää, johon arvon haluat, ja painamalla 'Valitse'.

# 4.1.2 Pisteen XY-laskenta vaakageometrian suhteen

- Avaa uusi tiedosto toiminnolla Tiedosto Uusi.
- Käynnistä toiminto Tiegeometria Linjalaskenta.
- Anna haluamasi pisteen pituusmatka (A-mitta) ja sivumitta (B-mitta).
- Anna pisteelle tunnukset T1-T3 ja pisteen numero.
- Paina 'Tallenna'.

Huom! Uudet pisteet tallentuvat aina aktiiviseen vektorielementtiin.

# 4.2 Vaakageometrian kopiointi

Avaa päävalikon toiminto *Tiegeometria – Kopioi*. Voit kopioida tg-tiedoston joko toiseksi tiegeometriaksi tai taiteviivaksi.



- Anna kohtaan 'Sivumitta' haluamasi sivusiirtymä.
- Anna dz-kohtaan haluamasi korkeusero.
- Valitse haluatko tehtäväksi Tiegeometrian vai Taiteviivan.

Jos tielinja kopioidaan sivulle toisena tielinjana, muuttuvat kaarien säteet sivusiirron verran ja klotoidien parametrit vastaavasti suhteessa kaaren säteeseen. Taiteviivana kopiointi tekee tielinjasta taiteviivan

aktiiviseen vektorielementtiin.

- Anna paaluväli, jolla uudet pisteet lasketaan tielinjasta taiteviivaan.
- Klikkaan 'Kaaret'-kohta päälle, jolloin kaaret säilyvät viivassa kaarina.
- Paina 'Suorita'.

# 4.3 Taiteviiva tielinjaksi

Käynnistä toiminto Tiegeometria – Muut – Taiteviiva tielinjaksi.

Toiminto muuntaa aktiivisessa tiedostossa olevat taiteviivat TG-muotoiseksi tiegeometriatiedostoiksi ja tallettaa ne samaan hakemistoon, jossa muunnettu vektoritiedosto on. Tiedostot nimetään käyttäen aktiivisen tiedoston nimeä. Nimen loppuun lisätään viivan numero ja loppuliitteeksi tulee VG (vaakageometria) ja PG (pystygeometria). Taiteviivassa voi olla myös kaaria. VG/PG -tiedosto voidaan lukea takaisin ohjelmaan tiegeometrioina formaatinmuuntimella.

Muunna taiteviiva vaakageometriaksi 🔀		
Muunnettava tiedosto	Suorita *	
test.xyz	Sulje	
	Ohje	

Muunnettava tiedosto -listassa näkyvät tiedostolistalla käytettävissä olevat vektoritiedostot.

Jos viiva ei ole yhtenäinen viiva alusta loppuun, korjaa viiva ensin toiminnolla *Editointi – Viivat – Työkalut → Yhdistä viivat*.

# 4.4 Tieasetukset

Avaa toiminto Tiegeometria – Asetukset.



'Oletuspinta' ja 'Oletuskoodi' määräävät uusille elementeille oletuksena laitettavan pintatunnuksen ja koodin.

'Paalut' piirtää symbolin tielinjalle halutuin paaluvälein. 'Numerot' kirjoittaa paaluluvut tielinjan viereen halutuin välein.

'Säteet' kirjoittaa kaarien / klotoidian säteet kuvaan.

'A- ja B-etäisyysraja' määräävät maksimi-sivumitan (B) ja tielinjan pään jatkon (A), josta hiiri voi tarttua tielinjaan. Toiminto on käyttökelpoinen varsinkin, jos ruudulla on yhtäaikaisesti useita vierekkäisiä tielinjoja.

Asetukset vaikuttavat myös laskentaan!

# 4.5 Formaatit

Ohjelmassa löytyy vastaavat formaatinmuuntimet niin tiegeometrioille kuin vektoritiedostoillekin. Käyttäjän tulee lisätä muunninlistaan ne muuntimet asetuksineen, joita tarvitsee. Huomaa, että pääsääntöisesti geometrioille ei saa tehdä koordinaatistomuunnoksia.

## 4.5.1 Vaaka- ja pystygeometrian formaatin muuntaminen

Ohjelmassa on mahdollista lukea ja kirjoittaa muiden ohjelmien tiegeometriatiedostoja. Kirjoita-toiminnolla voidaan kirjoittaa vaakageometria haluttuun muotoon. Tällä hetkellä tuetaan GT-, Teku 11/12 sekä Xroad VGP-, Geodimeter-, Leica- ja Point-formaatteja. Lisäksi tierakennetoiminnolla voidaan kirjoittaa Landxml- ja Trimle DC -formaatteja.

Vaakageometria:

- Aseta aktiiviseksi tiedosto \*.tg.
- Avaa päävalikosta toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita.
- Valitse haluamasi formaatti (esim. Xroad) ja paina OK.
- Tallenna lopuksi tiedosto haluamallasi nimellä.

Pystygeometria:

- Avaa pystygeometriaikkunan toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita.
- Valitse haluamasi formaatti (esim. Geonic) ja paina OK.

Huomaa, että osa formaateista vaatii vaakageometrian ja pystygeometrian tallentamista omiin erillisiin tiedostoihin. Ohjelma muodostaa nämä kaksi tiedostoa automaattisesti samaan hakemistoon kun tallennat tiegeometrian. Jos formaatti sallii vaakageometrian ja pystygeometrian tallentamista samaan tiedostoon, tallentaa ohjelma ne automaattisesti. Eri formaattien tarkat kuvaukset ja säännöt löytyvät On-line helpistä.

#### 4.5.2 Eri formaatissa olevan tiegeometrian sisäänluku

Ohjelmassa on mahdollista lukea sisään muiden ohjelmien tiegeometriatiedostoja. Tiegeometriatoiminnolla voidaan valita jonkin muun ohjelman vaakageometriaformaatti ja lukea se sisään. Tällä hetkellä tuetaan mm. GT-, Teku 11/12 sekä Xroad VGP -formaatteja. Kun tiedosto on luettu, on se muutettu sisäisesti 3D-muotoon.

Tiegeometriaformaatteja luettaessa käytetään oletuksena 3D-Win -ohjelman sisäistä esitysmuotoa, jossa suorien, klotoidien ja kaarien tangenttien on täsmättävä keskenään. Normaalisti näin pitäisi olla, mutta toisinaan vastaan tulee geometrioita, joissa näin ei jostain syystä ole. Tällaiset geometriat vääristyvät, kun ne luettaessa pakotetaan tangeeraamaan keskenään. Jotta näitä geometrioita voitaisiin käyttää, on tiegeometriaformaattien luvun asetuksissa rasti GT-matematiikka. Se tallettaa geometrian sisäisesti eri muotoon, jossa jokainen geometrian elementti on riippumaton edellisen ja seuraavan elementin suunnasta. Näin luettua geometriaa voidaan käyttää kaikkeen laskentaan, mutta sitä ei voida 3D-Winin toiminnoilla editoida eikä tallettaa 3D-binääriformaattiin. Talletus muihin geometriaformaatteihin kuitenkin onnistuu.

- Avaa päävalikosta toiminto Tiedosto Formaatit Tiegeometria.
- Valitse sisäänluettava formaatti (esim. Geonic) ja paina OK.
- Valitse avattava tiedosto ja paina 'Avaa'.

#### 4.5.3 Eri formaatissa olevan pystygeometrian sisäänluku

Joidenkin formaattien pystygeometria luetaan automaattisesti, esim. jos test.vg -tiedoston kanssa samassa hakemistossa on tiedosto test.pg, luetaan se. Osa formaateista sisältää sekä vg:n että pg:n jolloin ne luetaan automaattisesti. Jos pg on omassa tiedostossaan, voidaan se avata pystygeometriaikkunassa toiminnolla *Tiedosto – Formaatit – Tiegeometria*.

- Avaa päävalikosta toiminto Tiedosto Formaatit Tiegeometria.
- Valitse sisäänluettava formaatti (esim. Geonic) ja paina OK.
- Valitse avattava tiedosto ja paina 'Avaa'.

# 5 Pystygeometriaikkuna

Pystygeometriaikkunassa on kaikki normaalit pituusleikkausikkunan toiminnot sekä lisäksi tien pystygeometrian käsittelytoiminnot. Koska vaaka- ja pystygeometriat ovat samassa tiegeometriatiedostossa, tarvitsee ikkuna käynnistyäkseen pääikkunaan tämän tiedoston ja lukittuu siihen. Ikkunassa on omat Zoom-, Hakutapa-, Elementtilista-, Tulostus- ja Formaattitoimintonsa.

# 5.1 Editointi

# 5.1.1 Pisteet

5.1.1.1 Tiedot

Kun näytät hiirellä pistettä, saadaan sen tiedot (mm. paaluluku ja sivumitta) näkyviin dialogiin. Tällä toiminnolla arvoja ei voida muuttaa.

Pisteen tiedot 🛛 🔀					
Тууррі	Pystygeometria : T	Pystygeometria : Tielinja			
Koodi	19 9	9100			
🦳 Ominaisu	0				
A	240.023	Sulje			
в	0.000	Ohje *			
z	9.039	Auto			
Tiedosto	[user]\Data\road.t	g			

# 5.1.1.2 Editoi

Yksittäisen pituusleikkauspisteen tunnuksien tai koordinaattien muuttaminen.

Pituusleikk	auspiste	×
Koodi *	19 9100	Tallenna
Ominais	0	Sulje
A	240.023	Ohje
в	0.000	Lisää
z	9.039	Tuhoa *

'Lisää'-painike lisää uuden pisteen pituusleikkauspintaan. Pinta määräytyy T1-kentän mukaan, ja jos kyseistä pintaa ei ole, luodaan sellainen. Pisteen voi osoittaa hiirellä tai antaa A-ja Z-arvot

Voit myös muuttaa olemassa olevan pisteen korkeutta (Z-arvo).

'Tuhoa' poistaa valitun pisteen ja Shift+Tuhoa poistaa välin (katkaisee).

'Tallenna'-painike tallentaa muutokset pisteelle.

# 5.1.2 Tekstit

# 5.1.2.1 Editoi

Toiminnolla voidaan editoida, lisätä ja poistaa tekstejä pituusleikkauksiin.

Editoi teks	iti			×
1				Tallenna
				Sulje
Koodi		x	240.023	Ohje
Koko	4.0	Y	9.039	
Väri	7	z	0.000	Ominaisuus
Keskitys	8	Kulma	100.0000	Hae
• Piste 1	Teksti	-	Desim 3 💌	Uusi
C Piste 2	AutoSa	ve	🗌 Jatkuva	Tuhoa

Anna aluksi kenttään teksti, jonka haluat kirjoitettavaksi. Määrää tekstin koko millimetreinä paperilla sekä väri. Anna lisäksi piste 1 ja sitten joko tekstin kulma gooneina tai piste 2, josta lasketaan suunta tekstille.

Listasta voidaan valita normaalin tekstin ('Teksti') lisäksi muita arvoja, kuten 'Matka', 'Kaltevuus' ja 'Suunta'. Arvot lasketaan näytetyistä kahdesta pisteestä ja kirjoitetaan tekstinä näiden väliin.

# 5.1.3 Profiili

## 5.1.3.1 Editoi

Aktiivisen pituusleikkauspinnan editointi. Pinta osoitetaan normaalisti hiirellä.

Editoi pituusleikkaus	×
Koodi * 19 9100	Tallenna
Ominaisu 0	Sulje
dA 0.000 dZ 0.000 Siirrä	Ohje
Z 0.000 Vakiotaso * Kopioi	Tuhoa

Voit siirtää pintaa pituussuunnassa (dA) tai pystysuunnassa (dZ) asettamalla haluamasi arvot ja painamalla 'Siirrä'.

Voit kopioida aktiivisen pinnan uudeksi pinnaksi käyttämällä koodikenttiä sekä siirtymäarvoja (dA/dZ) ja painamalla 'Kopioi'.

'Vakiotaso' luo uuden pinnan annetuilla koodeilla määrätylle vakiotasolle (Z).

# 5.1.4 Tarkista pinnat

Pituusleikkauspintojen 1-5 (maalajipinnat) tarkistus kalliopintaan (2) nähden. Jos jokin pinta on kalliopinnan alapuolella, nostetaan se kalliopinnan yläpuolelle.

# 5.2 Laskenta

# 5.2.1 Eromitat

Toiminnolla voidaan laskea kahden pisteen väliset koordinaattierot. Toiminto on juokseva, eli aina kahta viimeksi osoitettua pistettä verrataan toisiinsa. Ruutuun piirretään viiva osoittamaan laskettua matkaa.

Eromit	at			
Dx	16.190	Dxy	16.670	Sulje
Dy	3.969	Dxyz	16.670	Ohje
Dz	0.000	Suunta		🗌 Vakio P1
	Tallenna *	Kaltevuus	1:4.0790	☑ 1:X

Saat pisteiden väliset:

- koordinaattierot
- vaaka- ja vinomatkan sekä
- pisteiden välisen kaltevuuden.

# 5.2.2 Pituusleikkausten pinta-ala

Pinta-aloja voi laskea käyttämällä eri hakutapoja pisteiden osoittamiseen. Toiminto on summautuva, eli sitä myöten kuin syötät pisteitä, saat pinta-alan ja piirin pituuden. Pinta-ala lasketaan ikään kuin viimeisin piste olisi suljettu lähtöpisteeseen. Piirin pituus sen sijaan on kuljettu matka, joka sulkeutuu vasta, kun näytät alkupisteen uudelleen tai painat 'Sulje alue'.

Pinta-alan	laskenta	
Pisteitä	0	Sulje
Pinta-ala	0	Ohje *
Pituus	0.000	Nollaa
Suunta	0.0000	Taakse
Matka	0.000	Sulje alue
🗌 Kaari	Desim 1	Kirjoita *

'Kirjoita'-näppäimellä pääset suoraan tekstien lisäilyyn ja tekstikenttään tulee automaattisesti laskettu pinta-ala.

Tulokset näkyvät ruudussa ja tallentuvat laskennan tulostiedostoon.

# 5.3 Tiegeometria

## 5.3.1 Pystygeometria

Tällä toiminnolla luodaan pystygeometria tai editoidaan jo tehtyä / luettua pystygeometriaa. Pystygeometria tallennetaan samaan tiedostoon vaakageometrian kanssa 3D-binääriformaatissa. Huomaa, että jos luettu geometria ei ole jatkuva / tangeeraava, ei sitä voida editoida 3D-Win -ohjelmalla.

Katso tarkemmat ohjeet kappaleesta 2.8 (Pystygeometrian tarkastelu ja korjaaminen) sekä 4.5 (Formaatit).

Editoi pys	tygeometria		×
Koodi *	19	9100	
C Ominaisu	0		
A	101.19	96	Tallenna
z	6.99	97	Sulje
-	,		Ohje
	00.000	_	Kumoa
Suora	92.336		Lisää
Säde	600.000		Sirrä
Suora	62.810		🗌 Kaari
Edellinen	Seuraava	Maksimi	Tuhoa

# 5.3.2 Linjalaskenta

Linjalaskenta pystygeometriasta käyttää referenssilinjana tien pystygeometriaa ja mahdollistaa korkeuksien ja korkeuserojen laskemisen pystygeometriasta. Tulokset menevät samaan laskennan tulostiedostoon kuin muutkin laskentatulokset. Lasketut pisteet tallentuvat aktiiviseen PI-tiedostoon

Pystygeometrialaskenta				
Koodi *	1 9001			
A	240.000	Tallenna		
в	0.000	Sulje		
z	7.294	Ohje *		
A-mitta	240.000			
dz	-1.803	Tie		
linjan Z	9.098	Valitse		

Valitse hakutavaksi 'Lähin piste' ja osoita sitä pistettä, jonka etäisyyden haluat laskea tasausviivan suhteen. Ohjelma ilmoittaa mm. pisteen korkeuseron linjaan (**dZ**) ja paalulukeman (**A-mitta**).

Toiminto aktivoi käynnistyessään automaattisesti laskentalinjaksi aktiivisen tielinjan. Mikäli haluat vaihtaa sitä, paina 'Tie'-näppäintä ja osoita uusi tielinja.

'Valitse'-näppäin avaa laskentaparametrejä sisältävän listan halutun parametrin valintaa varten. Ennen kuin painat tätä, aktivoi parametri jota haluat muuttaa klikkaamalla joko sen nimeä tai arvokenttää.

'Tallenna' tallentaa aktiiviseen PI-tiedostoon uuden pituusleikkauspisteen. Koodikenttä T1 määrää, mihin pintaan uusi piste tallennetaan.

# **5.3.3** Kopioi

Pystygeometrian kopiointi pituusleikkaukseksi halutulla paaluvälillä. Kaaret muutetaan suoriksi halutuin pistevälein.

Kopioi pystygeom	etria	
dz	0.000	Suorita
		Sulje
Paaluväli	20.000	Ohje *
Alkupaalu		
C Loppupaalu		

Aseta haluamasi korkeussiirto pystygeometriasta kohtaan dZ.

Paaluväli määrää pisteiden välin pituusleikkauksessa. Laskentavälin alku- ja loppupaalu voidaan joko kirjoittaa kenttiin tai osoittaa hiirellä ruudulta. Mikäli paaluväliä ei anneta, kopioidaan koko linja.

# 5.3.4 Ensimmäinen / Edellinen / Seuraava / Viimeinen

Pituusleikkauskuvassa toiminnot siirtävät pituusleikkausta sivulle joko ruudun leveyden, paperin leveyden tai otsikon piirtoalueen leveyden verran riippuen piirtotavasta sekä mahdollisesta otsikon rajauksesta. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi tulostettaessa pitkää tielinjaa useammalle eri tulosteelle.

# 5.4 Asetukset

## 5.4.1 Pisteen esitys

Pisteen esitystapa määrää, miten pisteet esitetään näytössä ja tulosteissa.



'Pisteen esitys' -kohdassa voit määrätä pisteen ulkoasun.

Rasteilla 'Tekstit', 'Symbolit', 'Ominaisuustieto' ja 'Alueet' voit määrätä, piirretäänkö ko. tiedot.

'Desim', 'Koko' ja 'Sivusiirto' vaikuttavat koordinaattien desimaalien määrään, tekstin kokoon sekä tekstin sivusiirtymään.

'Pisteen tunnus' -kohdassa voit valita pisteen viereen kirjoitettavat tunnuskentät ja koordinaatit.

Pisteen esityksen asetukset voidaan asettaa erikseen koskemaan vain hajapisteitä tai viivoja rasteilla 'Pisteet' ja 'Viivat'.

'Tunnus', 'Nimi' ja 'Arvo' määräävät tunnusten muodon, esimerkiksi MAT / Materiaali / Betoni tai T3 / Lajikoodi / Liikennemerkki.

Huomaa, että valitsemasi asetukset ovat voimassa vain, jos 'Päällä' on valittuna. Jos myös 'Valitut' on ruksittuna, kohdistuvat asetukset vain valittuihin pisteisiin. 'Rivi' sijoittaa tunnukset yhdeksi tekstiksi samalle riville pilkulla erotettuna ja

'Piirto' käyttää ominaisuuksien piirtoon niiden omia asetuksia (esim. kaivoviitteet).

Poikki- tai pituusleikkauskuvaan on mahdollista saada lisätietoa, joka luetaan pisteen koodikentistä (T1-T6) tai ominaisuustiedosta ja jotka saadaan näkymään ruudussa toiminnolla Pisteen esitys. Ominaisuustiedolle voidaan antaa lisäksi erityisiä arvoja (makroja esim #SLOPE), jotka tuovat ruutuun kaltevuus- ja etäisyystietoa.

Katso tarkemmin On-line Help poikki- ja pituusleikkauspisteen lisätieto.

# 5.4.2 Ikkuna

Pystygeometriaikkunan asetukset.

lkkunan asetukset		×
Taustaväri		ОК
Symbolin kerroin	1.0 -	Suje
Tekstin kerroin	1.0 💌	Ohje *
Z kerroin	10.0	
Akselien tekstikoko	4.0	
Hakuetäisyys	5.0	
Akselien väli		
🗌 Vaaka	100.0	
Pysty	10.0	
Massat	Pinnat	
Profiilidata		
Tasausviiva		
Pinnan korkeus		
I✓ Kaarresäteet	0.0	
I▼ Sivukaltevuudet		Päivitä

Dialogin alareunassa olevien rastien avulla voidaan määrätä, halutaanko kuvaan:

- massajanat
- pituusleikkauksiin liittyvä ominaisuustieto
- tasausviivan korkeus
- annetun pinnan korkeus
- kaarresäteet
- ajoradan sivukaltevuudet.

'Taustaväri'-kohtaan voidaan valita ikkunan taustaväri vapaasti Windowsin väripaletista. Kun kuva tulostetaan paperille, käytetään kuitenkin valkoista taustaa.

'Tekstin kerroin' ja 'Symbolin kerroin' vaikuttavat tekstin ja symboleiden kokoon näytöllä, mutta eivät lopullisessa tulostuksessa.

'Z-kerroin' on pystymittakaavan kerroin suhteessa vaakamittakaavaan.

'Akselien tekstikoko' on koordinaattiakselien numeroiden koko paperimillimetreinä.

'Hakuetäisyys' määrää, kuinka kaukaa poikkileikkauskuvaan haetaan muita piirrettäviä elementtejä (kuten kairadiagrammeja).

'Akselien väli' määrää, lukitaanko akselien väli annettuun metriarvoon (rasti) vai vaihteleeko se ikkunan koon mukaan (ei rastia).



# 6 Rakennesuunnitteluikkuna

Rakennesuunnitteluikkunassa on kaikki normaalit poikkileikkausikkunan toiminnot sekä lisäksi tien rakennesuunnittelun tarvitsemat toiminnot. Ikkuna tarvitsee käynnistyäkseen pääikkunaan tielinjan sekä poikkileikkaukset laskennan pohjaksi. Ikkunassa on omat Zoom-, Hakutapa-, Elementtilista-, Tulostus- ja Formaattitoimintonsa.

# 6.1 Editointi

# 6.1.1 Kumoa

Kumoa-toiminnolla voit kumota edellisen editointitoiminnon, jos et ole vielä sulkenut ko. editointidialogia.

# 6.1.2 Pisteet

#### 6.1.2.1 Tiedot

Kun näytät hiirellä pistettä, saadaan sen tiedot (mm. paaluluku ja sivumitta) näkyviin dialogiin. Tällä toiminnolla arvoja ei voida muuttaa.

Pisteen tiedot 🛛 🔀			
Тууррі	Kantava kerros		
Koodi	14	[	30
🗌 Ominaisu		[	30
A	260.000		0.000
в	0.000	[	Sulje
z	10.156	🗆 Au	Ohje *
Tiedosto	[user]\Data\road.p	Yoc	

# 6.1.2.2 Editoi

Yksittäisen poikkileikkauspisteen tunnuksien tai koordinaattien muuttaminen.

Poikkileikk	auspiste			×
Koodi *	14		30	Tallenna
🗌 Ominaisu			30	Sulje
A	260.000		0.000	Ohje
в	0.000	TSV	0.000	Lisää
z	10.156	dZ	10.156	Tuhoa *

'Lisää'-painike lisää uuden pisteen pituusleikkauspintaan. Pinta määräytyy T1-kentän mukaan, ja jos kyseistä pintaa ei ole, luodaan sellainen. Pisteen voi osoittaa hiirellä tai antaa A-ja Z-arvot

Voit myös muuttaa olemassa olevan pisteen korkeutta (Z-arvo).

'Tuhoa' poistaa valitun pisteen ja Shift+Tuhoa poistaa välin (katkaisee).

'Tallenna'-painike tallentaa muutokset pisteelle. Huomaa, että et voi siirtää pistettä sivusuunnassa viereisten pisteiden ohi.

# 6.1.3 Tekstit

## 6.1.3.1 Editoi

Toiminnolla voidaan editoida, lisätä ja poistaa tekstejä.

Editoi teks	ti			
				Tallenna
				Sulje
Koodi		x	240.023	Ohje
Koko	4.0	Y	9.039	
Väri	7	z	0.000	Ominaisuus
Keskitys	8	Kulma	100.0000	Hae
Piste 1	Teksti	•	Desim 3 💌	Uusi
C Piste 2	AutoSa	ve	🔲 Jatkuva	Tuhoa

Anna aluksi kenttään teksti, jonka haluat kirjoitettavaksi. Määrää tekstin koko millimetreinä paperilla sekä väri. Anna lisäksi piste 1 ja sitten joko kulma gooneina tai piste 2, josta lasketaan suunta tekstille.

Listasta voidaan valita normaalin tekstin ('Teksti') lisäksi muita arvoja, kuten 'Matka', 'Kaltevuus' ja 'Suunta'. Arvot lasketaan näytetyistä kahdesta pisteestä ja kirjoitetaan tekstinä näiden väliin.

# 6.1.4 Poikkileikkaus

## 6.1.4.1 Editoi

Aktiivisen poikkileikkauspinnan editointi yhdellä paalulla. Pinta osoitetaan hiirellä käyttäen hakutapaa 'Lähin piste'.

Editoi poikkileikkaus		×
Koodi * 14	30	Tallenna
Ominais	30	Sulje
dB 0.000 dZ 0.000	Siirrä	Ohje
Z 0.000 Vakiotaso *	Kopioi	Tuhoa

#### Voit siirtää pintaa sivusuunnassa (dB) tai pystysuunnassa (dZ) asettamalla haluamasi arvot ja painamalla 'Siirrä'.

'Vakiotaso' luo uuden pinnan annetuilla koodeilla määrätylle vakiotasolle (Z).

Voit kopioida aktiivisen pinnan uudeksi pinnaksi käyttämällä koodikenttiä sekä siirtymäarvoja (dB/dZ) ja painamalla 'Kopioi'.

'Tuhoa' poistaa pinnan ko. paalulta.

# 6.1.4.2 Kopioi

Kopioi valittua poikkileikkauspintaa annetulle paaluvälille.

Kopioi poikkileikkaus		
Koodi * 14	30	Kopioi
🗆 Ominaisu	30	Sulje
Alkupaalu	0.000	Ohje
Loppupaalu	0.000	Tuhoa

'Alkupaalu' ja 'Loppupaalu' määrittävät paaluvälin, jolle pinta kopioidaan. Jos arvot ovat nollia, tehdään kopiointi kaikkiin poikkileikkauksiin.

'Tuhoa'-näppäin poistaa valitun pinnan annetulta paaluväliltä.

# 6.1.5 Tarkista pinnat

Poikkileikkauksen maalajipintojen tarkistus kalliopintaan nähden. Jos jokin maalajipinta (1-8) on kalliopinnan (2) alapuolella, nostetaan se kalliopinnan tasalle. Pintojen tarkistus tehdään massalaskennassa automaattisesti, mutta tällä voi tarkistaa ne ennen massalaskentaa.

# 6.2 Laskenta

#### 6.2.1 Parametrit

Tien rakenneparametrit tallennetaan samaan TG-tiedostoon vaaka- ja pystygeometrian kanssa ja niitä voidaan editoida tällä toiminnolla.

Parametrilistoja voi olla useita. Ensimmäinen lista määrittelee pääajoradan sekä koko poikkileikkaukselle yhteiset parametrit. Seuraavat parametrilistat ('Seuraava') määrittelevät viereiset ajoradat tai pyörätiet.

Katso tarkemmat ohjeet kappaleista 3.1.1 ja 3.1.2 (Tieparametrien muodostaminen ja lisääminen).

Tiepar	ametr	it		
PP	-	0.050	~	Laske *
BAL	-	1.500		
BPP	-	0.050		Sulje
BKL	-	0.100		
BKP	-	0.100		Ohje
BSP	-	0.100		
BJP	-	0.200		Kumoa
BKK	-	0.100		
BAK	-	0.010		Lisää
KHL	-	1.000		
кнк	-	2.000		Editoi
KHP	-	1.500		
IMLL	-	2.000		Ylös
MLK	-	1.000		
IMLP	-	2.000		Alas
TSV	-	0.000		
LTL	-	0.200		Tuboa *
LTKU	-	0.500		Tanoa
LTKS	-	0.500		
LTOL	-	0.100		Tuonti
LTOS	-	1.000		
JJKL	-	0.500	×	Vienti
Päällys	teen pa	ksuus		Seuraava

# 6.2.2 Poikkileikkaus

Toiminto mahdollistaa yksittäisen poikkileikkauksen luomisen tierakenteeseen halutulle kohtaa. Toiminnolla voidaan esimerkiksi tihentää poikkileikkauksia joiltain kohdilta. Voit osoittaa paikan myös hiirellä pääikkunasta.



'Paalu' määrittää paikan, johon uusi poikkileikkaus lasketaan.

Jos 'Laske parametrit'-rasti on valittuna, lasketaan uudelle poikkileikkaukselle myös tierakenteet parametrejä käyttäen.

# 6.2.3 Eromitat

Toiminnolla voidaan laskea kahden pisteen väliset koordinaattierot. Toiminto on juokseva, eli aina kahta viimeksi osoitettua pistettä verrataan toisiinsa. Ruutuun piirretään viiva osoittamaan laskettua matkaa.

	Sulia
DX 10.190 DXV 10.0/0	Suije
Dy 3.969 Dxyz 16.670	Ohje
Dz 0.000 Suunta	Vakio P1
Tallenna * Kaltevuus 1:4.0790	1:X

Saat pisteiden väliset:

- koordinaattierot
- vaaka- ja vinomatkan sekä
- pisteiden välisen kaltevuuden.

# 6.2.4 Poikkileikkausten pinta-ala

Pinta-aloja voi laskea käyttämällä eri hakutapoja pisteiden osoittamiseen. Toiminto on summautuva, eli sitä myöten kuin syötät pisteitä, saat pinta-alan ja piirin pituuden. Pinta-ala lasketaan ikään kuin viimeisin piste olisi suljettu lähtöpisteeseen. Piirin pituus sen sijaan on kuljettu matka, joka sulkeutuu vasta, kun näytät alkupisteen uudelleen tai painat 'Sulje alue'.

Pinta-alan la	skenta		
Pisteitä		0	Sulje
Pinta-ala		0	Ohje *
Pituus		0.000	Nollaa
Suunta		0.0000	Taakse
Matka		0.000	Sulje alue
🗌 Kaari	Desim	1	Kirjoita *

'Kirjoita'-näppäimellä pääset suoraan tekstien lisäilyyn ja tekstikenttään tulee automaattisesti laskettu pinta-ala.

Tulokset näkyvät ruudussa ja tallentuvat laskennan tulostiedostoon.

## 6.2.5 Massat

Massalaskenta poikkileikkauksista mahdollistaa useiden pintojen välisten tilavuuksien laskemisen yhtäaikaisesti. Laskenta tapahtuu poikkileikkaus kerrallaan, jolloin yhden poikkileikkauksen massoihin tulee tilavuus laskettuna puoliväliin edellistä ja seuraavaa poikkileikkausta. Lisäksi laskenta ottaa huomioon linjan kaarevuuden, eli linjan massat lasketaan tarvittaessa vain kiilamaisesta kappaleesta.

Katso tarkemmat ohjeet kappaleesta 3.2 (Massalaskenta) sekä Maastomalliohjeesta.

Massalaskent	a	×
Alkupaalu Loppupaalu m²-raja Rajaustiedosto Ei rajausta I✓ Välisummat	0.00 400.00 1.0	Suorita Sulje Ohje *
Pinta 18 1 15	Massa 1834 m³ 16799 m³ 143 m³	
14 21 22 13	854 m³ 9 m³ 58 m³ 1977 m³	Asetukset Pinnat Näytä

# 6.2.6 Hae pisteet

Toiminnolla voidaan hakea **pääikkunan** vektoritiedostoista aktiiviseen poikkileikkaustiedostoon tietyllä etäisyydellä olevat karttapisteet. Pisteet ja viivat näkyvät poikkileikkauskuvassa ja niiden sijianti poikkileikkaukseen nähden esitetään sekä A- ja B-mittoina että alkuperäisinä XYZ-koordinaatteina. Haetut karttapisteet talletetaan poikkileikkauksiin erikseen muista pinnoista, joten ne eivät vaikuta esimerkiksi massojen laskentaan, mutta tallentuvat silti poikkileikkauksen mukana tiedostoon.

Poikkileikkaustiedosto, johon pisteet haetaan, pitää olla luettuna poikkileikkausikkunaan.

Lisää karttapisteet	
Pinta     9	ОК
Koodi	Peruuta
C Valitut	Ohje
🔲 Poista vanhat	
Etäisyys 10.000	

Aseta Pinta tai Koodi, joiden perusteella pisteet haetaan. Useamman koodin tai pinnan voi merkitä pilkulla erotettuina. Jos taas rajaavia arvoja ei haluta käyttää, anna arvoksi \* (tähti).

'Valitut' hakee vain valitut, pääikkunan ryhmässä olevat pisteet.

'Poista vanhat' poistaa poikkileikkauksissa jo olevat karttapisteet.

'Etäisyys' määrää, millä hakuetäisyydellä poikkileikkauksesta olevia pisteitä haetaan mukaan.

#### 6.2.7 Laske kartta

Toiminto laskee peräkkäisten rakennepoikkileikkausten samoista pisteistä (esim. tienreuna) pääikkunaan taiteviivat. Näin saadaan karttakuvaan mukaan mm. lasketun tien keskilinja, päällysteen reuna, pientareen reuna, ojanpohjat ja tiealueen rajat. Viivat tulevat normaaleina taiteviivoina omaan vektorielementtiinsä ja ovat käyttäjän editoitavissa.



# 6.2.8 Asetukset

Rakenneparametreihin liittyviä asetuksia.

Parametriasetukset	×
Taiteviivojen koodit         Tiedosto       test.xyz         Vanha tienpohja         Keskiviiva         Reuna         Ojan syvyys         Vasen         Oikea         Johtokaivannot	OK Peruuta Ohje
Ei jakavaa kerrosta kalliossa	

Valitse haluamasi laskenta-aineisto klikkaamalla ko. kohtaan rasti ruutuun ja laske aineisto painamalla OK.

'Yhdistetty yläpinta' laskee uuden pinnan (10), joka kuvaa lopullisen tien yläpintaa.

'Pinnat'-näppäin avaa listan, josta voidaan valita laskettavat rakennepinnat (esim. 11 alin rakennepinta).

'Tiedosto' on **pääikkunan** elementtilistassa oleva vektoritiedosto, josta voidaan hakea esimerkiksi ojanpohjan linjaus taiteviivana tai vanhan tien reunaviivat valekallioksi.

'Taiteviivojen koodit' määrittää tiedostosta haettavien taiteviivojen koodit. Vanhan tienpohjan keski- ja reunaviivoista muodostetaan valekallio.

Ojan syvyysviivoja käytetään määräämään ojan syvyyden tien vasemmalle ja oikealle puolelle. Johtokaivantoviivat määräävät tien alle tai viereen tulevien johtokaivantojen omat geometriat.

Voit lisäksi valita, miten rakennekerrokset käsitellään kallion kohdalla.

Parametreja ei siis tarvitse muuttaa näiltä osin, vaan ohjelma huomioi asetusten mukaan muutokset automaattisesti.

# 6.3 Poikkileikkaus

# 6.3.1 Ensimmäinen / Edellinen / Seuraava / Viimeinen

Poikkileikkauskuvassa yllä olevat toiminnot siirtävät kuvan poikkileikkauksesta toiseen. Uuden poikkileikkauksen paikoitus riippuu toiminnossa *Asetukset – Ikkuna* olevasta vakiopaikoitusrastista. Samat toiminnot löytyvät ikkunasta myös pikanäppäiminä (siniset nuolet).

# 6.3.2 Hae

Toiminto hakee näyttöön halutun poikkileikkauksen tai jos sitä ei ole, lähimmän mikä löytyy. Jos poikkileikkaustiedosto on pääikkunassa, voi myös osoittaa hiirellä jonkin poikkileikkauksen pääikkunasta ja toiminto hakee automaattisesti oikean paalun poikkileikkausikkunaan.

Hae poikkileikkaus		
Paalu		Suorita
, and ,		Sulje
Aika-askel	0.16 - +	Ohje
< << <	STOP >	>> >

'Paalu' määrittää haettavan poikkileikkauksen paaluluvun.

'Aika-askel' määrittää yhden poikkileikkauksen näyttämiseen käytettävän ajan sekunteina, kun käytetään pikakelausnäppäimiä.

Videonäppäimillä voit

- siirtyä poikkileikkausten alkuun [I<] tai loppuun [>I]
- siirtyä yhden poikkileikkauksen eteen- [>] tai taaksepäin [<]
- selata automaattisesti läpi kaikki [<<] ja [>>], jolloin ohjelma näyttää yhden poikkileikkauksen aikaaskeleen määräämän ajan verran ja siirtyy sen jälkeen automaattisesti seuraavaan.

# 6.4 Asetukset

# 6.4.1 Pisteen esitys

Pisteen esitystapa määrää, miten pisteet esitetään näytössä ja tulosteissa.

Pisteen esitys		
Pisteen esitys  Pelkkä piste Pieni risti Iso risti  Fekstit Symbolit Ominaisuustieto Alueet	Pisteen tunnus Pinta Viivanumero Koodi Pistenumero T5 T6 X A Y Z V +/- V 0	OK Peruuta Ohje * ✓ Päällä ✓ Valitut ⊂ Rivi ✓ Piirto
Desim 2 Koko 2.0 Sivusiirto 0.0	I Ominaisuusi #SLOPE ▼ I Pisteet I Viivat	Tunnus Nimi Arvo Päivitä

'Pisteen esitys' -kohdassa voit määrätä pisteen ulkoasun.

Rasteilla 'Tekstit', 'Symbolit', 'Ominaisuustieto' ja 'Alueet' voit määrätä, piirretäänkö ko. tiedot.

'Desim', 'Koko' ja 'Sivusiirto' vaikuttavat koordinaattien desimaalien määrään, tekstin kokoon sekä tekstin sivusiirtymään.

'Pisteen tunnus' -kohdassa voit valita pisteen viereen kirjoitettavat tunnuskentät ja koordinaatit.

Pisteen esityksen asetukset voidaan asettaa erikseen koskemaan vain hajapisteitä tai viivoja rasteilla 'Pisteet' ja 'Viivat'.

'Tunnus', 'Nimi' ja 'Arvo' määräävät tunnusten muodon, esimerkiksi MAT / Materiaali / Betoni tai T3 / Lajikoodi / Liikennemerkki.

Huomaa, että valitsemasi asetukset ovat voimassa vain, jos 'Päällä' on valittuna. Jos myös 'Valitut' on ruksittuna, kohdistuvat asetukset vain valittuihin pisteisiin. 'Rivi' sijoittaa tunnukset yhdeksi tekstiksi samalle riville pilkulla erotettuna ja 'Piirto' käyttää ominaisuuksien piirtoon niiden omia asetuksia (esim. kaivoviitteet). Katso tarkemmin On-line Help poikki- ja pituusleikkauspisteen lisätieto.

# 6.4.2 Ikkuna

Rakennesuunnitteluikkunan asetukset.

lkkunan asetukset		×
Taustaväri Symbolin kerroin Tekstin kerroin	 1.0 ▼ 1.5 ▼	OK Sulje Ohje *
Z kerroin Akselien tekstikoko Hakuetäisyys Akselien väli Vaaka Pysty	1.0         4.0         5.0         10.0         10.0	
Vakiopaikoitus Vakiopaikoitus Aluemaalaus Tierakennemaalaus		Päivitä

'Taustaväri'-kohtaan voidaan valita ikkunan taustaväri vapaasti Windowsin väripaletista. Kun kuva tulostetaan paperille, käytetään kuitenkin valkoista taustaa.

'Tekstin kerroin' ja 'Symbolin kerroin' vaikuttavat tekstin ja symboleiden kokoon näytöllä, mutta eivät lopullisessa tulostuksessa.

'Z-kerroin' on pystymittakaavan kerroin suhteessa vaakamittakaavaan.

'Akselien tekstikoko' on koordinaattiakselien numeroiden koko paperimillimetreinä.

'Hakuetäisyys' määrää, kuinka kaukaa poikkileikkauskuvaan haetaan muita piirrettäviä elementtejä (kuiten kairadiagrammeja).

'Akselien väli' määrää, lukitaanko akselien väli annettuun metriarvoon (rasti) vai vaihteleeko se ikkunan koon mukaan (ei rastia).

'Vakiopaikoitus' määrää poikkileikkausten paikoituksen selattaessa niitä eteen- ja taaksepäin. Rastin ollessa päällä poikkileikkauksen keskipiste pysyy aina ruudun keskellä, muutoin poikkileikkauksen paikka määräytyy normaalisti sen korkeudesta. Vakiopaikoitus kannattaa asettaa päälle sarjatulostuksen yhteydessä, jotta kaikki poikkileikkaukset pysyisivät paperin alueella.

'Aluemaalaus' ja 'Tierakennemaalaus' määräävät, mitkä alueet maalataan massalaskennan jälkeen. Aluemaalaus maalaa maamassat ja tierakennemaalaus puolestaan tien rakennekerrosten massat. Tierakennemassat maalataan aina maamassojen päälle.

# 6.5 Sarjatulostus

Toiminnolla *Tiedosto – Tulostus – Sarjatulostus* voidaan tulostaa peräkkäisiä poikkileikkauksia sarjana.

Alkupaalu 0.000	ОК
Loppupaalu 440.000 Pe	ruuta
Väli 20.000	Dhje
🔲 Valitut	
🖲 Tulostin	
C Vektoritiedosto	
Rivejä 3	
Väli 10.0	

Poikkileikkauksista tulostetaan annetulla paaluvälillä olevat poikkileikkaukset kukin omalle paperilleen. Annettu väli voi olla harvempikin kuin laskettujen poikkileikkausten väli. Tällöin voidaan tulostaa esimerkiksi 20 metrin välein lasketuista poikkileikkauksista joka viides asettamalla väliksi 100 metriä.

Kun tulostetaan usealle paperille, ohjelma luo kullekin tulosteelle oman sisäisen tiedostonimen (esim PDF-tulosteissa).

Kun taas tulostetaan vektoritiedostoon, ohjelma tekee yhden vektorimuotoisen kuvatiedoston, jossa poikkileikkauskuvat on järjestetty riveiksi ja sarakkeiksi.

# 7 Muut toiminnot

# 7.1 Suunnitelman havainnollistaminen

# 7.1.1 Rakenteiden kolmiointi

Avaa rakennesuunnitteluikkunan toiminto *Laskenta – Laske kartta* ja paina OK, jolloin pääikkunaan luodaan karttakuvatiedosto.

Avaa nyt Elementtien valinta -dialogi toiminnolla *Tiedosto – Elementit – Valinta*. Aktivoi tierakenteen karttakuvatiedosto (\*.xyh) ja piilota muut tiedostot klikkaamalla 'Piil'-rasti päälle.

Elementtien valinta							×
Nimi <u> </u>	Akt	Käyt	Piil	Aset	Väri	Toim	
test.tg		◄	◄	Γ			-
test.mm1	*	◄	$\overline{\mathbf{v}}$				
test.ml	*	$\overline{\mathbf{v}}$	◄	Γ			
test.po1	*		$\overline{\mathbf{v}}$	Γ	Γ		
test.xyh	* 🗸	◄	Γ	Γ			•
Tallenna Tyhjennä Liitä 🗖	Akt [	Piil		Sulje *	•	Ohje *	*

Valitse päävalikosta toiminto Maastomalli – Kolmiointi.

Kolmiointi		
Pinta	11 <u>•</u> 9 •	OK Peruuta Ohje *
Hajapisteinä     Poista lähtötiedo Maksimi sivu     Jaa viivat osiin     Minimi kulma     Käännä kolmiot	sto 25 • 15.0 • 10.0 •	] ] ]
	0.500	

- Valitse kolmioitavaksi haluttu pinta (ks. liite 1) tai koodin mukaan ('Valitut').
- Àseta pintatunnukseksi 11 ja maksimisivunpituudeksi 25.
- Paina OK, jolloin karttakuvatiedosto kolmioidaan.



# 7.1.2 Rakenteiden neliöinti

Valitse päävalikosta toiminto Maastomalli – Neliöverkko.

- Anna ruutukooksi 2 ja suunnaksi 30.
- Paina 'Suorita'.

Neliöverkko		×
Ruutukoko	2	Suorita
Suunta	30	Sulje
🗌 Kaikki pinnat	,	Ohje
Pintamallina		
🔘 Hajapisteinä		



Sekä kolmioverkon että neliöverkon voi tallentaa formaatinmuuntimella DXF-pintamalliksi jota voi hyödyntää mm. mittalaitteiden kanssa merkinnässä.

#### 7.1.3 Kolmiulotteinen tarkastelu

Avaa Elementtien valinta -dialogi toiminnolla *Tiedosto – Elementit – Valinta*. Aktivoi karttakuvan neliöverkkotiedosto (\*.neb), ja piilota muut paitsi tiedostot \*.xyz , \*.neb ja \*.xyh.

Avaa kolmiulotteisen tarkastelun zoomausdialogi toiminnolla Zoomaus - 3D.

Valitse haluamasi katselusuunta sekä katselukorkeus ja hyväksy tekemäsi valinnat painamalla OK.

Zoom 3D	
Vaakakulma 150.0	ок
Pystykulma 30.0	Peruuta
Z-kerroin 3.0	Ohje *
⊙xy ⊙xyz ⊙az	<u> </u>
🔲 Keskitä pisteeseen	< 10 >
Luode Koillinen	
Lounas Kaakko	Päivitä



# 7.2 Kairaukset poikki- ja pituusleikkauskuviin

Lue pääikkunaan kairaustiedosto (test.kr) ja tarkista, että elementtilistassa on myös tiegeometria, maastomalli ja tien poikkileikkaus.

Tarkista rakennesuunnittelu- / pystygeometriaikkunan toiminnosta *Asetukset – Ikkuna*, että hakuetäisyys on riittävä (esim. 5 m). Hakuetäisyys määrää, kuinka kaukaa poikkileikkauskuvaan haetaan muita piirrettäviä elementtejä, kuten juuri kairadiagrammeja. Pääikkunasta haetaan etäisyyden sisällä olevat kairapisteet ja vektoritiedostoista 9-pinnan pisteet ja viivat.

Poikkileikkauskuva:



#### Pituusleikkauskuva:



#### Liitteet 8

# 8.1 Käytetyt pinnat ja koodit

Ohjelma koodaa uudet lasketut pisteet suunnitelmalle seuraavien pintojen ja koodien mukaan.

8.1.1	Käytetyt pinnat	8.1.2	Käytetyt koodit
1	Maanpinta	9100	Tielinia
2	Kalliopinta	9101	Vaakageometrian sädeviiva
2.1	Neliölouhinta	9102	Tielinian naalu
2.2	Kallioporaus	9102	Pystygeometrian sädeviiva
3	Pinta 3	9105	Tasausviivan korkeus
4	Pinta 4	9105	1 ajoradan yasan kajsta
5	Pinta 5	9110	2. ajoradan yasan kaista
6	Maalaatikko	0112	3 ajoradan vasan kaista
7	Irtilouhinta	0120	1. ajoradan oikea kaista
8	Valekallio	9120	2. ajoradan oikea kaista
9	Ei maastomalliin	9121	2. ajoradan oikoa kaista
		5122	5. ajoradan okea kaista
10	Ylin yhdistelmäpinta	9150	TG: tien keskilinja
11	Alin rakennepinta	9151	TG: tien taitepiste
12	Suodatinkerros	9152	TG: tien reuna/reunakiven alareuna
13	Jakava kerros	9153	TG: reunakiven yläreuna
14	Kantava kerros	9154	TG: reunakivi/pyörätien reuna
15	Päällyste	9155	TG: pyörätien reuna/piennar
16	Luiskan täyttö	9156	TG: pientareen taitepiste
17	Johtokaivanto	9157	TG: pientareen reuna/luiskan täytön
18	Pintamaan poisto	reuna	
19	Pystygeometria	9158	TG: luiskan tävtön taite
21	Reunakivi	9159	TG: ojanpohja
22	Pyörätien päällyste	9160	TG: ojanpohia
		9161	TG: luiskan täytön taite
25	Johtokaiv. pohja	9162	TG: luiskan täytön loppu/maanpinta
26	Johtokaiv. putken peitto		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27	Johtokaiv. kalliolouhinta		
27.1	Johtokaiv. neliölouhinta		
30	Vedenpinta		
35	Eropinta		
36	Minimipinta		
37	Maksimipinta		
38	Keskiarvopinta		
1006	Maalaatikko (2. ajor.)		
1007	Irtilouhinta (2. ajor.)		
1012	Suodatinkerros (2. ajor.)		
1013	Jakava kerros (2. ajor.)		
1014	Kantava kerros (2. ajor.)		
1015	Päällyste (2. ajor.)		
1017	Johtokaivanto (2. ajor.)		
1025	Johtokaiv. pohja (2. ajor.)		
1026	Johtokaiv. putken peitto (2. ajor.)		
1027	Johtokaiv. kalliolouhinta (2. ajor.)		
1027.1	Johtokaiv. neliölouhinta (2. ajor.)		
2006	Maalaatikka (2. ajar.)		
2000	Ividaidaunnu (J. ajul.)		
2007	nuluuninia (J. ajul.) Suodotinkorroo (J. ajor.)		
2012	Jakava korros (2. ajor.)		
2013	Jakava kerros (3. ajūr.)		
2014	Rantava Kenos (3. ajor.)		
2013	raaliyste (J. ajul.)		
2017	Juniukaivanio (3. ajor.)		
2025	Jontokalv. ponja (3. ajor.)		
2026	Jontokalv. putken peltto (3. ajor.)		
2027	Johtokaiv. Kalilolouninta (3. ajor.)		
2027.1	Jontokalv. nellolouninta (3. ajor.)		

# 8.2 Tieparametrit

# 8.2.1 Tasausviivan siirto

TSV Tasausviivan korkeus

Pakottaa tien tasausviivan korkeuden annetulle korkeustasolle pystygeometriasta riippumatta.

TSVY Tasausviivan siirto sivulle

Siirtää tietä sivusuunnassa (+ oikealle, - vasemmalle) vaakageometriasta

TSVY Tasausviivan siirto ylös

Siirtää tietä pystysuunnassa (+ ylös, - alas) pystygeometriasta

# 8.2.2 Ajorata

- AL Ajoradan leveys
- AL1 Ajoradan leveys taitepisteen jälkeen
- AK Ajoradan kaltevuus
- AK1 Ajoradan kaltevuus taitepisteen jälkeen

# 8.2.3 Piennar

- PL Pientareen leveys
- PL1 Pientareen leveys taitepisteen jälkeen
- PK Pientareen kaltevuus
- PK1 Pientareen kaltevuus taitepisteen jälkeen

# 8.2.4 Rakennekerrokset

Katso myös Tiesuunnitteluohjeen luku Rakennesuunnitelu / Laskenta / Asetukset.

- PP Päällysteen paksuus
- KP Kantavan kerroksen paksuus
- JP Jakavan kerroksen paksuus
- SP Suodattavan kerroksen paksuus
- RK Rakennereunan kaltevuus
- JK Jakavan kerroksen kaltevuusVaikuttaa kaikkiin muihin kerroksiin, paitsi päällysteeseen.

#### KUVA 1: Tasaus ja rakennekerrokset



# 8.2.5 Luiskat ja ojat

SK	Sisäluiskan kaltevuus
OS	Ojan syvyys
OSA	Ojan syvyys absoluuttisesti Kataa myös Tiasuunnittaluahiaan luku Pakannasuunnitalu / Laskanta / Asatuksat
OSP	Oian svvvvs pengeralueella

- OL Ojan leveys
- UL Ulkoluiskan leveys
- UK Ulkoluiskan kaltevuus

# 8.2.6 Pintamaan poisto

- PML Pintamaan poiston leveys
- PMLA Pintamaan poiston leveys absoluuttisesti
- PMP Pintamaan poiston paksuus

# KUVA 2: Luiskat, ojat ja pintamaan poisto



# 8.2.7 Luiskat ja ojat kalliossa

- OLK Ojan leveys kalliossa
- ULK Ulkoluiskan leveys kalliossa
- UKK Ulkoluiskan kaltevuus kalliossa

# KUVA 3: Luiskat ja ojat kalliossa



# 8.2.8 Valekallio (vanha tienpohja)

Katso myös Tiesuunnitteluohjeen luku Rakennesuunnitelu / Laskenta / Asetukset.

VKY Valekallion siirto sivulle

VKZ Valekallion siirto alas

# KUVA 4: Valekallio



# 8.2.9 Aluerajaukset

- HO Haltuunottoalue
- HOA Haltuunottoalue absoluuttisesti
- TAR Tiealueen raja
- Y Poikkileikkauksen laskennan sivuraja
- DY Poikkileikkauksen laskennan suhteellinen sivuraja

## KUVA 5: Aluerajaukset



# 8.2.10 Pintojen jatkot

- KAP1Pinnan 1 jatkon kaltevuusJos malli jää vajaaksi, jatketaan pintaa annetulla kaltevuudella.
- KAP2 Pinnan 2 jatkon kaltevuus
- KAP3 Pinnan 3 jatkon kaltevuus
- KAP4 Pinnan 4 jatkon kaltevuus
- KAP5 Pinnan 5 jatkon kaltevuus
- KAP8 Pinnan 8 jatkon kaltevuus

#### KUVA 6: Pintojen jatkot



## 8.2.11 Rakenteen kaltevuudet

- KAR1 Rakenteen kaltevuus pinnassa 1
- KAR2 Rakenteen kaltevuus pinnassa 2
- KAR3 Rakenteen kaltevuus pinnassa 3
- KAR4 Rakenteen kaltevuus pinnassa 4
- KAR5 Rakenteen kaltevuus pinnassa 5
- KAR8 Rakenteen kaltevuus pinnassa 8

## KUVA 7: Rakenteen kaltevuudet



# 8.2.12 Tähysmerkit

Parametreilla voidaan laskea tähysmerkit merkintää varten.

- THY Tähysmerkin siirto sivulle
- THZ Tähysmerkin siirto ylös Päällysteen reunasta.

## KUVA 8: Tähysmerkit



# 8.2.13 Luiskan täytöt

- LTL Luiskan täyttö sivulle Vaakasuoraan sivulle
- LTKS Luiskan täytön sisäkaltevuus
- LTOS Luiskan täytön ojan syvyys Annetaan pientareesta
- LTOL Luiskan täytön ojan leveys
- LTKU Luiskan täytön ulkokaltevuus

# KUVA 9: Luiskan täytöt



# 8.2.14 Kaivut ja massanvaihdot

- ILP Irtilouhinnan paksuus
- ILK Irtilouhinnan kaltevuus
- ILL Irtilouhinnan leveys



- MLP Maalaatikon paksuus
- MLK Maalaatikon kaltevuus
- MLL Maalaatikon leveys



# 8.2.15 Pyörätiet

(Kiinni päätiessä)

- BPP Pyörätien päällysteen paksuus
- BKP Pyörätien kantavan kerroksen paksuus
- BJP Pyörätien jakavan kerroksen paksuus
- BSP Pyörätien suodatinkerroksen paksuus
- BAL Pyörätien ajoradan leveys
- BAK Pyörätien ajoradan kaltevuus
- BKL Pyörätien reunakiven leveys
- BKK Pyörätien reunakiven korkeus



# 8.2.16 Kalliohyllyt

- KHP Kalliohyllyn paljastus (metriä)
- KHL Kalliohyllyn leveys
- KHK Kalliohyllyn korkeus

## KUVA 13: Kalliohyllyt



# 8.2.17 Johtokaivanto

Katso myös Tiesuunnitteluohjeen luku Rakennesuunnitelu / Laskenta / Asetukset.

- JKY Johtokaivannon siirto sivulle
- JKZ Johtokaivannon siirto alas
- JKL Johtokaivannon leveys
- JKK Johtokaivannon reunan kaltevuus
- JKPP Johtokaivannon pohjan paksuus (arina)
- JKPH Johtokaivannon putken halkaisija
- JKTP Johtokaivannon täytön paksuus

KUVA 14: Johtokaivanto

